

F-01E

取扱説明書 '12.11

docomo STYLE series

このたびは、「F-01E」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 F-01Eをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

F-01Eの操作説明について

F-01Eの操作は、本書のほかに、「使いかたガイド」(本FOMA端末に搭載)や「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)で説明しています。

「取扱説明書(本書)

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明

「使いかたガイド」 (本FOMA端末に搭載)

よく使われる機能の概要や操作について説明 F-01Eの待受画面からMENU ▶ ⑥ 便利ツール ▶ 囲使いかたガイド ▶ 検索方法を選択

「取扱説明書(詳細版)」 (PDFファイル)

すべての機能の詳しい案内や操作について説明 〈パソコンから〉 ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/

download/index.html

**※本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび掲載内容
については、将来予告なしに変更することがあります。

- この『F-01E取扱説明書』の本文中においては、「F-01E」を「FOMA端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。本書には、きせかえツールを「Silver」、カラーテーマ設定を「ホワイト」に設定した画面を掲載して
- 本書には、きせかえツールを | Silver」、カラーテーマ設定を | ホワイト」に設定した画面を掲載しています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、4~8桁の端末暗証番号を入力する操作(⇒P38)または指紋認証を行う操作を表しています。


本体付属品について

F-01E (保証書付き) リアカバー F75 卓上ホルダ F33 取扱説明書 (本書) 電子辞書データDVD (試供品) 電池パック F19 ** 「取扱説明書(詳細版)」は ドコモのホームページより ご覧ください。 対応しているオブション品について⇒P83

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。

各部の名称と機能

F-01Eの各部の名称とそれぞれに割り当てられている代表的な機能を紹介します。



※がついている機能は、キーを1秒以上押して 実行します。

- 受話口
- ② ディスプレイ
- ③ 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを 自動調整する光センサー
- ④ マイク (送話□)
- ⑤ Bluetooth/Wi-Fiアンテナを内蔵 アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及 ぼす場合があります。
- ワンセグ/FMトランスミッタアンテナを内蔵 アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
- **⑦**着信、充電などを知らせるランプ
- ❸ 背面ディスプレイ
- ⑤ GPSアンテナを内蔵
 アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
- FOMAアンテナを内蔵 アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及 ぼす場合があります。
- **①** カメラ
- 認証操作用の指紋の登録と認証操作を行う指紋センサー
- ③ 赤外線通信、赤外線リモコン機能の赤外線ポート
- ② スピーカー
- むおサイフケータイ、iC通信時に位置を合わせる
 シマーク
- ❶ ライト/撮影時のお知らせランプ
- **切りアカバー** リアカバーと電池パックを取り外すと、ドコモminiUIMカードスロットとmicroSD カードスロットがあります。
- 18 充電端子
- ・
 リアカバーのレバー

- ②オープンアシストボタン
- 20ストラップ取付口
- ② 充電時、イヤホン接続時などに使用する 外部接続端子
- MENU メニューの表示
- 2 図メールメニューの表示、文字入力 モードの切り替え、メール/メッセージ 問合せ**
- **3** CLR i チャネルの表示、前画面に戻る操作
- 5 0~9 電話番号や文字の入力、メニュー・項目の選択、セレクトメニューに登録されている機能の実行(お買い上げ時、5 はecoモードのON/OFF)
- 5 ★ 「*」や濁点・半濁点の入力、公共 モード(ドライブモード)の起動/解除*
- 8 Q (サーチキー) クイック検索、しゃ べって検索の起動[※]
- - ●操作の実行
 - ○電話帳の表示、音量調整
 - ◎ショートカット一覧の表示、音量調整
 - ◎MyFACEの表示、画面の切り替え、 MyFACE利用設定が「利用しない」のとき 着信履歴の表示
 - ☑MyFACEの表示、画面の切り替え、
 MyFACE利用設定が「利用しない」のとき
 リダイヤルの表示
- 🔟 📵 カメラ(静止画撮影)の起動

- 11 [ir i Menuの表示、i アプリフォルダ の表示[※]
- 12 一操作中の機能の終了、2秒以上押して電源オン/オフ
- 13 <u>#</u> 「#」や句読点の入力、マナーモー ドの起動/解除[※]
- 「個」「マルチタスクキー」通話中や操作中に別機能の起動、プライバシービューの記動/解除※
- 15 (サイドキー) 背面ディスプレイの点灯、 表示切り替え
 - (サイドカメラキー) 動画撮影の起動、 ワンセグ視聴中のビデオ録画[※]

▲▼音量調整


■は着信音・アラーム音・バイブレータの 停止、クイック伝言メモの起動*、 ▼は メール/メッセージ問合せ*など

外部接続端子用 ステレオイヤホンマイク 01 (別売) 接続例 ※ ACアダプタの差込口と共通です。 ステレオイヤホンマイク 01

オープンアシストボタン

専用のボタンを押すだけで、簡単にFOMA端末を開くことができます。

オープンアシストボタンを使用しなくても、 軽い力で簡単に開きます。



Point

- ・オーブンアシストボタンを操作するときには、 FOMA端末を手に持ってください。また、開く際、自分の顔、人や物に当てたり、反動でFOMA端末を落としたりしないように注意してください。
- FOMA端末の向きによっては、ボタンを押しても 完全に開かない場合があります。
- FOMA端末を閉じる場合は、手で閉じてください。完全に閉じないときは、FOMA端末を完全に開いた状態にしてから、もう一度閉じてください。

FOMA端末について

- F-01Eは、W-CDMA・GSM/GPRS・無線 LAN方式に対応しています。
- FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナアイコンが3本表示されている状態で、終動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ごア承ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうこ

- とがあっても、当社としては責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。
- お客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。

お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、 ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対し SSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行 うものではなく、万が一何らかの損害が発生 したとしても一切責任を負いませんので、あ らかじめご了承ください。

認証会社:日本ペリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン、Entrust, Inc.、Go Daddy, Inc.

このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- くお読みの上、正しくお使いください。ま た、お読みになった後は、大切に保管してく ださい。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人 や、他の人への危害、財産への損害を未然に 防ぐための内容を記載していますので、必ず お守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤っ た使用をした場合に生じる危害や損害の程度 を説明しています。



この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う 危険が切迫して生じることが想 定されるし内容です。



この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う 可能性が想定される上内容で す。



この表示は、取り扱いを誤った 場合、「軽傷を負う可能性が想 定される場合および物的損害の 発生が想定される | 内容です。

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよ | ● 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を 説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示 します。



分解してはいけないことを示す記 号です。



水がかかる場所で使用したり、水 に濡らしたりしてはいけないこと を示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実 行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜い ていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意 | は次の項目に分けて説明 しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、卓上ホル ダ、ドコモminiUIMカードの取り扱い(共通)..7 FOMA端末の取り扱い......8 電池パックの取り扱い......10 アダプタ、卓上ホルダの取り扱い.....11 ドコモminiUIMカードの取り扱い......12 医用電気機器近くでの取り扱い......13 材質一覧......13

FOMA端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ<u>miniUIM</u> カードの取り扱い(共通)



高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、こたつの中、直射日光の 当たる場所、炎天下の車内など)で 使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高 圧容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となりま



分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となりま

水や飲料水、ペットの尿などで濡ら さないでください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感雷の原因となりま す。

> 防水性能についてはこちらをご参照くださ (ハ。⇒P20「防水/防塵性能 |



FOMA端末に使用する電池パックお よびアダプタは、NTTドコモが指定 したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となりま す。



強い力や衝撃を与えたり、投げ付け たりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となりま す。



充電端子や外部接続端子に導電性異 物(金属片、鉛筆の芯など)を接触 させないでください。また、内部に 入れないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となりま



使用中や充電中に、布団などで覆っ たり、包んだりしないでください。 火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが 発生する場所に立ち入る場合は必ず 事前にFOMA端末の電源を切り、充 雷をしている場合は中止してくださ U.

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータ イをご使用になる際は必ず事前に電源を切っ た状態で使用してください。

(ICカードロックを設定されている場合には ロックを解除した上で電源をお切りくださ



使用中、充電中、保管時に、異臭、 発熱、変色、変形など、いままでと 異なるときは、直ちに次の作業を 行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く。
- FOMA端末の電源を切る。
- 電池パックをFOMA端末から取り外す。 火災、やけど、けが、感雷の原因となりま す。

⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでくださ

禁止

L)

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管し てください。

指示誤っ

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



FOMA端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながら i アブリやテレビ電話、ワンセ グ視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池 パック・アダブタの温度が高くなることがあ ります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様 の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、 かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因と なったりする恐れがあります。

FOMA端末の取り扱い

▲警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

並止 目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポート を赤外線装置のついた家電製品など に向けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



ライトの発光部を人の目に近づけて 点灯発光させないでください。特に、 乳幼児を撮影するときは、1m以上離 れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



FOMA端末内のドコモminiUIMカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となりま す



自動車などの運転者に向けてライト を点灯しないでください。 運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機 関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内でFOMA端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ずFOMA端末を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどをFOMA 端末に装着し、ゲームや音楽再生な どをする場合は、適度なボリューム に調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ (振動) や着信音量の設定に注意して ください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカもしくは 販売業者に、電波による影響につい てご確認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす 原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他の医用電気機 器、火災報知器、自動ドア、その他の自動 制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器をご使用 される方は、当該の各医用電気機器メーカ もしくは販売業者に電波による影響につい てご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラの レンズを破損した際には、割れたガ ラスや露出したFOMA端末の内部に ご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、ブラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



ワンタッチアラームを鳴らす場合は、 必ずFOMA端末を耳から離してくだ さい。

難聴の原因となります。

⚠注意



ストラップなどを持ってFOMA端末 を振り回さないでください。 - 本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。



FOMA端末が破損したまま使用しないでください。

禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあ たっては、必ず周囲の安全を確認し、 FOMA端末をしっかりと握り、必要 以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶 が漏れた場合には、顔や手などの皮 虐につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに アルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いし てください。



自動車内で使用する場合、自動車 メーカもしくは販売業者に、電波に よる影響についてご確認の上ご使用 ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は 直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、か ゆみ、かぶれ、湿疹などが生じるこ とがあります。異状が生じた場合は、 直ちに使用をやめ、医師の診療を受 けてください。

各箇所の材質について⇒P13「材質一覧」



FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。

けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分明る い場所で、画面からある程度の距離 をとってご使用ください。

視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱い

■電池パックのラベルに記載されている表示 により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

⚠危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。電池パックの番火、破裂、発熱、漏液の原因



となります。

火の中に投下しないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



禁止 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パック内部の液体などが目の中 に入ったときは、こすらず、すぐに きれいな水で洗った後、直ちに医師 の診療を受けてください。

失明の原因となります。



落下による変形や傷などの異常が見 られた場合は、絶対に使用しないで ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パックが漏液したり、異臭がし たりするときは、直ちに使用をやめ て火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因と なります。



ペットが雷池パックに噛みつかない ようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。

⚠注意



一般のゴミと一緒に捨てないでくだ さい。

発火、環境破壊の原因となります。不要と なった電池パックは、端子にテープなどを貼 り、絶縁してからドコモショップなど窓口に お持ちいただくか、回収を行っている市町村 の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電 したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パック内部の液体などが漏れた 場合は、顔や手などの皮膚につけな いでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣 類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗 い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに 医師の診断を受けてください。

アダプタ、卓上ホルダの取り扱い

企警告



アダプタのコードが傷んだら使用し ないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや卓トホルダは、風呂場 などの湿気の多い場所では使用しな いでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用 です。プラスアース重には使用しな いでください。 火災、やけど、感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アダプタには触 れないでください。

コンセントやシガーライターソケッ

禁止 感電の原因となります。



トにつないだ状態で充電端子を ショートさせないでください。また、 禁止 充電端子に手や指など、身体の一部 を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものを のせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差し するときは、金属製ストラップなど の金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、卓上 ホルダ、コンセントに触れないでく 濡れ手禁止ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してくださ U.

指示 また、海外で充電する場合は、海外 で使用可能なACアダプタで充電して ください。

> 誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電 の原因となります。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアー ス重専用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続 すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れ た場合は、必ず指定のヒューズを使 用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご 確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き 取ってください。

火災、やけど、感雷の原因となります。 指示



ACアダプタをコンセントに差し込む ときは、確実に差し込んでください。

指示 火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーラ イターソケットから抜く場合は、ア ダプタのコードを無理に引っ張らず、 アダプタを持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラ グをコンセントやシガーライターソ ケットから抜いてください。

グを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合 は、直ちにコンセントやシガーライ ターソケットから雷源プラグを抜い グを抜く てください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコン セントやシガーライターソケットか ら抜いて行ってください。

グを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモminiUIMカードの取り扱い

⚠注意



ドコモminiUIMカードを取り外す際 は切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱い

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の 影響を防止するための携帯電話端末等の使 用に関する指針 | (電波環境協議会)に準ず る。



医療機関の屋内では次のことを守っ て使用してください。

指示

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち 込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってく ださい。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、FOMA端末の電源を切って ください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている 場合は、設定を解除してから電源を切って ください。



満昌電車の中など混雑した場所では、 付近に植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器を装着してい る方がいる可能性がありますので、

FOMA端末の電源を切ってください。 電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器などの医用電気機器 を装着されている場合は、装着部か らFOMA端末は22cm以上離して携 行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及 ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、 植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器以外の医用電気機器 を使用される場合には、電波による 影響について個別に医用電気機器

ぼす原因となります。

メーカなどにご確認ください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及

材質一覧

使用箇所		材 質	表面処理
外装ケース	可動部 背 面ディスプ レイ面	PC+GF樹脂	ロハソート
	可動部 ディスプレ イ面	PA-GF樹脂	ロソハード
	固定部 操作十一面	PA-GF樹脂	ロインノード
	固定部 電池面	PC+ABS樹 脂	ロインノード
	ヒンジ部 可動側	PC+ABS樹 脂	ロインノード
	ヒンジ部 固定側	PC+ABS樹 脂	ロインノード
	リアカバー	PC+ABS樹 脂	ロインノード
	リアカバー プレート	PCシート、 シリコーンゴ ム	なし
	リアカバー ロックレ バー	POM樹脂	シボ加工
	リアカバー ロックプ レート	ステンレス鋼	なし
ケースパッド		ウレタン樹脂	なし
ディスプレイパネル		高強度アクリ ル樹脂	ロインノード

使用	箇所	材 質	表面処理
		アクリル樹脂 +PC樹脂	UVハード コート
カメラレンスパネル	(部、カメラ	アクリル樹脂	UVハード コート
ライトレンス	で部	アクリル樹脂	シボ加工
サイドキー		PC樹脂	UVハード コート
操作キー		ウレタンアク リレート樹脂	UVハード コート
オープンアシストポタン		PC樹脂	UVハード コート
ヒンジパーツ)	PC樹脂	UVハード コート
外部接続端 子キャップ	本体	PC+ABS樹 脂	UVハード コート
	屈曲部	エラストマー 樹脂	なし
	止水部	PC樹脂	なし
	ツメ部	PC樹脂	なし
	0リング	シリコーンゴ ム	なし
外部接続端子	外部接続端子		錫メッキ
電池端子	電池端子コ ネクタ本体	PPS樹脂	なし
	電池端子	ベリリウム銅	金メッキ (下地 Ni-Pd メッキ)
ネジ(電池4	又納部)	ステンレス鋼	なし
電池収納面		プリント基板	金メッキ
電池パック F19	電池パック 本体	PC樹脂	なし
	端子部	ベリリウム銅	金メッキ
充電端子	接点部	ステンレス鋼	金メッキ
	接点ホルダ 部	LCP樹脂	なし
指紋センサー		フレキシブル プリント基板	なし

■卓上ホルダ F33

使用箇所		材 質	表面処理
外装ケース	上ケース	ABS樹脂	なし
	下ケース	ABS樹脂	なし
	フロント フック	POM樹脂	なし
	サイドフッ ク	POM樹脂	なし
充電端子	端子レバー	POM樹脂	なし
	接点部	C519W-H	金メッキ
ゴム足		PORON	なし

取り扱い上のご注意

共通のお願い

- F-01Eは防水/防塵性能を有しておりますが、 FOMA端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、オブション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。
 - 電池パック、アダブタ、卓上ホルダ、ドコモ miniUIMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨 などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、沢による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつ く場合があります。
 - -ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置 オスト・シミにかることがあります
- すると、シミになることがあります。 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭く と、印刷が消えたり、色があせたりすることがあり
- ます。 ● 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れた り充電不十分の原因となったりしますので、端子を 乾いた綿棒などで拭いてください。 また、清掃する際には端子の砲損に十分ご注意くだ。
 - また、清掃する際には喃子の敬預に十分し注意くた さい。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。

- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
 - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類の ポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、 的基板、電池パックなどの破損、故障の原因となり ます。また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホ ンマイク端子) に差した状態の場合、コネクタ破 損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたり しないでください。
- 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- オプション品に添付されている個別の取扱説明書 をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
 - 温度は5℃~40℃ (ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85% の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしない でください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部接続 機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態 で引っ張ったりしないでください。
- 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。

- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでく ださい。
 - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子キャップを閉じた状態でご使用ください。
- ほこり、水などが入り故障の原因となります。
 リアカバーを外したまま使用しないでください。
- -電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
 ディスプレイやキーのある面に、極端に厚みのあ
- ディスプレイやキーのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
 故障、破損、誤動作の原因となります。
- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷を つけたりしないでください。
 - 指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証 操作ができなくなる場合があります。
- 指紋センサーは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で清掃してください。
 - 指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の読み取りができなくなり、認証性能の低下や誤動作の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホン カード、フロッピーディスクなどの磁気データが消 えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでく ださい。
 - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パック の劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池バックを保管される場合は、次の点にご注意 ください。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費 している状態)での保管
 - 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
 - 保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。湿気、ほこり、振動の多い場所
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用した代表であるは、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
- 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。 ● 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、
- そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子 を変形させないでください。
 - 故障の原因となります。

ドコモminiUIMカードについてのお 願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として故 障した場合は、お客様の責任となりますので、ご 注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
- お客様ご自身でドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめごで承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。_____
 - データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。
 - 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでくだ さい。
 - 故障の原因となります。

Bluetooth[®]機能を使用する場合の お願い

FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。

- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報 の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について

FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。



- ①2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ②FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③1:想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ : 2400MHz~2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不 可であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。ご利用の国によってはBluetoothの使用が制限されている場合があります。その国グ地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Bluetooth機器使用 Fの注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が 運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、取扱説明書 裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。

無線LAN(WLAN)についてのお願 い

無線LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、キュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンシ使用時には影響を受けることがあります)。- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ面前が利れるごとがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

• 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ①2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ②DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④4:想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑤ 2400MHz~2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可 能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。
WIANを海外で利用する場合は、その国の使用可

WLANを海外で利用する場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認く ださい。

....

2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンシなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体観別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチニア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマ チュア無線局が運用されていないことを確認して ください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(列えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力 無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干 渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが 起きたときは、取扱説明書裏面の「総合お問い合 わせ先」までお問い合わせください。

FeliCaリーダー/ライターについて

- FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、 無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

FMトランスミッタについて

- FOMA端末のFMトランスミッタ機能は、無線局 の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は77.4~85.0MHz帯です。ご使用の際は、周囲のFMラジオ使用者への影響を避けるため、ご使用の地域のFM放送局と重ならない周波数に設定してください。

注意

改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク金」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の 対象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合は対象外となります。
- FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用 してください。 FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に進加しています。
- 海外でご使用になると罰せられることがあります。
 FMトランスミッタは日本国内で使用してください。
 FOMA端末のFMトランスミッタは日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。
- 海外でご使用になると罰せられることがあります。
 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

防水/防塵性能

F-01Eは、外部接続端子キャップをしっかりと 閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態 で、IPX5³¹、IPX8³²の防水性能 アストン・ファットを開始した。

IP5X^{※3}の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 F-01EにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの所にF-01Eを静かに 沈め、約30分間放置後に取り出したときに 電話機としての機能を有すること、また、 常温で水道水、かつ静水の中に沈めている 約30分間は静止画/動画撮影ができること を意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm 以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電 話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出 したときに電話機の機能を有し、かつ安全 を維持することを意味します。
- ♣ F-01Eが有する防水性能でできること
 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます。
 - 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子キャップの開閉はしないでください。

- 水深1.5mのプールの中で静止画/動画撮影ができます。
 - 水中で静止画/動画撮影以外の操作を行わないでください。
 - プールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
 - プールの水がかかったり、プールの水に浸けたりした場合は、所定の方法(⇒P23)で洗い流してください。


• 風呂場で使用できます。

- 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には 絶対に浸けないでください。
- 風呂場では、温度は5℃~45℃、湿度は 45%~99%、使用時間は2時間以内の範囲 でご使用ください。
- 急激な温度変化は結露の原因となります。 寒いところから暖かい風呂などにFOMA端末を持ち込むときは、FOMA端末が常温になるまで待ってください。
- 蛇口やシャワーから水やお湯などをかけないでください。


防水/防塵性能を維持するために

水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を 守ってください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 外部接続端子を使用するときには、次の図に示すミゾに指を掛けてキャップを開けてください。



また、外部接続端子使用後は次の図に示す方向にキャップを閉じ、ツメを押し込んで 中でいるの呼きがないことを確認してください。



- リアカバーの取り付けかたについては、「ドコモminiUIMカード/電池パックの取り付け」の「リアカバーの取り付け」をご覧ください。⇒P25
- リアカバーは確実にロックし、外部接続端子 キャップはしっかりと閉じてください。接触 面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微 細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となります。
- マイク(送話口)、受話口、スピーカーなどを尖ったものでつつかないでください。

- 落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 外部接続端子キャップやリアカバー裏面のゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。リアカバーをねじるなどして変形させたり、ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

...

防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでく ださい。

〈例〉







ブラシ/スポンジ で洗う



洗濯機で洗う







強すぎる水流を 当てる

また、次の注意事項を守って正しくお使いくだ さい。


- 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有 していません。付属の卓上ホルダにFOMA端 末を差し込んだ状態でワンセグ視聴などをす る場合、ACアダプタを接続していない状態 でも、風呂場、シャワー室、台所、洗面所な どの水周りでは使用しないでください。
- ・規定(⇒P20)以上の強い水流(例えば、蛇 口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほ どの強さの水流)を直接当てないでくださ い。F-01EはIPX5の防水性能を有していま すが、内部に水が入り、感雷や電池の腐食な どの原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかった り、泥や土などが付着したりした場合には、 すぐに洗い流してください。乾燥して固まる と、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因 となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風 (ドライヤーなど) を当てたりしないでくだ さい。
- FOMA端末を開いた状態で水中を移動した り、水面に叩きつけたりしないでください。

- 水道水やプールの水に浸けるときは、30分 以内としてください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を 守って、使用してください。
- FOMA端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。 電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結 したりして、故障の原因となります。
- マイク(送話口)、受話口、スピーカーに水 滴を残さないでください。通話不良となるお それがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを 交換してください。破損箇所から内部に水が 入り、感電や電池の腐食などの故障の原因と なります。
- 外部接続端子キャップやリアカバーが開いて いる状態で水などの液体がかかった場合、内 部に液体が入り、感電や故障の原因となりま す。そのまま使用せずに電源を切り、電池 パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱 窓口へご連絡ください。
- 外部接続端子キャップやリアカバー裏面のゴ ムパッキンが傷ついたり、変形したりした場 合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替 えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動 作を保証するものではありません。また、調 査の結果、お客様の取り扱いの不備による故 障と判明した場合、保証の対象外となりま す。

FOMA端末の洗いかた

外部接続端子キャップが開かないように押さえ たまま、強くこすらず水道水で手洗いしてくだ さい。



- 規定(⇒P20)以上の強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。
- リアカバーを取り付けてロックした状態で、 外部接続端子キャップが開かないように押さ えたまま、強くこすらず常温の水道水で手洗 いしてください。
- ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しないでください。
- 泥や土が付着している場合は、開閉操作をせず、まず洗面器などに溜めた水道水の中で数回かすって汚れを落としてから、流水で洗い流してください。
- 洗い流した後は表面を乾いた布でよく拭いて、次の方法で水抜きを行った後、自然乾燥させてください。


水抜きについて

FOMA端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、下記の手順で水抜きを行ってください。

① FOMA端末表面、裏面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。



② FOMA端末のヒンジ部をしっかりと持ち、 20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってく ださい。



③ マイク(送話口)、受話口、スピーカー、 キー、ヒンジ部、充電端子などの隙間に溜 まった水は、乾いた清潔な布などにFOMA 端末を10回程度軽く押し当てて拭き取って ください。



- ④ FOMA端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。
 - 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
 - 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

充電のときには

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認 してください。


- 充電時は、FOMA端末が濡れていないか確認 してください。FOMA端末が濡れている状態 では、絶対に充電しないでください。
- 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していません。
- FOMA端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。なお、外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダブタ、卓上ホルダは、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- •濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。

事前の準備


ドコモminiUIMカード/電池パックの取り付け

取り付けは電源を切ってからFOMA端末を閉じ、手に持って正しく行ってください。

♣ リアカバーの取り外し



♣ ドコモminiUIMカードの取り付け




ドコモminiUIMカードのIC面を下にしてスロットに ゆっくり差し込み、「カチッ」と音がするまでさらに 差し込む


Point

本FOMA端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用になれます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

♣ 電池パックの取り付け



♣ リアカバーの取り付け



Point

ドコモminiUIMカードとmicroSDカードのスロット位置に注意してください。 同違って取り外せなくなった場合には、 ドコモショップなど窓口にお持ちください。


事前の準備

充電

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタで充電してからお使いください。


卓上ホルダと組み合わせた充電

- ACアダプタのコネクタを、矢印の表 記面を上にして付属の卓上ホルダへ水 平に差し込む
- 2 電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込む
- FOMA端末を閉じて卓上ホルダに差し込む
- 4 ランプの点灯を確認する
- ※充電が終わったら卓上ホルダからFOMA端末を 取り外す。



ACアダプタによる充電

- 動部接続端子キャップを開き(動)、 ACアダプタのコネクタを矢印の表記 面を上にして水平に差し込む(②)
- 2 電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込む
- 3 ランプの点灯を確認する
- ※充電が終わったら電源プラグをコンセントから 抜き、コネクタの両側のリリースボタンを押し ながら、FOMA端末から水平に引き抜く。



事前の準備

電源を入れる~初期設定

初期設定は初めてFOMA端末の電源を入れたときに行う操作です。

1 - (2秒以上)

初期設定画面が表示されます。

2 各項目を設定 ▶ 📵 〔終了〕

端末暗証番号設定と位置提供可否設定を設定せずに終了すると、次に電源を入れたときに再び初期設定画面が表示されます。

③ ソフトウェア更新機能の確認画面で ● ▶端末エラー情報送信設定の確認 画面で ●

待受画面が表示されます。

Point -

- 何も操作しないでいると、画面オフ時間設定や ecoモード設定に従って自動的にディスプレイが 消灯します。何らかの操作や電話の着信などに よって、ディスプレイは再び点灯します。
- FOMA端末使用中は自動的に電池の使用状況が記録されます。この記録は故障修理の際の診断でのみ利用するものです。

電源を切る: - (2秒以上) 初期設定の変更: MENU 8 9 2

事前の準備

発信者番号通知設定

電話をかけたときに、相手の電話機に自分の電 話番号(発信者番号)を表示させるかどうかを 設定します。

1 MENU ▶ 7 電話機能 ▶ 4 発着信・通話 設定 ▶ 3 発信者番号通知 ▶ 2 設定 ▶ 1 通知する or 2 通知しない

Point -

•電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが 聞こえたときは、発信者番号通知を設定するか、 「186」を付けてかけ直してください。

事前の準備

プロフィールの確認

機種名称や自分の電話番号を確認します。

MENU ▶ 0 プロフィール プロフィール情報画面が表示されます。

Point

- プロフィールを編集:プロフィール情報画面で
 - 認証操作 各項目を設定 ■
- プロフィール編集画面で1件目のメールアドレスを選択し「メールアドレス自動取得」を選ぶと、 i モードセンターから契約中のメールアドレスを 取得することができます。メールアドレスの変更 方法については『ご利用ガイドブック(i モード 編』をご覧ください。

通話中などに電話番号を確認: MULTI ▶ 0


画面の説明

ディスプレイの見かた

ディスプレイに表示されるマーク(アイコン) で新着情報や現在の状態を確認できます。ここでは主なマークを紹介します。



「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO



① ステータスエリア

ステータスアイコンが表示されます。 待受画面 でエリアを選択するとアイコン詳細画面が表示 されます。

電池残量 (電池アイコン)



電波受信レベル(アンテナアイコン)

Ы	H	Ъ	Ţ	圏外
強・		→	▶ §§	サービスエリア外や 電波の届かない所

501f: セルフモード中

②:データ転送モード中

i モード接続中∴ 赤外線通信中

お: Bluetoothオン

¥: 積算通話料金が上限を超過

は ハンズフリー対応機器で通信中

♠: ハンズフリー ON

➡: フェムトセル利用可能

🍅: GPS測位中

綻: 位置提供設定中

〒: Wi-Fi接続中 ☑: 未読エリアメールあり

□: 圏内自動送信メールあり

☑: 未読 i モードメールあり

☑: i コンシェルの新着インフォメーション

あり

問: センターに未受信の i モードメールあり

• 電話帳、メモ・スケジュールがシークレッ | ②MyFACEの更新通知⇒P31

ト属性

〒: ワンタッチアラーム設定が「ON I

⊕: 親子モード設定中 は i アプリ動作中

道: 通信モード中(USBケーブル接続時)

2: アラーム設定中

■:ワンセグ視聴/録画予約中、メモのアラー

ム設定中

②:マナーモード中

■ 電話着信音量消音設定中

₩: 音声電話着信バイブレータ設定中

★: 公共モード(ドライブモード)中

育:マナーサポート動作中 ■: 伝言メモ設定中

二: ダイヤル発信制限中

🆳: パーソナルデータロック中

!!: ICカードロック中

野: FOMA端末にワンセグ録画中

□: eco モード中

頭: microSDカードあり

▼:USBケーブルで外部機器と接続中

∴: ウォーキング / Exカウンター設定中 ★:ソフトウェア更新書き換え予告

最新パターンデータ自動更新失敗

③ウォーキング/Exカウンター 当日の歩数と活動量が表示されます。

4マチキャラ

画面を動き回り、メッセージを話すキャラク タ。お買い上げ時に登録されているもののほ か、ダウンロードすることもできます。

⑤ 新着情報

左から、不在着信、伝言メモ、留守番電話サー ビスの伝言メッセージ、未読メール、未読トル カ、iアプリコール

●と₩を使って待受画面の新着情報などを選 択すると、対応する情報をすばやく表示できま す(フォーカスモード)。

⑥ショートカット⇒P31

⑦ タスクエリア

動作中の機能(タスク)を示すアイコンが表示 されます。

画面の説明

画面とキーの基本操作

メニュー操作

待受画面で MENU を押し、メニューから機能を 実行します。ダイヤルキーなどでメニューを選 択するショートカット操作と、カーソル移動で 行うマルチカーソルキー操作があります。

〈例〉「電卓」を選択する

ショートカット操作

1 MENU 6 2

マルチカーソルキー操作

MENU ▶ 「6便利ツール」にカーソル ▶ (回 [決定] ▶ (回 電卓) にカーソ ル▶● [決定]


Point

•1つ前の画面に戻すには[CLR]を押します。待受画 面に戻すには**「・**」を押します。

ガイド表示領域

ガイド表示領 域には、MENU、 **園**、**調**なを 押して実行で きる操作が表 示されます。 ※本書内の操作 文は、ガイド 表示領域の表

示を[]で



画面の説明

docomo Palette Ul

MyFACE

待受画面の左右の領域には、サイトからダウンロードするなどして最大12個のMyFACEを貼り付けることができます。

1 ∞ or **∞**

同じ操作で次々に画面を切り替え、利用するMyFACEを表示させます。



Point

・お買い上げ時に登録されているMyFACE以外は、 更新時にパケット通信料がかかります。ただし、 お買い上げ時に登録されているMyFACEも、 i モードの接続先設定を変更したときや国際ローミ ング中は、パケット通信料がかかります。

ショートカット

ショートカットアイコンを選択すると機能を起動できます。ショートカットアイコンにカーソルがある状態で ②を押すと、ショートカットー覧を表示できます。

画面の説明

使いかたガイド

機能の概要や操作方法、困ったときの対処方法 を調べることができます。

■ MENU ▶ 6 便利ツール ▶ # 使いかたガイド ▶ 検索方法を選択



〈使いかたガイド画面〉

目次:機能の一覧から選択して調べます。 索引:50音順の用語一覧から選択して調べ

ます。

フリーワード検索:探したいキーワードを 入力して調べます。

困ったときには:トラブルの現象やエラー メッセージから調べます。

その他のご案内: 便利なサイトを案内するページに接続します。

Point

説明画面では、「この機能を使う」を選択して機能を実行できます。「関連機能」内のリンク項目や「→コチラ」を選択すると、関連する機能の説明画面が表示されます。

文字入力 **文字入力**

かな入力と変換

かな入力は1つのキーを複数回押すことで文字 を切り替える入力方法です。

11 文字入力画面で文字を入力

文字を入力すると一定時間をおいて自動的 にカーソルが移動しますが、同じキーに割 り当てられた文字をすばやく続けて入力す るには 図を押します。

〈例〉「ろっぽんぎ」と入力

「**ろ**」: **9** を5回

[o]: **4** を3□▶ **★**

[ぽ]: 6 を5□▶★を2□

「ん」: **o** を3回

[ぎ]: **2** を2□▶ 🔀

画面下部に次々と変換候補が表示されます。 ②で候補から文字を選択することもできます。

2 📵 [変換]

文字入力画面の文字が変換されます。もう 一度 **1** を押すと、変換候補が一覧表示されます。

Point

2つのキーを組み合わせて押して、1つの文字を 入力することもできます(2タッチ入力)。

〈例〉2タッチ入力で「ろっぽんぎ」と入力

[ろ]: **9 5** [つ]: **8 0 4 3**

[E]: 8 0 6 5 0 5

「ん」: **0 3**

[| 2 | 2 | 0 | 4 |

文字入力中の操作

1つ前の文字に戻す: 🖊

文字の削除:CLR

濁点・半濁点の付加や大文字/小文字の切り替

え: 🔀

入力モードの切り替え

1 文字入力画面で □ ト入力モード切替パレットの「ひらがな/漢字」「カタカナ」「英字」「数字」などの種類を選択



〈入力モード切替パレット〉

文字入力設定

文字入力の入力方式や、入力時の動作を設定します。

■ MENU ▶ ⑧本体設定 ▶ ④文字表示/入力 ▶ ③文字入力設定 ▶ ①文字入力 ▶各項目を設定 ▶ ⑥ ① [登録]

入力画面の便利な機能

メール本文編集画面を例に、文字入力画面での 便利な機能を紹介します。

定型文入力

■MENU [サブメニュー] ▶41定型文・データ引用▶22定型文▶定型文種別を選択▶定型文を選択

絵文字・記号入力

1 文字入力画面で [絵・記号] が表示されているときに (値) [絵・記号] ▶ 絵文字を選択

絵文字選択画面でMENUを押すと半角記号/ 全角記号が、 ● を押すと絵文字D(デコメ絵文字®)/絵文字/Dピクチャ(デコメ®ピクチャ)が表示されます。絵文字D選択画面で ← を押すと、カテゴリーを選択できます。

顔文字入力

■MENU [サブメニュー] ▶4 定型文・データ引用▶0 絵文字・記号・顔文字▶3 顔文字▶ 顔文字種別を選択▶ 顔文字を選択

文字のコピー/切り取り、貼り付け

- MENU [サブメニュー] ▶3コピー・ 切取り・その他▶1コピー or ②切り 取り▶マルチカーソルキーを使って 範囲を指定
- 2 MENU [サブメニュー] ▶3コピー・ 切取り・その他▶3貼り付け▶● [貼付]

音/画面設定

音の設定

着信音を変更したり、音量を調整したり、 FOMA端末から出る音を消したり、音に関す る設定を行います。

着信音設定

好きなメロディなどを着信音に設定することが できます。

〈例〉音声電話着信音の設定

■ MENU ▶ 8 本体設定 ▶ 2 音 / バイブ / マナー ▶ 1 着信音設定 ▶ 1 音声電話▶ 各項目を設定 ▶ 1 個 [登録]

Point

- 音声電話着信音を設定すると、電話着信設定にも 反映されます。
- ミュージックや動画/ i モーションによっては、 着信音に設定できない場合があります。

音量設定

着信音やアラーム音などの音量を設定します。

MENU ▶8本体設定 ▶2音/バイブ/マナー ▶3音量設定 ▶項目を選択
 ▶※ or ▲▼▶ ● [決定]

バイブレータ設定

着信やアラームを音ではなく振動で知らせます。

■MENU ▶ 8 本体設定 ▶ 2 音 / バイブ / マナー ▶ 4 バイブレータ設定 ▶ 項目を選択 ▶ バイブレータを選択

マナーモード

着信音、キー確認音、開閉操作音、アラーム音、バーコードリーダーでコードを読み取ったときの確認音などFOMA端末のスピーカーから出る音を消し、着信をパイプレータ(振動)でお知らせします。マナーモード中は、マイクの感度が上がり、小さな声でも通話できます。

11 😝 (1秒以上)

マナーモード中は待受画面に が表示されます。

マナーモードの解除: **#** (1秒以上)

Point

マナーモード中でもシャッター音、静止画撮影の オートフォーカスロック音、セルフタイマーのカ ウントダウン音は鳴ります。

操作確認音

キー操作時やFOMA端末開閉時、静止画/動画撮影時(ポイスレコーダー録音時含む)のシャッター音を設定します。

■ MENU ▶ 8 本体設定 ▶ 2 音 / バイブ / マナー ▶ 2 その他音設定 ▶ 4 操作確認音 ▶ 項目を選択 ▶ 音を選択

Point

• キー確認音を鳴るように設定しても、 i アプリの 起動中は音が鳴りません。

ディスプレイの設定

待受画面選択

お買い上げ時に設定されている待受画面は変更することができます。

〈例〉画像を設定

■ MENU ▶ 8 本体設定 ▶ 1 画面・ディスプレイ ▶ 2 待受画面設定 ▶ 1 待受画面選択 ▶ 1 イメージ設定

きせかえツールが設定されているときに は、解除確認画面で「はい」を選択しま す。

2 フォルダを選択 ▶ 画像にカーソル▶ [協] [決定] ▶ 「はい」

照明設定

ディスプレイの明るさや画面オフまでの時間などを設定します。

■MENU ▶ ⑧本体設定 ▶ ③照明・イルミネーション ▶ ①照明設定 ▶ 項目を選択 ▶ 時間または動作を選択

プライバシービュー

ディスプレイの表示を周囲の人から見えにくく します。待受画面以外を表示中でも、起動/解 除ができます。

1 MULTI (1秒以上) ブライバシービューの解除: MULTI (1秒以上)

表示メニュー設定

待受画面でMENUを押したときに表示されるメニューを「ノーマルメニュー(きせかえツールに依存)」、「ペーシックメニュー(メニュー構成・番号が固定)」、「セレクトメニュー(メニュー項目の変更可)」から選択します。

MENU ▶ 8本体設定 ▶ 1 画面・ディスプレイ ▶ 7メニュー設定 ▶ 1表示メニュー設定 ▶ メニューのタイプを選択

文字サイズ設定

MENU ▶ ⑧本体設定 ▶ ④文字表示/入
 カ▶ ①文字サイズ設定 ▶ 項目を選択
 ▶ 文字サイズを選択

全体で選択した文字サイズによっては、メニューの文字サイズも変更するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を押すと、きせかえツールを選択できます。

Point

全体で選択した文字サイズに対応していない項目は、最も近い文字サイズに設定されます。

マチキャラ設定

待受画面に表示されるキャラクタを設定します。メッセージなどを独特の話しかたで表現したり、FOMA端末の状態や入力文字の内容に合わせてメッセージを表示したりするフレンドリーメッセージ対応のマチキャラも利用できます。お買い上げ時に登録されている「リーフロボット」「くーまん」がフレンドリーメッセージに対応しています。

©Dora communications

■ MENU ▶ 8 本体設定 ▶ 1 画面・ディスプレイ ▶ 6 マチキャラ設定 ▶ 1 表示設定 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

Point

- i アプリ待受画面を設定している場合や待受画面 に設定した動画/i モーションの再生中は、マチ キャラは表示されません。
- フレンドリーメッセージを「ON」にすると、待受画面に戻ったときにマチキャラに呼びかた (ユーザ名称)を確認されます。 ●を2回押すと ユーザ名称が入力できます。ユーザ名称はマチキャラごとに保持され、データBOXのマチキャラー覧のサブメニューから一括情報リセットを行うと消去されます。

音/画面設定

きせかえツール

待受画像、メニュー、発着信画像などをコーディネイトされた組み合わせで一括して設定します。お買い上げ時は、FOMA端末のカラーに合わせたきせかえツールがあらかじめ設定されています。

- 〈例〉お買い上げ時に登録されているきせかえツー ルを設定
- MENU ▶ ⑤ データBOX ▶ ⑧ きせかえ ツール ▶ ③ プリインストール きせかえツールを選択するときせかえツー ルの詳細内容が表示され、「プレビュー」 を選択するとコーディネイトのイメージが 表示されます。
- ② きせかえツールにカーソル ▶ [6][一括設定] ▶ 「はい」

音/画面設定

ランプの設定

不在着信お知らせ

不在着信や未読メール(SMS含む)があることをランプの点滅でお知らせします。

MENU ▶ 8 本体設定 ▶ 1 画面・ディスプレイ ▶ 5 各種画面設定 ▶ 4 着信表示設定 ▶ 2 不在着信お知らせ ▶ 1 ON or 2 OFF

Point

ランブは約10秒間隔で点滅しますが、FOMA端末を閉じた状態でインフォメーションを受信したときや、FOMA端末を開き新着情報を確認せずにFOMA端末を閉じた場合などは、約30分間隔で点滅します。

イルミネーション設定

着信時や通話中などに点灯するランプの動作を 設定します。

〈例〉イルミネーションを一括して設定

■ MENU ▶ 8 本体設定 ▶ 3 照明・イルミネーション ▶ 2 イルミネーション設定 ▶ 1 一括設定 ▶ 項目を選択

音/画面設定

ecoモード

一時的にディスプレイの照明や音などを調整して、電池の消費を抑えます。

1 MENU ▶ 8本体設定 ▶ 7電池 ▶ 1 eco モード設定 ▶ 1 ecoモードON ∕ OFF ▶ 1 ON or 2 OFF

「ON」にすると、待受画面に図が表示されます。

Point --

- セレクトメニューの設定がお買い上げ時の状態の ときは、5を1秒以上押してもecoモードの ON/OFFを切り替えられます。
- ecoモード動作設定ではecoモードを「ON」にしたときの動作を設定することができます。
 - **標準省電力:**操作確認音、イルミネーション、不在着信お知らせ、照明、ワンセグecoモードなどの設定を変更して、電池の消費を抑えます。
 - フル省電力:標準省電力の動作に加え、モーションセンサー、マナーサポート、背面自動点灯設定、マチキャラ、オートGPS、ウォーキング/Exカウンターなどの設定を変更して、電池の消費を抑えます。

ecoモード自動起動設定

電池残量によってecoモードのON/OFFが切り替わるようにします。

1 MENU ▶ ⑧ 本体設定 ▶ 7 電池 ▶ 2 eco モード自動起動設定 ▶ 各項目を設定▶ 個 [登録]

ロック/セキュリティ

各種暗証番号

機能によって異なる暗証番号を使います。暗証 番号は個人情報を守る、大切なものです。取り 扱いには十分ご注意ください。

端末暗証番号 (お買い上げ時:0000)

設定変更時やデータの全件削除時に必要な番号 です。次の操作で変更できます。

- MENU ▶ 8 本体設定 ▶ 6 ロック・セキュリティ ▶ 3 セキュリティ設定▶ 1 端末暗証番号設定 ▶ 認証操作
- 型 新しい端末暗証番号を入力▶新しい端末暗証番号(確認)欄に新しい端末暗証番号を入力▶[⑥][登録]

Point

端末暗証番号入力画面で誤った番号を連続5回入力すると、電源が切れます。

ネットワーク暗証番号 (ご契約時:任意の番号を設定)

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注 文受付時に契約者ご本人を確認させていただく 際や各種ネットワークサービスご利用時などに 必要となる番号です。次の操作で変更できま す。

1 (正) 「お客様サポート」 「各種設定(確認・変更・利用)」 「ネットワーク暗証番号変更」

i モードパスワード (ご契約時:0000)

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、 i モード有料サービスの申し込み/解約などの際に必要な番号です。次の操作で変更できます。

1 [i水] ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「各種設定(確認・変更・利用)」 ▶ 「i モードパスワード変更」

PIN1コード / PIN2コード (ご契約時:0000)

ドコモminiUIMカードには、PIN1コード、 PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。

PIN1コードは、ドコモminiUIMカードを取り付けたり、FOMA端末の電源を入れたりする際、使用者確認のために使います。

PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセットを行うときなどに使います。

いずれも次の操作で変更できます。PIN1コードを変更するときは、あらかじめPIN1入力ON/OFF切替を「ON」にする必要があります。

MENU ▶8本体設定 ▶6ロック・セキュリティ ▶9UIMカード (FOMAカード)設定 ▶1PIN1コード変更 or
 2PIN2コード変更 ▶認証操作

② 現在のPINコードを入力▶新しいPINコード欄と新しいPINコード(確認)欄に新しいPINコードを入力▶ 図 [登録]

Point

- 電源を入れたときにPIN1コード入力画面を表示させるようにするには、MENU | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | PIN1コードを入力でPIN1入力ON/OFF切替を「ON」にします。
- PIN2コードの入力を連続3回間違えてPIN2コードがロックされた場合でも電話の発着信、メールの送受信などはできますが、PIN1コードの場合には、それらの操作はできなくなります。

PINロック解除コード

PIN1コード/PIN2コードがロックされたときに解除するための番号です。お客様ご自身で変更することはできません。PINロック解除コードの入力を連続10回間違えてドコモminiUIMカードがロックされた場合には、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

Point

• PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

0.00

- 暗証番号は、他人に知られないように十分 ご注意ください。万が一暗証番号が他人に 知られ悪用された場合、その損害について は、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類 (運転免許証など) やFOMA端末、ドコモ miniUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いたく必要があります。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

ロック/セキュリティ

各種ロック機能

オールロック

メニュー操作ができなくなり、利用できるのは 電話の応答、メールの受信、電源のON/OFF など一部の操作に限られます。

起動: MENU ▶ 8 6 1 2 ▶ 認証操作

解除:端末暗証番号を入力(指紋認証設定中は MENU) > 認証操作)

セルフモード

通信を伴うすべての機能が使えなくなります。 **起動/解除: MENU ▶ 8 9 1 ▶ 1 or 2 ▶** 「は い」

ダイヤル発信制限

電話帳を利用する以外の方法では、電話を発信できなくなります。

起動/解除: MENU ▶ 8 6 1 4 ▶ 認証操作 ▶ 1 or 2

自動キーロック

♣ クローズロック設定

FOMA端末を閉じるたびにキーがロックされます。ただし、FOMA端末を閉じているときは、サイドキーは利用できます。

設定: MENU ▶ 8 6 1 1 1 1 ▶ 認証操作 ▶ 項目を 設定 ▶ 6

一時解除:FOMA端末を開いて認証操作

♣ 無操作ロック設定

設定時間内に無操作だった場合にキー操作を ロックします。

設定: MENU ▶ 8 6 1 1 2 ▶ 認証操作 ▶ 各項目

40 一時解除: MENU ▶ 認証操作

ICカードロック

おサイフケータイや読み取り機からのトルカ取得、iC通信などが使えなくなります。

起動/解除: MENU ▶ # 4 1 ▶ 認証操作 ▶ 1 or 2

おまかせロック

FOMA端末紛失時などにドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけます。詳細は『ご利用ガイドブック(基本編)』をご覧ください。

■おまかせロックの設定/解除

600,0120-524-360 受付時間 24時間(年 中無休)

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除ができます。

ロック/セキュリティ **電話の着信制限**

着信拒否設定

電話帳に登録されていない電話番号からの着信 拒否を設定したり、指定した電話番号からの着 信許可/拒否を有効にするかを設定したりしま す。また、電話番号が通知されない理由ごとに 着信動作を設定できます。

■ MENU > 7電話機能 > 4 発着信・通話 設定 > 9着信拒否設定 > 目的の操作 を行う

登録外着信拒否を設定: 1 ▶ 認証操作 ▶ 1 or 2

メモリ**別着信拒否/許可を設定:② ▶**認証 操作 ▶ 1 ~ 3

非通知設定、公衆電話、通知不可能について設定: ③~⑤ ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定

Point

- 登録外着信拒否の設定は、相手が電話番号を通知してきた場合に有効です。電話番号が通知されない相手からの着信は非通知設定、公衆電話、通不可能の設定に従って動作します。番号通知お願いサービスおよび非通知設定、公衆電話、通知不可能の設定を併用することをおすすめします。
- 発信者番号が通知されない理由は以下のとおりです。

非通知設定:発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合

公衆電話:公衆電話などから発信した場合

通知不可能:海外や一般電話から各種転送サービスを経由した場合など、発信者番号を通知できない状態で発信した場合

ロック/セキュリティ **お買い上げ時の状態に戻す**

各種設定リセット

メニュー一覧に<mark>赤色の文字</mark>で書かれている機能 をお買い上げ時の状態に戻します。⇒P84

MENU ▶ 8本体設定 ▶ 9 その他設定
 ▶ 4 各種設定リセット ▶ 認証操作 ▶ リセットする項目を選択 ▶
 セット] ▶ 「はい」

データー括削除

FOMA端末内の保存データを削除し、各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

■ MENU ▶ 8本体設定 ▶ 9 その他設定▶ 3 データー括削除 ▶ 認証操作 ▶「はい」

再起動中にデータが削除されます。待受画面が再表示されるまで電源を切らないでください。

Point

- データー括削除をしても、お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。
- 付属の電子辞書データDVD (試供品)から microSDカードにコピーした辞書データを FOMA端末に移動していると、データー括削除に よってお買い上げ時に登録されている辞書データ 以外は削除されます。

電話

電話/テレビ電話をかける

電話番号を入力

1 市外局番から電話番号を入力(80桁以内) ▶ ② (音声電話) or 図(テレビ電話) ▶ 通話が終わったら

Point -

• 通話中はマイク(送話口)をふさがないでくださ い。

電話帳を利用

1 ○ ■電話帳検索

お買い上げ時には、全件表示(50音)の検索結果が表示されるように設定されています。 ②で行を、「②」、「ire」でページを切り替えることができます。

2 相手にカーソル ▶

テレビ電話をかけるには、相手にカーソル を合わせて次の操作を行います。

全件表示(50音)から: MENU ▶ 11 1 ▶ 発信方法欄で2 ▶ □

その他の検索方法から: [i][

Point -

- 電話帳に電話番号を登録していると、メールなどの各種履歴からも発信できます。
- 電話帳にメールアドレスを登録していると、電話帳一覧から i モードメールを作成できます。

全件表示(50音)からiモードメールを作成:○ 本語帳検索 ト相手にカーソル

► MENU ► 1 2

その他の検索方法から i モードメールを作成:▼電話帳検索 ▶ 相手にカーソル ▶ ☑

リダイヤル/着信履歴を利用

リダイヤルと着信履歴はそれぞれ最大30件表示されます。超過すると古いものから上書きされます。

- MENU ▶ 7電話機能 ▶ 3 発着信履歴▶ 1 着信履歴 or 2 リダイヤル
- 2 相手にカーソル ▶ 【】 (音声電話)or [i] (テレビ電話)

Point

- ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPPで標準 化された、3G-324M」に準拠しています。異な る方式を利用しているテレビ電話とは接続できま せん。
- 本FOMA端末はインカメラ非搭載のため、相手 に送る画像はキャラ電、静止画、アウトカメラの 映像となります。

声の宅配便

音声電話を利用して相手に声のメッセージを届けるサービスです。FOMA端末どうしであれば、相手を呼び出さずにメッセージの録音や再生ができ、メッセージが録音されたり、相手がメッセージを再生するとSMSで通知されます(ただし、相手が再生通知を開始に設定している場合。初期設定は開始に設定されています)。詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

メッセージの録音

声の宅配便サービスセンターへメッセージを録 音します。

電話番号を入力▶庫区 [声宅配] ▶声の宅配便サービスセンターの音声ガイダンスに従って操作

Point

• リダイヤル、着信履歴、電話帳から声の宅配便で 発信するときは「働」を押します。

メッセージの確認/サービスの設定

SMS、声の宅配便サイト、音声ガイダンスなどを利用して、メッセージの確認や声の宅配便サービスの設定などができます。

- **SMSからのメッセージ確認**: 図 ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ 表示するSMSを選択 ▶ 「再 4 | ▶ 図
- サイトからのメッセージ確認/サービスの設定: MENU 7811 「はい」
- 音声ガイダンスからのメッセージ確認/サービスの設定: MENU ▶ 78 ▶ 2 or 3 ▶ 「はい」

国際電話

WORLD CALLを利用して、日本国内から国際 電話をかけることができます。

WORLD CALL

ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話 (音声電話・テレビ電話) サービスです。FOMA サービスをご契約のお客様は、「WORLD CALL」もご契約いただいています(不要のお申 し出をされた方を除きます)。

- 申込手数料・月額使用料はかかりません。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせて請求させていただきます。
- 「WORLD CALL」の詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。
- 接続可能な国および通信事業者などの情報は、 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』また はドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA 端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接 続できなかったりする場合があります。
- 1 「010-国番号-地域番号(市外局番) の先頭の0を除いた電話番号」を入力 ▶ (音声電話) or (個) (テレビ 電話)

イタリアなど一部の国・地域では「O」が 必要な場合があります。

電話

電話/テレビ電話を受ける

1 着信

音やランプなどで着信をお知らせします。 ディスプレイには、電話番号が通知された ときには電話番号が、電話番号を電話帳に 登録しているときには名前が表示されま す。また、電話番号が通知されなかったと きには、その理由(非通知設定、公衆電 話、通知不可能)が表示されます。

[○]: 着信音量の調整

▲: 着信音、バイブレータの動作を停止

: 応答保留

② (音声電話/テレビ電話) or

🔞 通話が終わったら 🙃

Point

・電話に出られなかったときには、待受画面に ・電話に出られなかったときには、待受画面に ・電(数字は件数)が表示され、着信履歴に不在 着信として記録されます。

電話

通話中の操作

通話中に操作できる便利な機能です。

通話中保留

保留中はメロディが流れます。テレビ電話のと きは自分と相手にテレビ電話保留中画像が表示 されます。

1 通話中に ● [保留]

Point

音声電話の保留解除: ● or Z テレビ電話の保留解除(保留前の画像を送信): ● テレビ電話の保留解除(カメラ映像を送信): IRZ テレビ電話の保留解除(代替画像を送信): IRZ

or 🕜

受話音量

通話中に受話音量を調整します。

通話中に
 or ▲▼

Point -

・ 音量設定の受話音量に反映されます。

伝言メモを「ON」にしておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスが流れ、相手の用件が録音/録画されます。

 MENU ▶ 7電話機能 ▶ 2 伝言メモ/音 声メモ ▶ 4 伝言メモ設定 ▶ 1 ON 待受画面に が表示されます。

Point ---

- 音声電話とテレビ電話を合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音/録画することができます。 最大件数に達すると、待受画面に圖が表示され、 伝言メモは動作しません。不要な伝言メモを削除してください。
- 応答ガイダンスが流れているときや伝言メモ録音中/録画中でも、【】(テレビ電話は[■区])を押すと電話に出ることができます。このとき、電話に出るまでに録音/録画されていた内容は記録されません。

伝言メモ応答時間設定: MENU ▶ **7 2 4 3** ▶ 時間を入力

伝言メモの再生: MENU ▶ **7 2 1** ▶ メモを選択 ▶ 削除するかを選択

公共モード

公共性の高い場所にいることや運転中であることを相手に伝える、自動応答サービスです。

公共モード(ドライブモード)

着信したときに、電話に出られない理由とかけ 直しをお願いするガイダンスが流れ、自動的に 電話を終了します。

1 ★ (1秒以上)

待受画面に₩が表示されます。

Point -

• 公共モード(ドライブモード)中は着信動作をせずに、不在着信として記録されます。

解除: 🔀 (1秒以上)

公共モード(電源OFF)

電源を切っている間に着信したときに、電話に出られない理由とかけ直しをお願いするガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

11「*25251」を入力▶ 【

公共モード(電源OFF)を設定しても、画面上にアイコンなどは表示されません。

Point

解除:「*25250」を入力 > 【

設定の確認: [*25259] を入力▶ [<]

なかる

ネットワークサービス

サービス名	申し 込み	月額 使用料
留守番電話サービス	必要	有料
着信通知サービス	不要	無料
キャッチホン	必要	有料
転送でんわサービス	必要	無料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料
発信者番号通知サービス	不要	無料
番号通知お願いサービス	不要	無料
英語ガイダンス	不要	無料
マルチナンバー	必要	有料
2in1	必要	有料
声の宅配便	不要	無料
公共モード (ドライブモード)	不要	無料
公共モード(電源OFF)	不要	無料
メロディコール	必要	有料

- サービスエリア外や電波の届かない所では ネットワークサービスは利用できません。
- お申し込み、詳しいサービス内容については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせください。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編)』をご覧ください。

ネットワークサービスの設定

代表的なネットワークサービスの操作方法を説 明します。

サービス名	操作方法
留守番電話 サービス	
キャッチホン	
転送でんわ サービス	

Point

- 留守番電話サービスと転送でんわサービスは、呼出時間を「0秒」にすると着信履歴に記録されません。
- キャッチホン開始後に、音声通話中に別の音声電話を着信したときは「」で応答します。保留相手がいるときは、「IK」で通話相手を切り替えられます。

緊急通報

本FOMA端末から次の緊急通報に発信できます。

警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しています。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、 通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と 電話番号は通知されませんが、緊急通報受理 機関が人命の保護などの事由から必要である と判断した場合は、お客様の設定によらず機 関側が位置情報と電話番号を取行することが あります。また、「緊急通報位置通知」の導 入地域/導入時期については、各緊急通報受 理機関の準備状況により異なります。また

- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、警察、消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せずに行い、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署、警察署に 接続されない場合があります。
- テレビ電話動作設定の音声自動再発信が 「ON」のとき、FOMA端末から110番、119番、118番ヘテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。

海外利用

海外でもFOMA端末で通話したり、iモードが利用できたりします。

◆ 国際ローミング(WORLD WING)

海外でも、ドコモと提携している通信事業者のネットワークを利用して通話やiモードなどが利用できるサービスです。ご利用の際にはWORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

- 本FOMA端末は、クラス4です。3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用可能です。利用可能なエリアを確認してください。
- 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
 - 『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
 - ドコモの「国際サービスホームページ」

海外で利用できるサービス

主な通信サービス	3G	GSM/ GPRS	GSM
音声電話	0	0	0
テレビ電話	0	×	×
i モード*1	0	0	×
i モードメール	0	0	×
SMS ^{*2}	0	0	0
i チャネル ^{※1、3}	0	0	×
i コンシェル ^{※4}	0	0	×
i ウィジェット ^{※5}	0	0	×
GPS ^{*6}	0	0	×
パケット通信(パソコ ン接続)	0	0	×

- ※1 i モード海外利用設定が必要です。
- ※2 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様 に相手の電話番号をそのまま入力します。
- ※3 i チャネル海外利用設定が必要です。ベーシックチャネルの自動更新もパケット通信料がかかります(日本国内ではiチャネル利用料に含まれます)。
- ※4 i コンシェルの海外利用設定が必要です。インフォメーションの受信ごとにパケット通信料がかかります。
- ※5 i ウィジェットの海外利用設定が必要です。 複数のウィジェットアブリが通信した場合、 1通信ごとにパケット通信料がかかります。
- ※6 GPS測位(現在地確認)は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などはパケット通信料がかかります。

滞在国で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から 音声電話やテレビ電話をかけられます。

滞在国外に電話をかける

- 1 **O (1秒以上)** [+] が入力されます。

イタリアなど一部の国・地域では「O」が 必要な場合があります。

滞在国内に電話をかける

電話番号を入力 ► C (音声電話)or ⑤ (テレビ電話) ► 「元の番号で発信」

メッセージが表示されずに発信される場合もあります。

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

① (1秒以上) ▶ [81-先頭の0を除いた携帯電話番号」を入力▶ (音声電話) or [6] (テレビ電話)

Point -

- ・同じ滞在国にいる相手にかけても日本からの国際 転送となるので、「+」と日本の国番号「81」を 入力して電話をかけてください。
- 海外で2桁以内の番号を入力して発信した場合は、「クイックダイヤル」または「通常発信」を選択する画面が表示されます。「クイックダイヤル」を選択すると電話帳のメモリ番号の相手に、「通常発信」を選択するとそのままの番号に発信されます(海外での緊急) 海銀時に利用)。

滞在国で電話を受ける

1 電話がかかってくる ▶ 【】 (音声電話) or [ix] (テレビ電話)

Point

 いずれの国からの電話であっても日本からの国際 転送となり、発信者には日本までの通話料、着信 者には着信料がかかります。

帰国後の設定

FOMA端末の電源を入れると、自動的に FOMAネットワークに接続されます。自動的 に接続されない場合は、ネットワークサーチ設 定を「オート」に、3G/GSM切替を「自動」 に設定してください。

i モードメール送信/SMS送信

iモードメール送信

i モードを契約するだけで、 i モード対応端 末間だけでなく、インターネット経由でe-mail のやりとりができます。

- i モードメールの詳細は『ご利用ガイドブック(i モード編)』をご覧ください。
- 1 □ ▶ □ [作成]
- 2 宛先、題名、本文を入力 ▶ 個 [送信]

送信に成功したメールは、自動的に送信 BOXのフォルダに保存されます。

Point

宛先を追加:メール作成画面で宛先欄の「<宛先入力>」を選択

ファイルの添付

最大10件、合計2Mバイトまでの画像や動画/ i モーションなどを添付することができます。

- 2 宛先、題名、本文を入力 ▶ 個 [送信]

Point -

- 大きなサイズのファイルを添付すると、送信まで に時間がかかります。また、送信後に送信BOX のフォルダから大量にメールが削除される場合が あります。
- **添付ファイルの解除:**メール作成画面で添付ファイル欄を選択▶添付ファイルにカーソル
 - ▶1~3 (▶2は選択操作が必要) ▶「はい」

SMS送信

メールアドレスのわからない相手に、携帯電話番号を宛先にして文字でメッセージを送信することができます。

海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送 受信できます。ご利用可能な国および海外通信 事業者については、『ご利用ガイドブック(国 際サービス編)』またはドコモの「国際サービ スホームページ」をご覧ください。

1 図 ▶ 7 新規SMS作成 ▶ 宛先、本文を入力 ▶ [6] [送信]

Point

• SMSを受信すると、 i モードメールの受信と同 様に動作します。⇒P52 文字サイズや背景色の変更、静止画やデコメ®ピクチャ、デコメ絵文字®の挿入ができます。

〈例〉装飾を指定してから文字を入力



〈デコレーションメニュー〉

- 2 装飾アイコンを選択▶装飾操作
- 3 宛先、題名を入力 ▶ 📵 「送信」

Point

・本文入力後にメール作成画面で「かんたんデコメ」を選択すると、文章の内容に合わせて自動的に装飾が施されます。
 □ を押すと、次々にデコメ®の候補が表示されます。

デコメアニメ®

Flash画像で作成されたテンプレートを利用して、デコメール®の表現力を高めることができます。

1 図 ▶ 5 新規デコメアニメ作成 ▶「編集 |



〈デコメアニメテンプレート一覧画面〉

- 2 テンプレートにカーソル ▶ **⑥** 〔決 定〕
- 3 編集項目の操作を行う テンブレートの変更: MENU ▶1 ▶「はい」▶ 操作2へ戻る
- 4 (a) [編集終了] ▶宛先、題名を入力 ▶ (b) [送信]

Point

 テンプレートを読み込んだ後は、テキストや画像 の編集中に□ を押すと、プレビューできます。 画面を戻すには、MENUを押します。 ながる

i モードメール受信

メールは特別な操作や設定をしなくても受信します (メール自動受信)。

i モードメールを受信



〈受信完了画面〉

② 受信完了画面で「メール」▶フォルダ を選択▶メールを選択

Point --

メールBOX内のメールを見る: □ ▶1~3 ▶ フォルダを選択 ▶ メールを選択

返信

- □ ▶ 1 受信BOX ▶ フォルダを選択
 ▶ メールを選択 ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 1 返信/転送 ▶ 1 返信~
 ⑥参照デコメアニメ返信
- 2 題名、本文を編集 ▶ 📵 「送信」

Point -

 メールを選択して ● を押すと、あらかじめ用 意されている定型文を使って簡単に返信すること ができます(クイック返信)。

メール/メッセージ問合せ

圏外にいた間や電源を切っていた間などに、i モードメールやメッセージR/Fが届いていない かを問い合わせます。

🚺 🔟 (1秒以上)

Point ---

SMS問合せ: 図 ▶ 9

メール振分け条件設定

送受信メールを設定した条件で、作成したフォルダに振り分けます。

- 1 図 ▶ 1 受信BOX or ②送信BOX ▶フォルダにカーソル
- 2 MENU [サブメニュー] ▶4振分け条件設定▶番号を選択
- 3 振分け条件を選択 ▶ 条件を設定
- 4 📵 〔完了〕

Point

保存済み i モードメール/SMSの再振り分け:

I or 2 ► MENU ► 5 ► 認証操作 ► 「はい」

X — JL

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。 i モード契約は不要です。

エリアメール受信

エリアメールを受信すると「対が点灯し、ランプの点滅や専用ブザー音または専用着信音、バイブレータの振動などで受信をお知らせします。

Point -

• テレビ電話中やおまかせロック中、赤外線/iC通 信機能利用中などは受信できません。

緊急速報「エリアメール」設定

エリアメールに関するさまざまな設定を行います。

- 2 目的の操作を行う

受信設定: 1 ▶ 1 or 2

ブザー鳴動時間: 2 ▶ 時間を入力(1~30

秒)

マナー/公共モード時設定: 3 ▶ 1 or 2

着信音確認:4 ▶ 1 or 2

その他(受信登録): 5 ▶ 1 ▶ 認証操作 ▶

目的の操作を行う

電話帳

電話帳登録

電話帳にはFOMA端末電話帳とドコモUIM カード電話帳の2種類があります。

- 〈例〉FOMA端末電話帳の登録方法
- MENU ▶ 7電話機能 ▶ 1電話帳 ▶ 2電話帳登録 ▶ 名前を入力 ▶ 各項目を設定 ▶

Point -

ドコモUIMカード電話帳の登録: MENU ▶ 713 ▶ 名前を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ 👩

リダイヤル/着信履歴からの電 話帳登録

- MENU ▶ 7 電話機能 ▶ 3 発着信履歴▶ 1 着信履歴 or 2 リダイヤル
- 2 相手にカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 4 登録 ▶ 1 電話帳新規登録 or 2 電話帳更新登録 ▶ 1 本体 or 2 ドコモUIMカード (FOMAカード) 更新登録するときは、登録する電話帳を選択します。
- 3 各項目を設定 ▶ 📵 〔登録〕

Point ---

電話帳の検索: MENU ▶ 7 1 1 ▶ 1 ~ 7

「上書き登録」or 「新規登録」

電話帳の削除: (③) ●電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶ MENU ▶ 6 ▶ 1 ~ 3 (▶ 2 は選択操作が、3 は認証操作が必要) ▶ 「はい」

iモード/フルブラウザ

i モードサイト/ホームページの表示

iモードでは、iモード対応端末のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、iモードメールなどのサービスを利用できます。また、フルブラウザを利用して、パソコン向けホームページも表示できます。

i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。詳細は『ご利用ガイドブック(i モード編)』をご覧ください。

...

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやホームページからドモード対応端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 異なるドコモminiUIMカードに差し替えたり、ドコモminiUIMカードを未挿入のまま電源を入れたりした場合、サイトから取り込んだ静止画、iモーション、メロディやメールで送受信した添付ファイル、画面メモおよびメッセージR/Fなどは表示、再生できません。
- ドコモminiUIMカードのセキュリティ機能 が設定されているデータを待受画面や着信 音などに設定している場合、異なるドコモ miniUIMカードに差し替えたり、ドコモ miniUIMカードを未挿入のまま電源を入れ たりすると、お買い上げ時や標準のデータ で動作します。

iモードとフルブラウザでは課金体系が異なります。フルブラウザご利用時のパケット通信料は、データ通信量により高額になりますので、iモードパケット定サービスを契約されることをおすすめします。

i モードサイトの表示

■ [眞区] ▶表示する項目を選択

i モード中はディスプ レイに<mark>●</mark>が点滅します。



〈i Menu画面〉

パソコン向けホームページの表示

1 MENU ▶ 2 i モード / web ▶ ** フルブ ラウザホーム

i モード/フルブラウザの切り 替え

1 サイトやホームページ表示中にMENU ► 5 2

Point

Wi-Fiを使用してフルブラウザを利用することができます。Wi-FiからFOMAのネットワークに切り替えるとパケット通信料がかかります。また、FOMAのネットワークに切り替えた場合、自動的にWi-Fiには戻りませんのでご注意ください。

画面の見かたと操作



〈ブラウザ画面〉

上下スクロール[※]:▲▼ or 🏖

上下連続スクロール[※]: **☆** (1秒以上)

ノーマル/スクロールモード切替: []

ページの移動:図 [←戻る] / **i**収 [進む →]

ビジュアル履歴: □ [←戻る] (1秒以上) / [im] [進む→] (1秒以上)

●スクロールモード時

上下スクロール: 図 [↑ページ] / i液 [↓ページ]

- フルブラウザ画面ではMENU ▶ **19を押すと、 ダイヤルキーに割り当てられた機能を表示で きます。
- ※フルブラウザで表示モード設定がPCレイアウト モードのときには、図/図(1秒以上)は左右 スクロール/左右連続スクロールになります。

Bookmark

一度見たサイトやホームページを登録してお き、すばやく表示します。

登録: サイトやホームページ表示中にMENU [サプメニュー] ▶ 112 ▶ 「OK」 ▶ 登録先 フォルダを選択

表示: MENU ▶ 2 2 ▶ フォルダを選択

▶Bookmarkを選択

画面メモ

表示中のサイトやホームページの内容を、画面 メモやキャプチャとして保存します。

保存:サイトやホームページ表示中にMENU

[サブメニュー] ▶222▶1 or 2▶ [はい] 表示: MENU ▶23▶1 or 2▶ 画面メモを選 択

i チャネルの利用

...

ニュースや天気などの情報がiチャネル対応端末に配信されるサービスです。自動受信した情報が待受画面にテロップ表示され、CLRを押すとチャネル一覧に表示されます。

■ ベーシックチャネル

ドコモが提供するチャネルで、情報の自動更 新時にパケット通信料はかかりません。

■おこのみチャネル

IP(情報サービス提供者)が提供するチャネルで、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。

ベーシックチャネル、おこのみチャネルとも に詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通 信料がかかります。また、海外でご利用の場 合は、自動更新・詳細情報の閲覧ともに、国 内の料金とは異なるパケット通信料がかかり ます。

- iチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みにはiモード契約が必要です。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(iモード編)』をご覧ください。

テロップ表示されている情報の詳細を表示する には次の操作を行います。

1 待受画面で CLR ▶ チャネルを選択

サイトに接続され、詳細情報が表示されます。

Point

i チャネルの詳細情報表示中の操作は、iモードサイトやホームページ表示中の操作と同じです。
 ⇒P55

地図・GPS機能の利用

...

- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、FOMA端末の故障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含む)によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されている ため、米国の国防上の都合によりGPSの電 波の状態がコントロール(精度の劣化や電 波の停止など)される場合があります。ま た、同じ場所・環境で測位した場合でも、 人工衛星の位置によって電波の状況が異な ます。
- GPSは人工衛星からの電波を利用している ため、電波を受信できない、または受信し にくい状況下では、位置情報の誤差が300m 以上になる場合があります。
- 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。なお、これらの機能の利用は有料となる場合があります。
- 圏外では現在地確認以外のGPS機能をご利用いただけません。

地図/ナビ

GPS対応 i アプリを起動して、現在地確認後 に地図を表示したり、ナビゲーションしたりし ます。

■ MENU ▶ 9 地図/海外 ▶ 1 地図 or 2 ナビ

Point

• このとき起動するのは、地図設定の地図選択で設定した i アブリです。お買い上げ時には「地図アプリ」が設定されています。

現在地確認

自分がいる位置を確認します。現在地確認の測位をした際のパケット通信料は無料ですが、位置情報を利用して地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。

1 MENU ▶ 9 地図/海外▶ 6 現在地確認 外▶ 6 現在地確認 通知▶ 1 現在地 確認

測位中は・必が点滅し、 測位が終わると位置情報利用メニューが表示

報利用メニューが表示 〈位置情報利用メ されます。

今いる場所の確認が終了

位置情報利用メニューからは、地図を見る、GPS対応iアプリを利用する、位置情報を貼り付けたメール作成画面を表示する、電話帳に登録する、などの操作ができます。

オートGPS

...

サービス提供者にお客様の現在地やウォーキング/Exカウンターで計測した情報を定期的(おおむね5分に1回)に自動送信することで、お客様の居場所に合わせて、天気情報やお店などの周辺情報、観光情報をお知らせするサービスを利用できるようになります。

- オートGPS機能に対応しているサービスを 利用するには、各サービスのオートGPS機 能対応 i アプリからオートGPSサービス情 報を設定してください。
- オートGPS機能のご利用にあたっては、 GPSサービス提供者やドコモのホームペー ジなどでのお知らせを確認してください。 また、これらのサービスの利用は有料となる場合があります。
- お客様の利用状況によっては、定期的な通信によりFOMA端末の消費電力が増加しますのであらかじめご了承ください。
- 電池残量が少なくなった場合は「低電力時動作設定」を使ってオートGPS機能を停止し、電池の消費を抑えることができます。

オートGPS動作設定

オートGPS機能を利用するかどうかを設定します。

■MENU ▶ 9地図/海外▶7地図・GPS 設定/履歴▶5オートGPS▶2オートGPS動作設定▶10N or 20FF

ドコモ提供サービス設定

i コンシェルまたはドコモが提供する各種サービスに連動したオートGPSのサービスを受けるため、ドコモに定期的に位置情報を送信するかどうかを設定します。サービスを利用するには、別途お申し込みが必要です。

■ MENU ▶ 9 地図/海外▶ 7 地図・GPS 設定/履歴▶ 5 オートGPS▶ 1 ドコ モ提供サービス設定▶ 「利用する」 or 「利用しない」

設定サービス一覧

オートGPSサービス情報を設定しているiア プリ名(サービス名)や利用状況を一覧で表示 します。

- MENU ▶ 9地図/海外▶7地図・GPS 設定/履歴▶5オートGPS▶3設定 サービス一覧
 - サービス(オートGPS機能含む)を解除: 設定サービス一覧表示中に

MENU ▶ 1 ▶ 1 ~ 3 (▶ 2 は選択操作が、 3 は認証操作が必要) ▶ 「はい |

撮影画面の見かた





〈静止画撮影画面〉

(動画撮影画面)

- ① 自動縦横判定アイコン ② フォーカス枠、顔検出枠
- ② ノォーカス枠、顔梗出枠
- ③ 検出された人物の名前(サーチミーフォーカス)
- ④ ズーム比率
- ⑤ 残り撮影時間の目安
- ⑥ 設定アイコン

自動位置情報付加

- 24 オートフォーカス
- 🗲撮影用ライト 🚮明るさ調整
- ☆セルフタイマー ■シーン別撮影
- €
 新手ぶれ補正
- ☑連続撮影自動/パノラマ撮影枚数
- ■アートカメラ ■HDR
- スナップムービー
 ホワイトバランス
- offクイック撮影
- ベストショットセレクト
- ∭パノラマ撮影
- **図**なめらかスローモーション

- **ロ**クイックモーション
- 常スマイルファインダー

静止画撮影

- 2 カメラを被写体に向けて● [6] or■
 - 自動保存モードが「OFF」のときは確認画面が表示されます。

動画撮影

- 1 6
- 2 カメラを被写体に向けて● [録画/ 録音] or
- 3 撮影を終了したいときに● [停止] or ■ ▶ 1 保存

Point

- 暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間 FOMA端末を放置すると、撮影する画像が劣化す ることがあります。
- 撮影待機中にFOMA端末を閉じる、または約2分間キー操作をしないと、カメラは終了します。
- 持ちかたにより、ライトを手でふさぐ場合がありますので、ご注意ください。

カメラ動作中の発熱によりFOMA端末内部の温度が高くなった場合、FOMA端末保護のため、最大撮影時間に達していなくても録画やカメラ機能を終了する場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってからカメラ機能をご利用ください。なお、本現象は異常な状態ではありません。

撮影した静止画/動画を見る

静止画/動画はデータBOXに保存されます。

MENU ▶5 データBOX ▶ 静止画は1 マイピクチャ or 動画は4 i モーション・ムービー ▶フォルダを選択 ▶ データを選択

さまざまな方法で撮影する

できること	操作
カメラモード切 替	撮影画面でMENU [設定] ▶⑤▶項目を選択
クイック撮影	静止画撮影画面でMENU [設定] ▶ 62 ▶ MENU [閉じる]
スマイルファイ ンダー	静止画撮影画面でMENU [設定] ▶9 ▶項目を選択 ▶ MENU [閉じる]
ベストショット セレクト	静止画撮影画面でMENU [設定] ▶63 ▶ MENU [閉じる] ▶カメラを被写体に向けて ● [図] or ■ ▶全て保存や 1枚保存など任意の操作を行う
連続撮影自動	静止画撮影画面でMENU [設定] ▶64 ▶ MENU [閉じる] ▶カメラを被写体に向けて ● [Ma] or ■

できること	操作	
パノラマ撮影	静止画撮影画面でMENU [設定] ▶ 6 5 ▶ MENU [閉じる] ▶ カメラを被写体に向けて	
アートカメラ	撮影画面で [撮影効果] ▶ 3 ▶ 項目を選択 ▶ MENU [閉じる] ▶ ※ で調整	
HDR	静止画撮影画面で ⑤ [撮影効果] ▶ 5 ▶項目を選択 (「OFF」以外は「はい」or 「いいえ」) ▶ MENU [閉じる]	
スナップムー ビー	動画撮影画面でMENU [設定] ▶62 ▶ MENU [閉じる]	
なめらかスロー モーション/ク イックモーショ ン	動画撮影画面で ⑤ [撮影 効果] ▶ 4 ▶ 項目を選択 ▶ MENU [閉じる]	
また、撮影画面です。	では次のような操作ができま	
9。 データBOX表示: ☑ [一覧] 撮影用ライト点灯/消灯: [ix [ライト] 明るさ調整: [②] ズーム拡大/縮小: ☑ フォーカスロック: [』 キーガイド表示: ☑		

...

●ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)な どにより提供されるサービスです。映像、音 声の受信には通信料がかかりません。なお、 NHKの受信料については、NHKにお問い合わ せください。

- ※「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。
- ※「ワンセグ」サービスの詳細は、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン: http://www.dpa.or.jp/

i モード: http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

●放送波について

ワンセグは放送サービスの1つであり、 FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を 受信しています。次のような場所では、受信 状態が悪くなったり、受信できなくなったり する場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など
- ※ 受信状態を良くするためには、FOMA端末 を体から離したり近づけたり、場所を移動 したりすることで受信状態が良くなること があります。

〈アナログ放送終了による注意事項〉

アナログ停波に伴い、チャンネルの再編成が行われる場所があります。そのため、お客様ご自身で自動スキャンによる「自動チャンネル設定」の再設定が必要になる場合があります。また、「自動チャンネル設定」によるチャンネルの再設定後はチャンネルリストへの登録を必ず行ってください。地デジチャンネルリストへの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

総務省テレビ受信者支援センター(デジサポ) チャンネル変更コールセンター

チャンネル変史コールセンダ 電話番号:0120-922-303

パソコン: http://www.digisuppo.jp/repack/

- i モード: http://digisuppo.jp/m/index.php
- 初めてワンセグを利用する場合の画面表示 免責事項の確認画面が表示されます。了承し 「OK」を押すと、以後同様の確認画面は表示 されません。

チャンネルリストの作成 (未作成時)

ワンセグを視聴するには、まずチャンネルリス トを作成する必要があります。

- 〈例〉現在いる場所で受信できる放送局とチャンネルを検索(自動チャンネル設定)
- ■ENU ► 4カメラ/TV/MUSIC ► 2 ワンセグ ► 7チャンネルリスト ► 「はい」 ► 「自動チャンネル設定」 ► 「はい」

たのしむ

「自動チャンネル設定」の場合は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。

「プリセットから設定」を選択すると、 FOMA端末に登録されている地域から放送局とチャンネルを読み込みます。

2 地域を選択▶「はい」

ワンセグ視聴

1 ⅳ㎞(1秒以上)

視聴画面の見かたと操作

全画面でワンセグを視聴したり、画面を分割し てデータ放送を同時に楽しむことができます。



〈横画面(全画面)〉

表示・効果設定のアクティブ操作切替が「OFF」のときは次のような操作ができます。 音量調整: 図 [音量小] / IR [音量大]

番組表 i アプリの起動: 👩 [番組表] 選局: 1 ~ 9 、 🛪 、 0 、 #

前後のチャンネルの選択:☑

静止画の録画:◎

ビデオ録画の開始/停止: ■(1秒以上)

視聴画面の切り替え: [イ]

字幕の表示/非表示: (1秒以上)

Point

- 視聴中のサブメニューからは、録画・視聴予約、 オフタイマー・なめらか表示・ワンセグecoモードなどの動作設定、FMトランスミッタ出力や Bluetooth出力などができます。
- キー操作の一覧表示: 視聴中に MENU ▶ 0

視聴・録画予約

- MENU ▶ 4カメラ/TV/MUSIC ▶ 2ワンセグ ▶ 4予約/予約リスト
- MENU [サブメニュー] ▶ 1 新規予約▶入力方法を選択 ▶ [6] [登録]

「視聴予約」「録画予約」を選択した場合には、続けて日時やチャンネルなどの予約内容を設定します。

「番組表」を選択すると、番組表 i アプリ が起動します。番組表 i アプリで番組を選 んで視聴または録画予約を行うと、設定画 面に予約内容が登録されて表示されます。

3 📵 [登録]

「録画予約」をした場合は、録画開始時の 電波状況に関する確認画面が表示されま す。「はい」または「はい(以後非表示)」 を選択して登録を完了します。

Point

• 録画予約画面で「録画動作」の「録画先」を「自動(本体優先)」または「自動(microSD優先)」 にすると、空き領域や保存件数に応じて保存先が 自動的に決まります。

録画した番組の再生

MENU ▶ 5 データBOX ▶ ** ワンセグ ▶フォルダを選択 ▶ データを選択

ミュージックプレーヤー

サイトからダウンロードした着うたフル[®]、音 楽CDやインターネットなどからパソコンに取 い込んだ Windows Media® Audio (WMA) ファイルを再生します。また、サイトからダウ ンロードしたうた文字を、歌詞設定することで プレーヤー画面に表示させることができます。

※ミュージックプレーヤーの詳細は、ドコモの ホームページをご覧ください。Windows Media Playerについては、お使いのパソコンの 各パソコンメーカにお問い合わせください。

パソコン内のWMAファイルを microSDカードに保存

パソコンとの接続にはFOMA USB接続ケーブ ル (別売) などが必要です。

- MENU ► 8 本体設定 ► 8 外部接続 ▶ TUSBモード ▶ 3MTPモード ▶ 「はい」
- Windows Media Playerを起動した 状態でパソコンとFOMA端末をUSB ケーブルで接続 ▶ パソコンからWMA ファイルを転送

音楽データの再生

1 MENU ▶4カメラ/TV/MUSIC▶3 ミュージックプレーヤー ▶ フォルダ またはプレイリストを選択▶音楽 データを選択

プレーヤー画面では次のような操作ができ ます。

一時停止/再開: ● [ポーズ/再生] or ■

音量調整: 図 or ▲▼

巻き戻し/早送り: 🖂 (1秒以上)

曲の先頭に移動:再生時間が2秒以上で回 or ▲ (1秒以上)

前の曲:再生時間が2秒未満で por ■ (1 秒以上)

次の曲: 図 or ▼ (1秒以上)

クイックプレイリスト登録: 同をすばやく 2回押す

終了: [6] (1秒以上)

Point

- インターネットトのホームページなどから音楽 データをダウンロードする際には、あらかじめ利 用条件をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- FOMA端末、microSDカードに保存した音楽 データは、個人使用の範囲内でのみ使用できま す。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の 知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご 配慮ください。
- 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの登録商標です。

iアプリ

iアプリ/iウィジェット

...

i アプリはi モード対応端末用のソフトで、株価や天気情報などを自動更新したり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだりすることができます。i ウィジェットは、電卓や時計、メモ帳、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール(ウィジェットアプリ)に簡単にアクセスすることができる便利な機能です。ピスは代書)などが提供するサイトからダウンは供者)などが提供するサイトからダウンは、提供者)などが提供するサイトからダウントドブック(i モード編)』をご覧ください。

- ご利用には別途パケット通信料がかかることがあります。
- ダウンロードやiウィジェット画面を表示する場合などは別途パケット通信料がかかることがあります。
- i ウィジェット画面を表示すると、複数の ウィジェットアプリが通信することがあり ます。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット 通信料と異なります。
- おサイフケータイ対応i アブリ(ICカード) に設定された情報につきましては、当社と しては責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。
- お買い上げ時に登録されているiアブリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。

ロートできます。 **「@Fケータイ応援団」** (2012年11月現在)



サイトアクセス用 QRコード

i Menu ⇒ メニューリスト ⇒ ケータイ電話 メーカー ⇒ @Fケータイ応援団

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

ダウンロード

サイトを表示▶ i アプリを選択▶ダウンロード完了後に「はい」or 「いいえ」

ダウンロードした i アブリは、ソフト一覧の「マイフォルダ」に保存されます。メール連動型 i アブリをダウンロードすると、メールのフォルダ一覧にメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作成されます。

i アプリの起動

1 **■** (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリを選択

Point

おサイフケータイ対応i アプリを起動:

MENU ▶ # 1 ▶ i アプリを選択

GPS対応 i アプリを起動:MENU ▶ **9 5** ▶ i アプリを**報**択

i ウィジェットの起動

11 ⅳ┌ ▶ ウィジェットアプリを選択

サイトやホームページから i モーションや ムービー (映像や音など) を取得することがで きます。

◆ 再生可能な i モーション

種類	再生動作	
標準タイプ (保存可 [※])	i モーションのデータを取得しながら再生 ・取得完了後は、データを取得後に再生する i モーションと同様に操作可能です。	
	i モーションのデータをすべて 取得後に再生	

ストリーミングタイプ

i モーションのデータを取得しながら再生

(保存不可) • 再生終了後、 i モーションの データは消去されます。

※保存できない i モーションもあります。

♣ 再生可能なムービー

種類	配信方式	再生動作
ストリーミ ングタイプ (保存不可)	ライブ配信	リアルタイムに配信 ・ 一時停止/再生 再開/再生位置 の移動などはで きません。
	オンデマン ド配信	あらかじめ用意さ れたムービーを配 信

i モーション・ムービーの取得

1 サイトやホームページ表示中に i モーション・ムービーを選択

データ取得中またはダウンロード完了後に 再生が開始されます。

【保存】 ▶ 保存先のフォルダにカーソル ▶ 【園】 [確定]

ストリーミングタイプの i モーションは 「戻る」を選択するとサイト画面に戻りま す。

Point -

ムービーのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。

動画/iモーションの再生

MENU ▶5データBOX▶4 i モーション・ムービー▶フォルダを選択▶動画/iモーションを選択

再生中は次のような操作ができます。

音量調整: ② or ▲▼ 巻き戻し/早送り再生: ◎ (1秒以上)

たのしむ

おサイフケータイの利用

■おサイフケータイ

おサイフケータイは、お店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券などとして使える「おサイフケータイ対応サービス」や、家電やスマートポス

タイ対応サービス」や、家電やスマートボス ターなどにかざして情報にアクセスできる 「かざしてリンク対応サービス」がご利用いた だける機能です。

さらに、ネットワークを使って電子マネーの 入金や残高、ポイントの確認などができます。 また、セキュリティも充実しています。詳細 は『ご利用ガイドブック(iモード編)』をご 覧ください。

- FOMA端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失、変化してしまう場合があります。修理時など、FOMA端末をお預かりする場合ができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発どや復元、一時的なお預かりや移し替えている移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重サービス提供者にご確認ください。東ービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データの消失、変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

■トルカ

トルカとは、FOMA端末で取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取り機やサイト、データ放送などから取得でき、メールや赤外線通信、iC通信などを使って交換できます。詳細は『ご利用ガイドブック(iモード編)』をご覧ください。

おサイフケータイの利用手順

おサイフケータイ対応 i アプリを起動して、チャージ(入金)したり、残高や利用履歴を確認したりします。おサイフケータイ Webプラグインに対応したおサイフケータイ対応サービスは、サイトからサービスを利用することができます。

- 1 必要に応じておサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする
- おサイフケータイ対応サービスの初期 設定を行う
- FOMA端末のクマークを読み取り機 にかざす

このとき、おサイフケータイ対応 i アプリを起動する必要はありません。

Point

- 「ICカードロック」を使って、ICカード機能を使用できないようにすることができます。⇒P40

より便利に

iコンシェルの利用

...

i コンシェルとは、執事やコンシェルジュの ように、待受画面上のキャラクタ(マチキャ ラ)がお客様の生活をサポートするサービス です。お客様からお住まいのエリア情報、メ モ、スケジュール、トルカ、電話帳などをお **預かりして、メモやスケジュールの内容、お** 客様の生活エリアや居場所、趣味嗜好にあわ せた情報を適切なタイミングでお届けします。 FOMA端末内のメモやスケジュール、ToDo に対して、関連する情報をお伝えしたり、ス ケジュールやトルカを自動更新したり、電話 帳にお店の営業時間などの役立つ情報を自動 で追加したりもします。また、お預かりして いるスケジュールや画像を友達や家族などの グループと共有することができます。お預か リレている画像は簡単にプリントすることも できます。

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料 サービスです(お申し込みには i モードの 契約が必要です)。
- ケータイデータお預かりサービスの契約の ないお客様がiコンシェルにご契約になる と、同時にケータイデータお預かりサービ スにもご契約いただいたことになります。
- インフォメーションの受信には一部を除い て別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- i コンシェルを海外でご利用になるには、 海外利用設定が必要です。国際ローミング サービスご利用の際は、受信・詳細情報の 閲覧ともにパケット通信料がかかります (国内での通信料とは異なります)。
- コンテンツによっては、iコンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。

- iスケジュール・メモ・トルカ・電話帳などの自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(iモード編)』をご覧ください。

インフォメーション受信

インフォメーションは自動的に送られてきます。

11 インフォメーションを受信

ステータスエリアの**②**が点灯し、ランプや 着信音でお知らせします。



「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

〈インフォメーション受信画面〉

② 待受画面でポップアップメッセージを 選択▶インフォメーションを選択

インフォメーションにスケジュールのメモ やトルカの添付、サイトへのリンク項目が ある場合は、アイコンを選択すると内容を 確認できます。

Point

待受画面から受信済みのインフォメーションの詳細 を表示: MEMU ▶ 图 ▶ 「インフォメーション一覧」 ▶ インフォメーションを選択

しゃべって検索

キーワードを音声入力して i モードの検索ができます。

- ご利用にはパケット通信料がかかります。
- 1 (1秒以上)

バイブレータが振動します。

初めて利用するときは、利用方法の案内画 面を確認し、「利用する」または「利用す る(以後非表示)」を選択してください。

2 検索するキーワードを10秒以内に発 声▶ ● 「確定」

i モードサイトに接続され、キーワードの 検索結果が表示されます。

Point -----

- はっきりと、自然な会話の速度で話してください。
- ご利用になる環境や話しかたによって認識結果が 異なる場合があります。

便利ツール

音声クイック起動

利用したい機能のメニューがわからないときや 機能をすばやく起動したいときには、待受画面 から音声で機能を呼び出すことができます。

1 (1秒以上)

初めて利用するときは案内画面で「利用する」を選択するか、 **⑤** を押してください。

2「それではどうぞ ★★音声受付中★ ★」と表示されたらマイクに向かって 10秒以内に機能名を発声

「もう一度お話ください」というメッセージが表示された場合は、●を押して再度発声します。

音声が認識されると機能が起動します。機能が特定できないときには、使いかたガイドのキーワードの一覧が表示されます。

Point ----

- はっきりと、自然な会話の速度で話してください。
- ご利用になる環境や話しかたによって認識結果が 異なる場合があります。
- 機能名(電卓、ワンセグ、など)、キーワード (計算、テレビ、アドレス交換、など)、キーワードの組み合わせ(写真 見る、メール 問い合わせ、○○さん*にメール、など)を発声して起動できます。
 - ※電話帳に登録されている名前

スケジュール

メモをスケジュールで管理したり、ダウンロードした i スケジュールを確認したりします。 スケジュールの表示や機能はスケジュールタイプにより異なります。ここでは、 i コンシェルやメモ一覧と連動して管理できる「ノーマル」で説明します。

スケジュールからのメモ登録

- 1 MENU ▶ 6 便利ツール ▶ 5 スケジュール ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 1 新規作成
- 2 各項目を設定 ▶ im [登録] ヒントの表示/非表示: im [ヒントON /OFF]

「シール」「いつ?」「どこで?」「だれ と?」「共有設定」「添付」に表示されたヒ ントから入力候補を選択できます。

Point -

待受画面からの簡単な登録(クイックスケジュール): 待受画面で日付時刻を入力(12月21日10時0分の場合、「12211000」) ▶ ②

スケジュールの確認

1 MENU ▶ 6 便利ツール ▶ 5 スケジュール ▶ 日付を選択 ▶ メモを選択

便利ツール

アラーム

アラームが鳴った後にワンセグが起動するように設定することもできます。

■ENU ▶ ⑥便利ツール ▶ ③アラーム ▶ 番号を選択 ▶ ❷ で画面を切り替えて各項目を設定 ▶ □ □ [登録]

Point

- •「スヌーズ」には30分間での鳴動間隔を指定します。

便利ツール

バーコードリーダー

JANコード、QRコード、NW7コード、 CODE39コードの情報を読み取って利用する ことができます。

1 MENU ▶ 6 便利ツール ▶ 1 バーコード リーダー ▶ カメラをコードに合わせ る

読み取りが完了すると確認音が鳴って読み 取り結果画面が表示されます。

Point --

読み取りにくいときは、
 ターモードに切り替えるか、コードとカメラの距離、角度、方向などを調節してください。

Bluetooth機能

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。Bluetooth機器の使用方法は、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

※すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を 保証するものではありません。

♣ 対応バージョン

Bluetooth標準規格Ver.2.1+EDR

♣ Bluetooth機能でできること

- Bluetoothヘッドセット F01 (別売)を利用したワイヤレス通話やBluetooth対応のカーナビ(市販品)を利用したハンズフリー通話
- ワイヤレスイヤホンセット 02 (別売) や Bluetooth対応オーディオ機器(市販品)を利 用した音声や音楽などのワイヤレス再生、リモ コン操作
- Bluetooth対応キーボード(市販品)を利用した
 た → マ λ カ
- Bluetooth対応パソコンでのパケット通信や 64Kデータ通信
- 他のBluetooth機器とのプロフィール、電話 帳、メモ、メール、Bookmark、トルカ、現在 地通知先、JPEG形式の画像などのデータ送受 信
- 他の携帯電話との対戦ゲームやBluetooth対応 健康管理機器(市販品)からの測定データの受 信

Bluetooth機器の登録

Bluetooth機器をあらかじめ登録待機状態にしてください。

1 MENU ▶ 6 便利ツール ▶ 「Bluetooth」 ▶ 5 新規機器登録

Bluetooth機器がサーチされた後、新規機器登録画面が表示されます。

② 登録するBluetooth機器を選択 ▶Bluetoothパスキーを入力

Point

Bluetoothパスキーについては、Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。ワイヤレスイヤホンセット 02およびBluetooth標準規格Ver.2.1に対応したBluetooth機器の登録時は、Bluetoothパスキーの入力は不要です(Bluetooth機器によっては入力が必要です)。


Bluetooth機器との接続

1 MENU ▶ 6 便利ツール ▶ 「Bluetooth」 ▶ 4 機器リスト・接続・切断 ▶ 接続 するBluetooth機器を選択

Wi-Fi

アクセスポイントモード(親機)またはクライ アントモード(子機)でWi-Fi接続ができま す。

- 本FOMA端末は、IEEE802.11b、 IEEE802.11g、IEEE802.11n (クライアントモードのみ)の無線LAN規格に準拠しています。親機と子機が同じ規格に対応していないと接続できません。
- Wi-Fiを利用すると電池の消費が早くなりますのでご注意ください。



アクセスポイントモード(親機)

本FOMA端末をWi-Fiのアクセスポイント(親機)として、Wi-Fi対応機器(子機)のゲーム対戦などに利用することができます。 FOMAネットワークに接続してオンライン通信が可能なAPモードと、FOMAネットワークに接続しないAPローカルモードがあります。

 APモードを利用するには、mopera Uなどの インターネットサービスプロバイダとの契約 が必要です。

無線設定

アクセスポイントモードでの接続を行う前に、 不正利用防止のためのセキュリティを設定します。本FOMA端末とWi-Fi対応機器で同じセ キュリティ方式を設定する必要があります。

- MENU ▶ 6 便利ツール ▶ 「Wi-Fi」▶ 2 アクセスポイントモード(親機)▶ 6 無線設定
- 2 各項目を設定 ▶ 📵 [登録]

認証方式欄で「なし(open)」以外を選択して「詳細設定」を押し、認証方式にあわせた暗号化キーを設定したり、MACアドレス制限などを設定します。

接続先(APN)の設定

APモードで外部接続するときの接続先 (APN)を設定します。

- MENU ▶ 6 便利ツール ▶ 「Wi-Fi」▶ 2 アクセスポイントモード(親機)▶ 3 接続先(APN) 一覧
- 2 接続先 (APN) を選択 ▶ <a>[登録]
 「<未登録>」を選択し
 「<声音録>」を選択し
 一回を押すと、新規追加することができます。

Point -

 お買い上げ時はmopera Uが登録されています。 通信を行う接続先(APN)は「mopera U128k」 が設定されています。

アクセスポイントモードの設定

- 1 MENU ▶ 6 便利ツール ▶ 「Wi-Fi」
 ▶ 2 アクセスポイントモード (親機)
 ▶ 1 APモードオン or 2 APローカルモードオン ▶ 「はい」
 - お買い上げ時の状態では、APモードオンにすると、APモードを利用するかどうかの確認画面が表示されます。
- 2 Wi-Fi対応機器側で接続設定する 本FOMA端末に設定されているSSIDを Wi-Fi対応機器側に登録します。操作方法 はWi-Fi対応機器の取扱説明書をご覧くだ さい。無線設定の認証方式と同一の暗号化 キーを入力します。MACアドレス制限を 設定した場合は、Wi-Fi対応機器のMACア ドレスをあらかじめ登録しておく必要があ ります。
- 3 FOMA端末とWi-Fi対応機器を接続する

クライアントモード(子機)

ご家庭内などの小規模ネットワークや公衆無線 LANサービスのアクセスポイントにクライアント(子機)として接続すると、ホームページの閲覧やデータのダウンロード/アップロードなどを高速に利用できます。

新規接続先の設定

アクセスポイントの情報をFOMA端末に登録 します。

- アクセスポイント側の設定方法や登録に必要な情報は、アクセスポイントの取扱説明書などをご覧ください。
- 1 MENU ▶ 6 便利ツール ▶ 「Wi-Fi」▶ 1 クライアントモード(子機)▶ 3 新規接続先設定
- FOMA端末にアクセスポイントを登録する方法を選択

Point -

暗号化キー(WEPまたはPSK)の入力が必要な場合は、アクセスポイントに設定されているセキュリティキーを入力します。

アクセスポイントへの接続

Wi-Fiモードを「オン」にして、登録済みのアクセスポイントを検索して接続します。ブラウザソフトを起動すると、Wi-Fi経由でインターネットを利用できます。

1 MENU ▶ 6 便利ツール ▶ 「Wi-Fi」1 クライアントモード(子機)1 Wi-Fiモードオン

microSDカードには、静止画や動画、メロディなどを保存したり、電話帳やスケジュールなどのデータをバックアップしたりすることができます。

- F-01Eは、市販の2GパイトまでのmicroSDカード、32GパイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2012年11月現在)。 最新の動作確認情報については、下記をご覧ください。なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありません。また、掲載されているmicroSDカード以外については、各microSDカードメーカへお問い合わせください。
- i モードから: i Menu ⇒メニューリスト ⇒ ケータイ電話メーカー ⇒ @Fケータイ応援 団 ⇒ メモリーカード対応情報



サイトアクセス用 QRコード

パソコンから:FMWORLD (http://


www.fmworld.net/) ⇒携帯電話の製品情報 ⇒ microSD対応状況、microSDHC対応状況 * Z p t ス たきに名生なして変更される場合があ

- ※アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。
- ♣ microSDカード使用時の留意事項
- パソコンなど他の機器からmicroSDカード/ microSDHCカードに保存したデータは、 FOMA端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDカード

/microSDHCカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できない場合があります。

取り付け

- FOMA端末の電源を切り、電池パックを取り外す
- 2 microSDカードの金属端子面を下に してスロットにゆっくり差し込み(下 図)、「カチッ」と音がするまでさらに 差し込む



※microSDカードを取り外すには、microSD カードを軽く押し、飛び出させてから引き 出します。

初期化

microSDカードは、本FOMA端末で初期化してから使用してください。

MENU ▶ 6 便利ツール
 ★ microSD ▶ 個 [初期化] ▶認
 証操作 ▶ 「はい」

Point

• 初期化によって、microSDカード内のデータは消去されます。

FOMA端末とmicroSDカード間でデータをやり取りする

microSDカードへの画像のコピー

1 MENU ▶ 5 データBOX ▶ 1 マイピク チャ ▶ フォルダを選択 ▶ データに カーソル

microSDカードのフォルダー覧が表示された場合は、「→本体」を選択します。

2 MENU [サブメニュー] ▶5 移動/コピー ▶3 microSDへコピー ▶コピー方法を選択

選択コピーは画像の選択 ▶ 📵 、フォルダ 内全件コピーは認証操作を行います。

3 「はい」

1件コピーはフォルダにカーソル**▶ ⑥** を押します。

Point ----

- 操作2で「2microSDへ移動」を選択すると、 microSDカードに移動できます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているデータは コピーや移動ができません。

FOMA端末への画像のコピー

- MENU ▶ ⑥便利ツール
 ★ microSD ▶ ① データBOX ▶ ①
 マイピクチャ ▶ フォルダを選択 ▶
 データにカーソル
- 2 MENU [サブメニュー] ▶ 5 移動 / コピー ▶ 3 本体へコピー ▶ コピー方法を選択

選択コピーは画像の選択 ▶ 📵 、フォルダ 内全件コピーは認証操作を行います。

3 フォルダにカーソル ▶ [@] [確定] ▶ 「はい」

1件コピーは「はい」を押す操作は不要です。

Point

• 操作2で「2本体へ移動」を選択すると、FOMA 端末に移動できます。

一括バックアップ

FOMA端末の電話帳、メモ、メール、 Bookmark、設定項目データを一度に microSDカードにバックアップすることがで きます。2回目以降は上書き保存になります。


- ■ENU ▶6 便利ツール▼microSD ▶ フバックアップ/復元 ▶1 microSDへバックアップ
- 2 認証操作 ▶ 「はい」電話帳が登録されていない場合、操作3は不要です。
- **3** 「はい」or 「いいえ」

Point --

- 電話帳に登録されている動画、100Kバイトを超 えた分のメール添付ファイルはバックアップされ ないなど、いくつかの制限があります。
- 操作1の最後で「2本体へ復元」を選択すると、 microSDカードに一括バックアップしたデータで FOMA端末側のデータが上書きされます。

赤外線通信/iC通信

赤外線通信機能やiC通信機能が搭載された FOMA端末などとデータの送受信ができます。



Point -

- 全件送受信の場合は、送受信側であらかじめ数字 4桁の認証パスワードを決めておきます。赤外線 通信の場合は、先に受信側の端末を待機状態にし ます。
- ・全件送受信では、受信側に保存されていたデータ (シークレット属性を設定した電話帳やメモ、保 護したメールなどを含む)はすべて削除され、新 しく受信したデータが保存されます。ただし、赤 外線全件送受信時に受信側の端末によっては、画 像、動画、メロディ、ドキュメント(PDFデータ)、デコメアニメ®テンプレートのデータが追加 保存されます。

また、フォルダ名やデータの並び順などが送信側 と異なる場合があります。

• 充電中はiC通信によるデータの送信はできません。

できること	操作
1件赤外線/iC 送信 〈例〉電話帳	送りたい電話帳にカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 8 ▶ 1 or 2 ▶ 1 ▶ 「は い」
全件赤外線/iC 送信	MENU ▶ 6 4 ▶ 2 or 3 ▶ 送 信項目を選択 ▶ 認証操作 ▶ 認証パスワード入力 ▶ 「は い」
1件赤外線受信	MENU ▶ 64111 ▶ 「はい」 ▶ 送信側からデータ送信 ▶ 受信後に「はい」
1件iC受信	受信側を待受画面にして ②マークを重ね合わせる▶ 送信側からデータ送信▶受 信後に「はい」
全件赤外線受信	MENU ▶ 6 4 1 2 ▶ 認証操作 ▶ 認証パスワード入力 ▶ 「はい」 ▶ 送信側からデータ 送信 ▶ 「はい」
全件iC受信	受信側を待受画面にして クマークを重ね合わせる ト 送信側からデータ送信 ト 認 証がより一ドスワード カト再度 クマークを重ね合 わせる ト 「はい」

パソコンと接続する

FOMA端末とパソコンを接続して、microSDカード内のWMAファイルや画像などをやりとりすることができます。また、インターネットに接続して、データ通信を行うこともできます。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売) が必要です。
- データ通信やドコモケータイdatalinkを使ったデータ郵送を行うには、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をパソコンにインストールする必要があります。詳しくは「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。「FOMA通信設定ファイル」と「パソコン接続マニュアル」は、ドコモのホームページからダウンロードできます。

http://www.nttdocomo.co.ip/support/

USBモード

パソコンからFOMA端末内のmicroSDカードのデータを操作することができます。

- USBモードが「microSDモード」「MTPモード」の場合は、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは不要です。
- 1 MENU ▶ 8 本体設定 ▶ 8 外部接続■ 1 USBモード ▶ モードを選択

通信モード:パソコンと接続したパケット 通信や64Kデータ通信、データ転送をす るときに設定します。

microSDモード: FOMA端末内の microSDカードをドライブとして認識さ

せ、パソコンからデータを操作するとき に設定します。

MTPモード: Windows Media Playerで microSDカードに音楽データを転送する ときに設定します。

2 「はい」

ドコモ コネクションマネージャ

「ドコモ コネクションマネージャ」は、ドコモ のデータ通信を行うのに便利なソフトウェアで す。 お客様のご契約状況に応じたパソコン設定 を簡単に行うことができます。 また、料金カウン 女機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。 詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/ utilization/application/service/ connection manager/

ドコモケータイdatalink

ドコモケータイdatalinkは、お客様の携帯電話の電話帳やメールなどをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しております。詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。

http://datalink.nttdocomo.co.jp/ ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インストール方法、操作方法などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルブをご覧ください。 まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェ アを更新してください。⇒P81

気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障 お問い合わせ先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

♣ 電源・充電

- FOMA端末の電源が入らない
 - 電池パックが正しく取り付けられていますか。
 - ・ 電池切れになっていませんか。
- 充電ができない (充電中にランプが点灯しない)
 - 電池パックが正しく取り付けられていますか。アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。
 - ACアダプタ (別売) をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか。
 - アダプタの電源プラグやシガーライタープラグ がコンセントまたはシガーライターソケットに 正しく差し込まれていますか。
 - 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電 端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子 部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
 - 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を 長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇してラ ンブが消える場合があります。温度が高い状態 では安全のために充電を停止しているため、ご 使用後にFOMA端末の温度が下がってから再度 充電を行ってください。
- 充電が完了しない(充電しているのに電池残量が減る)

通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、ワンセグ視聴/録画中、動画/i モッコン再生中、Music&Videoチャネル番組取得中、Music&Videoチャネル番組取得中、MusicをVideoチャネルブレーヤーやミュージックブレーヤー起動中、i アブリの動作中などに充電を開始するとご使用の充電アダプタによっては電池残量値が減り、充電が完了しないことがありますが、FOMA端末の異常ではありません。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。

♣ 端末操作

●電源断・再起動が起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、 電源が切れることがあります。汚れたときは、電 池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてくださ い。

●キー操作をしても動作しない

オールロック、おまかせロック、HOLD、自動 キーロックを起動していませんか。

- ●電池の使用時間が短い
 - 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
 - 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
 - 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。
- ●ドコモminiUIMカードが認識されない
 - ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。

その他

●操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダブタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。

●時計がずれる

長い間、電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。日付時刻設定の自動時刻・時差補正を「ON」にして電波のよい所で電源を入れ直してください。

♣ 诵話

- ●通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)
 - 電源を入れ直すか、電池パックやドコモ miniUIMカードを入れ直してください。
 - 電波の性質により、圏外ではなく、アンテナアイコンが3本表示されている状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
 - 着信拒否設定、3G/GSM切替を設定していませんか。
 - 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。
- ●ダイヤルキーを押しても発信できない オールロック、おまかせロック、セルフモード、 ダイヤル発信制限、自動キーロック、親子モード の各種利用制限の電話発信/メール送信設定を起 動していませんか。

♣ カメラ

- ●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける
 - カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。
 - シーン別撮影の「自動シーン認識」を利用して ください。
 - 手動オートフォーカス、トラッキングフォーカスを利用してもピントを合わせることができます。
 - 近くの被写体を撮影するときはAFモードを「接写」に、人物を撮影するときは「顔優先AF」に切り替えてください。
 - 手ぶれ補正を設定して撮影してください。

おサイフケータイ

- ●おサイフケータイが使えない
 - 電池パックを取り外すと、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。
 - おまかせロックやICカードロックを起動していませんか。
 - FOMA端末の

 マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告な く製品の全部または一部を変更することがあ りますので、あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

♣ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書または本FOMA端末に搭載の「使いかたガイド」の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

◆ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有料修 理となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例: 水濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

その他

♣ お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめくだ さい。
 - 改造の内容によっては故障修理をお断りする 場合があります。以下のような場合は改造と みなされる場合があります。
 - ディスプレイ部やボタン部にシールなどを 貼る
 - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換
 - 外装などをトコモ純正品以外のものに交換するなど - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証
 - 期間内であっても有料修理となります。 FOMA端末に貼付されている銘版シールは
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、 はがさないでください。

銘版シールの内容が確認できないときは、技術 基準適合の判断ができないため、故障修理をお 受けできない場合がありますので、ご注意願い ます。

- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の 故障、修理やその他お取り扱いによってクリア (リセット) される場合があります。お手数を おかけしますが、この場合は再度設定を行って くださるようお願いします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- FOMA端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 本FOMA端末は防水性能を有しておりますが、 FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池バックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

サポート

端末エラー情報送信設定

ご利用のFOMA端末に発生したエラー情報を ドコモに送信する設定を行います。

- 情報は夜間に送信されます。パケット通信料は無料です。
- 個人を特定する情報は含まれません。
- エラーの種別によっては記録されない場合があります。
- 1 MENU ▶ 8 本体設定 ▶ 9 その他設定 ▶ 6 端末エラー情報送信設定 ▶ 認証 操作 ▶ TON or 2 OFF

サポート

iモード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

i モードサイト: i Menu⇒ お客様サポート⇒お問い合 わせ⇒故障・電波状況お問 い合わせ先⇒ i モード故障 診断



サイトアクセス用 QRコード

- アクセス方法は予告なしに 変更される場合があります。
- 海外でのご利用は有料となります。

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内いたします。更新方法には、「自動更新」「即時更新」「予約更新」の3つの方法があります。

※ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはパックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどパックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

♣ ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電 しておいてください。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え) には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他機能を利用できません (ダウンロード中は音声電話の着信が可能です)。

- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナアイコンが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止されたりした場合は、再度、電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末 固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的 にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用 サーバ)に送信されます。当社は送信された情 報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用い たしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

更新方法

待受画面で**№**(更新お知らせアイコン)を選択するか、メニューから起動します。

- 〈例〉更新お知らせアイコンから起動する
- ▶ ゅ(更新お知らせアイコン)を選択 ▶ 「はい」 ▶ 認証操作
- 2 チェックの結果が表示される

更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。「今すぐ更新」または「予約」を選択します。

- 〈例〉メニューから起動する
- ■MENU ▶ ⑧本体設定 ▶ ⑨ その他設定▶ ⑤ ソフトウェア更新 ▶ 認証操作 ▶ 「更新実行 |

スキャン機能(セキュリティスキャン)

FOMA端末に取り込んだデータやプログラム について、データを検知して、障害を引き起こ す可能性を含むデータの削除やアプリケーショ ンの起動を中止します。

・スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめごア承ください。

•••

●パターンデータの更新

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

自動更新設定

パターンデータを自動で更新するように設定し ます。

MENU ▶ ⑧本体設定 ▶ ⑥ロック・セキュリティ ▶ ⑥スキャン機能 ▶ ②自動更新設定 ▶ 「有効」 ▶ 「はい」 ▶ 「はい」 ▶ 「ない」 ▶ 「ない」 ▶ 「ない」 ▶ 「ない」 ▶ 「ない」 ▶ 「ない」 ▶ 「のK」

パターンデータの自動更新が行われると、 待受画面に、または、が表示されます。

スキャン結果

警告レベル	対処方法
[0] 正常に動作 できない場合が あります	「OK」: 起動中のアプリケーションの処理を続行
[1] 正常に動作 できない場合が あります 動作 を中止します か?	「はい」: 障害を引き起こす 可能性のあるアプリケー ションの処理を中止 「いいえ」: 起動中のアプリ ケーションの処理を続行
[2] 正常に動作 できない場合が あるため終了し ます	「OK」: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止
[3] 正常に動作できない場合がありますデータを削除しますか?	「はい」: 障害を引き起こす 可能性のあるデータを削 除 「いいえ」: 障害を引き起こ す可能性のあるアブリ ケーションの処理を中止
[4] 正常に動作 できないため データを削除し ます	「OK」:障害を引き起こす可能性のあるデータを削除

※それぞれの画面で「詳細」を選択すると、検出された問題要素の名前の一覧が表示されます。 問題要素が6個以上の場合、6個目以降の問題要 素名は省略されます。 FOMA端末にさまざまな別売りのオプション 品を組み合わせることで、パーソナルからビジ ネスまでさらに幅広い用途に対応できます。な お、地域によってお取り扱いしていない商品も あります。

詳細は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック F19
- リアカバー F75
- FOMA ACアダプタ 01/02*1
- 卓上ホルダ F33
- キャリングケースL 01
- キャリングケース 02
- 平型ステレオイヤホンセット P01*2
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01^{※2}/ P02^{※2}
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンマイク 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02^{※3}
- 車内ホルダ 01
- FOMA DCアダプタ 01/02
- 車載ハンズフリーキット 01^{※4}
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- FOMA USB接続ケーブル^{※3}
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- FOMA 補助充電アダプタ 01/02/03
- イヤホンジャック変換アダプタ P001*2
- スイッチ付イヤホンマイク P001*5/ P002*5
- ステレオイヤホンセット P001 *5

- マイク付リモコン F01※2
- イヤホンターミナル P001^{※5}
- ワイヤレスイヤホンセット P01
- ワイヤレスイヤホンセット 02/03
- Bluetoothヘッドセット F01
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01^{※1}
- FOMA室内用補助アンテナ※6
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ) **6
- 骨伝導レシーパマイク 01^{※2}/02
- FOMA ecoソーラーパネル 01
- ※1 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変 換ブラグアダブタが必要です。なお、海外旅 行用の変圧器を使用しての充電は行わないで ください。
- ※2 F-01Eと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
- ※3 USB HUBを使用すると、正常に動作しない 場合があります。
- ※4 F-01Eを充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。
- ※5 F-01Eと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。
- ※6 日本国内で使用してください。

その他

- •表示メニュー設定を「ベーシックメニュー」にした場合のメニュー一覧を記載しています。
- 赤色の文字は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニュー(下位メニューの一部がお買い上げ時の設定に戻るメニューも含む)です。

■メール

受信BOX 送信BOX 未送信BOX 新規メール作成 新規デコメアニメ作成 デコメテンブレート デコメール

デコメアニメ 新規SMS作成

メール/メッセージ問合せ

SMS問合せ

メール選択受信メール設定

受信設定 表示設定

署名編集設定 定型文/単語登録

メール/メッセージ問合せ

返信設定 メール自動返信設定

メールグループ

プログ/動画/SNS投稿先 設定

アドレス・迷惑メール設定

編集時自動保存設定

SMS設定

緊急速報「エリアメール」設 定

 メール送受信履歴

 メール送信履歴

 メール受信履歴

■ i モード/web

i Menu 検索 Bookmark

画面メモ

サイト閲覧履歴

URL入力

URL入力 URL入力履歴

i チャネル i チャネル一覧 テロップ表示設定

i チャネル初期化

RSSリーダー ツータッチサイト

j モード/web設定

i モードブラウザ設定 フルブラウザ設定

共通設定

i モード設定確認
i モード設定リセット

検索サービス フルブラウザホーム

■iアプリ

ソフト一覧

i アプリコール履歴

i アプリ実行情報

ての他

		· -		
i アプリ設定	i アプリ音量	i モーション・ムービー		
	ソフト情報表示設定	メロディ		
	自動起動設定	コンテンツパッケージ		
	i ウィジェット設定	マイドキュメント きせかえツール マチキャラ キャラ電		
	オートGPS優先設定			
	ソフトの並べ替え			
	照明点灯時間設定			
	明るさ調整	ワンセグ		
	バイブレータ設定	ホームメディア		
	ツータッチ i アプリ表示	その他		
	i アプリ省電力設定	マイコレクション		
	i アプリコールダウンロー ド設定	■便利ツール		
■ カメラ/TV/I	MILEIC	バーコードリーダー		
		電卓		
カメラ	静止画撮影	アラーム		
	動画撮影	赤外線/iC通信	赤外線受信	
	静止画アルパム		赤外線全件送信	
	動画再生		iC全件送信	
ワンセグ	ワンセグ視聴		データ送受信設定	
	番組表	スケジュール	I.	
	録画した番組	メモ		
	予約/予約リスト	ポイスレコーダー		
	録画予約履歴	ウォーキング/Exカウン	歩数/活動量/カロリー情	
	テレビリンク	ター	報	
	チャンネルリスト		ウォーキング/Exカウン	
	ユーザ設定		夕一設定	
ミュージックプレーヤ	7—	お知らせタイマー	Т.	
Music&Videoチャネ	ル	ケータイデータお預かり サービス	データ確認/ダウンロード	
== ADOV		, , , ,	電話帳を更新	
■データBOX			スケジュール等を更新	
マイピクチャ			画像を更新	
ミュージック			設定情報を更新	
Music&Videoチャネ	JV		詳細設定/通信履歴	

microSD		■電話機能	
使いかたガイド		電話帳	電話帳検索
Bluetooth	接続待機		電話帳登録
	Bluetooth受信		UIMカード (FOMAカード) 操作
	Bluetooth全件送信		グループ登録
	機器リスト・接続・切断	伝言メモ/音声メモ	伝言メモ一覧
	新規機器登録	10 - 7 - 0 / / -	音声メモ一覧
	Bluetooth電源オン/オフ		音声人七録音
W. C.	Bluetooth設定		伝言メモ設定
Wi-Fi	クライアントモード(子機)		着信履歴
	アクセスポイントモード (親機)	70 B IL/IN/IL	リダイヤル
F-LINK/ホームメディア	F-LINK	発着信·通話設定	迷惑電話ストップ
	ホームメディア		番号通知お願いサービス
電子辞書			発信者番号通知
ワンタッチアラーム設定			通話中の着信動作
名刺リーダー			発信詳細設定
宛名印刷			着信詳細設定
方位磁石			通話中詳細設定
定型文/単語登録	定型文		イヤホン機能設定
	単語登録		着信拒否設定
ダウンロード辞書			着信通知
音声クイック起動			電話発着信設定
しゃべって検索		テレビ電話設定	テレビ電話発信設定
ドコモへのお問合せ	ドコモ総合案内・受付		テレビ電話着信設定
	ドコモ故障問合せ		パケット通信中着信設定
	海外紛失・盗難等		テレビ電話動作設定
	海外故障		テレビ電話画像選択
			テレビ電話切替機能通知
			テレビ電話使用機器設定

通話時間·料金	通話料金表示	イミテーションコール	イミテーションコール開始
	通話時間表示		イミテーションコール設定
	通話料金自動リセット設定		
	通話料金上限通知	■本体設定	
	上限通知アイコン消去	画面・ディスプレイ	きせかえツール設定
災害用音声お届けサービス			待受画面設定
声の宅配便	メッセージ確認・設定(サ		MyFACE設定 カラーテーマ設定
	イト)		
	メッセージ確認(音声)		各種画面設定
0. 4	設定(音声)		マチキャラ設定
2in1	2in1モード切替		メニュー設定
	電話帳2in1設定		背面自動点灯設定
	モード別待受画面設定 番号別発着信設定		プライバシービューレベル 設定
			背面アニメーション設定
	2in1機能OFF	音/バイブ/マナー	着信音設定
着信回避設定			その他音設定
メロディコール	開始		音量設定
留守番電話サービス	呼出時間		バイブレータ設定
	停止		マナーモード選択
	設定確認		音楽再生音優先設定
	メッセージ再生		マチキャラおしゃべり設定
	設定	照明·イルミネーション	照明設定
	メッセージ問合せ		イルミネーション設定
	件数増加鳴動設定		キーイルミネーション設定
	表示消去	文字表示/入力	文字サイズ設定
	テレビ電話設定		フォント選択
その他ネットワークサービ	転送でんわ		文字入力設定
その他ネットワークサービス			Select language
	キャッチホン 英語ガイダンス		マルチリンガル利用設定
			着信ひかえめ設定
	遠隔操作設定		1
	マルチナンバー		
	追加サービス		

時計	日付時刻設定	その他設定	セルフモード
	時計表示設定		初期設定
	自動電源ON/OFF		データー括削除
	時報設定		各種設定リセット
	端末リフレッシュ設定		ソフトウェア更新
ロック・セキュリティ	ロック		端末エラー情報送信設定
	プライバシーモード		リモート機能設定確認
	セキュリティ設定		メモリ確認
	セキュリティランプ設定		サイドキー長押し設定
	親子モード		モーションセンサー設定
	スキャン機能	きせかえ/ライフスタイル	きせかえツール
	パスワードマネージャー		トータルカスタマイズ
	microSDパスワード設定		ライフスタイル設定
	UIMカード(FOMAカード) 設定		マナーサポート設定
	着信拒否設定		
	ICカードロック	地図	
	電話/メール着信時設定	ナビ	
電池	ecoモード設定	イマドコサーチ	イマドコかんたんサーチ
	ecoモード自動起動設定		イマドコサーチ
	電池残量	i エリア―周辺情報―	
	電池アイコン設定	GPSアプリ一覧	
外部接続	USBモ−ド	現在地確認/通知	現在地確認
	Bluetooth		現在地通知
	Wi-Fi	地図・GPS設定/履歴	位置履歴
	F-LINK/ホームメディア		地図設定
	フェムトセル		GPSポタン設定
	印刷設定		位置提供可否設定
	データ送受信設定		オートGPS
	バックアップ/復元		測位モード設定
			現在地通知先一覧
			サービス利用設定
			サービス利用/接続先設定

点灯色/鳴動音設定

海外ネットワークサーチ	3G/GSM切替	■iコンシェル				
	ネットワークサーチ設定	ットワークサーチ設定 i コンシェル				
	優先ネットワーク設定	Eネットワーク設定 				
	オペレータ名表示設定					
	在圏状態表示	プロフィール				
	再検索アイコン表示設定	■おサイフケータイ				
海外設定	お問合せ(海外)	LCカード一覧				
	ローミング時着信規制	DCMX				
	ローミング着信通知	トルカ				
	ローミングガイダンス	ICカードロック設定	ICカードロック			
	国際ダイヤルアシスト		ICカードオートロック設定			
	i モードサービス利用設定		ICカードロック解除予約			
	メール/メッセージ利用設 定		電源OFF時ICロック設定			
	ネットワークサービス	設定	ICカードからトルカ取得			
	11711 27 =::		ワンセグからトルカ取得			
			トルカ重複チェック			
			トルカ自動読取チェック			
			トルカ自動表示			
			トルカサウンド設定			
		ICカード利用状況				
		ICオーナー確認				

ICオーナー変更 i モードで探す

■本体

品名		F-01E
サイズ		高さ約111mm×幅約50mm ×厚さ約11.7mm (最厚部:約16.2mm)
質量		約110g(電池パック装着時)
連続待受 時間 ※1、2、3	FOMA/ 3G	静止時(自動):約550時間
×1, 2, 3	GSM	静止時(自動):約260時間
連続通話 時間 ※2、3、4	FOMA/ 3G	音声電話時:約210分
	GSM	約240分
ワンセグを 時間※2、5	見聴	約230分
充電時間 [※]	€6	ACアダプタ:約130分 DCアダプタ:約130分
ディスプ レイ	方式	ディスプレイ: TFT16777216色 背面ディスプレイ:有機EL1 色
	サイズ	ディスプレイ:約3.3inch 背面ディスプレイ:約 0.8inch
	画素数	ディスプレイ:409920画素 (横480ドット×縦854 ドット) 背面ディスプレイ:3744画 素(横96ドット×縦39 ドット)
撮像素子	種類	CMOS
	サイズ	1/3.0inch
	有効画素数	約1310万画素

カメラ部	記録画素数 (最大時)	約1300万画素
	ズーム (デジタル)	最大約35.1倍 (静止画)、 最大約16.0倍 (動画)
記録部	静止画記録 枚数 ^{※7}	最大約1400枚(お買い上げ 時)
	静止画連続 撮影	7枚
	静止画ファ イル形式	JPEG
	動画録画時 間※8	最大約375秒(本体保存時) 最大約60分(microSDカー ド1GB保存時)
	動画ファイ ル形式	MP4
	ワンセグ録 画時間	最大約221分(本体保存時・ お買い上げ時) 最大約320分(microSDカー ド1GB保存時)
音楽再生	連続再生時間	i モーション:約600分*9 着うたフル® 約3660分*9.10 WMAファイル: 約3720分*10 Music& Videoチャネル(音声):約3660分*10 Music& Videoチャネル(動画):約210分
保存容量	着うた ^{®※11} /着うたフ ル [®]	約712MB
	着うた フル [®]	約500MB
無線LAN	方式	IEEE802.11b/g/n ^{※12} 準拠 (アクセスポイントモードは IEEE802.11b/g)

- ※1 連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※2 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間が紛半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。
- ※3 通話や i モード通信をしなくても、カメラ、ワンセグ、 i アプリ、オートGPS、Wi-Fi、
 - Bluetooth機能などの各種機能のご利用頻度が多い場合、通話(通信) 待受時間は短くなります。
- ※4 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。
- ※5 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる 状態で、ステレオイヤホンマイク 01 (別売)を 使用して視聴できる時間の目安です。
- ※6 充電時間とは、FOMA端末の電源を切って、電池 パックが空の状態から充電したときの目安です。 FOMA端末の電源を入れたまま充電したり、低温 時に充電したりすると、充電時間は長くなりま す。
- ※7 静止画記録枚数とは、画像サイズが「VGA (640×480)」、画質選択が「NORMAL」、ファイ ルサイズが25Kバイトの場合です。
- ※8 動画録画時間とは、1件あたりの数値です。画像サイズが「VGA(640×480)」、画質選択が「NORMAL」の場合です。撮影する映像によって異なります。
- ※9 AAC形式のファイルです。
- ※ 10 バックグラウンド再生に対応しています。
- ※11「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ※ 12 IEEE802.11n は、2.4GHz のみ対応しています。

■電池パック

品名	電池パック F19
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	820mAh

保存・登録・保護件数

			1
種	別	保存・登録 件数	保護件数
電話帳※1		最大2000件	_
ドコモUIMカ	ード電話帳	最大50件	_
きせかえツー		最大50件	_
メール*1、2	受信メール	最大2500件	最大2500件
	送信メール	最大500件	最大500件
	未送信メー ル	最大500件	最大500件
エリアメール	1	最大30件	_
Bookmark*		最大200件	_
画面メモ ^{※1、}	3	最大400件	最大400件
ミュージッ ク ^{※1}	着うた フル [®]	最大100件	_
	うた文字	最大100件	_
i アプリ ^{※1、}	4	最大100件	_
画像※1、5		最大5000件	_
動画/iモーション ^{※1}		最大200件	_
メロディ ^{※1}		最大500件	_
ワンセグで録画したビデ オ ^{※1}		最大10件	_
メモ・スケジ	ュール ^{※1、6}	最大2600件	_

- ※1 実際に保存・登録できる件数は、データサイズや 共有している保存領域の使用状況により少なくな る場合があります。
- ※2 i モードメールとSMSの合計件数です。
 ※3 i モードとフルブラウザの合計件数です。
- ※4 | アプリとメール連動型 | アプリの合計件数で す。メール連動型 | アプリは最大5件保存できま
- ※5 画像、ワンセグで録画した静止画の合計件数です。
- ※6 メモ・スケジュール、i スケジュール内の予定、 ワンセグの視聴/録画予約の合計件数です。視聴 /録画予約は合わせて最大100件登録できます。

携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種F-01Eの携帯電話機は、国が定めた電波 の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際 ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準**ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会((CNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の 許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネル ギー量を表す比吸収率(SAR: Specific

Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.657W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用の能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します**2。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを記します**2。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされ

る、いかなる健康影響も確立されていません。』と 表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームペーシをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts_press/fact_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになり たい方は、下記のホームページをご参照ください。 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ 富士通のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/ ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設 備規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に 国際規格(IEC62209-2) が制定されました。 国の技術基準については、平成23年10月に、 諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信 技術分科会より一部答申されています。

Declaration of Conformity

...

The product "F-01E" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/doc/.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.665W/kg for HEAD. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.
 - Operation is subject to the following two conditions :
 - this device may not cause harmful interference, and
 - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.
- The device complies with 15.205 of the FCC Rules.

FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves. This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. governmentadopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the ECC, when tested for use at the ear, is 0.561W/kg, and when worn on the body, is 0.599W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment. Authorization Search section at http:// www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on FCC ID VQK-F01E).

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and which positions the handset at a minimum distance of 94 1.5 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless. mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITAL S

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Warning

This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time

<Prevention of Hearing Loss>
Warning statement requirement under EN
60950-1:A12.



Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

付録

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

知的財產権

著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより 取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三 者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の 複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、 養性権者に無断で複製、改変、公衆送信などはでき ません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに 他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本 人の同意なしにインターネット上のホームページに 掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖 像権を侵害するおそれがありますのでお控えくださ い。

商標

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

「FOMA」「iモード」「iアブリ」「iモーション」「デコメール®」「デコメ®」「デコメ®文字®」「キャラ電」「トルカ」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「mopera U」「WORLD CALL」「iチャネル」「おサイフケータイ」「かざしてリンク」「DCMX」「セキュリティスキャン」「iエリア」「WORLD WING」「公共モード」「メッセージF」「マルチナンバー」「イマドコサーチ」「iイマドコかんたんサーチ」「iCお引っこしサービス」「マチキャラ」「2in1」「Music&Videoチャネル」「メロディコール」「エリアメール」「デコメアニメ®」「iコンシェル」「iウィジェット」「iアブリコール」「iスケジュール」「docomo STYLE series」「かんたんデコメ」「きせかえツール」「声の宅配便」およびデスタット」「声の宅配便」および

- $\lceil i\operatorname{-mode} \rfloor$ ロゴ $\lceil i\operatorname{-}\alpha\operatorname{ppli} \rfloor$ ロゴ $\lceil iC \rfloor$ ロゴは NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録 商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国 における登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、G ガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、お よびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本 国内における商標または登録商標です。
- ・ 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Lite®および Adobe Reader® Mobile テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright® 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe Reader Mobile Copyright® 1993-2011 Adobe Systems Incorporated.All rights reserved. Adobe. Adobe Reader. および Flash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- ・本製品は、株式会社 ACCESSの NetFront Browser

NetFront Document Viewer、NetFront Sync Clientを搭載しています。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本 国、米国、およびその他の国における株式会社 ACCESSの登録商標または商標です。 Copyright[®] 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

 Powered by JBlend™ Copyright 2002– 2011 Aplix Corporation. All rights reserved



JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

- 一分はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 「Facebook」は、Facebook, Inc.の商標または 登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Media[®]、Windows Vista[®]、PowerPoint[®]は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国 における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。本書で はExcel、Wordのように表記している場合があ ります。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して 表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略で す。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG、INCの登録商標で、株式会社NTTドコモは ライセンスを受けて使用しています。その他の商 標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- 「CROSS YOU」は、ソニー株式会社の商標です。

- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnnを使用しています。 iWnn® OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved
- 「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。
 - また、「AXIS」フォントはタイププロジェクト株 式会社が制作したフォントです。
- 本機には、Symbian Foundation Limitedよりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
 SymbianはSymbian Foundation Limitedの登
- Symplan a Foundation Limitedの登録商標です。
- 「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録 商標です。
- Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションと 千葉大学工学部との共同研究によって開発された ユニバーサルデザインの書体です。 Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションの
 - Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションの 登録商標です。
- 「丸ゴシック」、「レイミン」、「丸フォーク」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。また「レイミン」、「丸フォーク」の名称は、同社の商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™および Wi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Allianceの商 標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標で (())
 す。
- DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™ は、Digital Living Network Allianceの商標で す。
 - DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- OBEX™、IrSimple™、IrSS™または IrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。



- Blu-ray Discおよびロゴは商標です。
- 「くーまん」は株式会社ドラコミュニケーションズの登録商標です。
- 「ぷよぷよ」は株式会社セガの商標または登録商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名や 商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが 開発したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触IC カードの技術方式です。
- 文字認識エンジンは、オムロン(株)のMobile OmCRを使用しています。
- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセンスされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用しております。
- 本製品には、GNU Lesser General Public License (LGPL)、Eclipse Public License (EPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。
- ライセンスに関する詳細は、FOMA端末のMEM) → 6 1 [#] 1] → 「その他」から「オープンソースライセンス」をご参照ください。また、LGPL(http://www.gnu.org/licenses/)、EPL(http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html)、MPL(http://www.mozilla.org/MPL-11.html)、NPL(http://www.mozilla.org/MPL-11.html)の規定に従い利用しているオープンソースソフトウェアのソースコードを開示しております。詳細については以下のサイトの本製品に関する情報をご覧くだざい。

http://www.fmworld.net/product/phone/fp/sb/develop/

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様 が個人的かつ非営利目的において以下に記載する 場合においてのみ使用することが認められていま す。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション(以下、MPEG-4 Video)を記録す る場合
- 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEGLA, LLCにお問い合わせください。
- ・コンテンツ所有者はWindows Mediaデジタル著作権管理テクノロジ(WMDRM)を使用して、著作権を含む自身の知的財産権を保護します。このデバイスはWMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護されたコンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツの保護に支障を来たした場合、コンテンツ所有者はマクロソフトに対して、保護されたコンテンツをソフトウェアがWMDRMを使用して再生、コピーするための許可を失効させるように要求することができます。失効しても、WMDRMで保護されていないコンテンツは影響を受けません。

WMDRMで保護されたコンテンツのためのライセンスをダウンロードするときは、マイクロソフトがライセンスに"Revocation List"を含めることに同意したものと見なします。コンテンツ所有者は、コンテンツがアクセスされる時にWMDRMをアップグレードするよう要求するこ

WMDRMを アップグレードするよう要求することがあります。 アップグレードを拒否すると、 そのアップグレードを必要とするコンテンツにアクセスできなくなります。

本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、修正BSDライセンスを使用しています。

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS) hts_engine API developed by HTS Working Group http://hts-engine.sourceforge.net/

Copyrighte

2001-2010 Nagova Institute of Technology Department of Computer Science

2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE. DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THE SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

・付属の電子辞書データDVD(試供品)には、以下の辞書データ(27辞書+6分野別検索)を収録しています。

〈岩波書店〉

広辞苑 第六版 DVD-ROM版+6分野別検索(慣用句・漢字・人名・地名・作品名・季語)(新村 出編)

〈研究社〉

ソーダーズ英和辞典 第2版(松田徳一郎編) 新和英中辞典 第5版 (Martin Collick、David P. Dutcher、田辺宗一、金子稔編)

〈自由国民社〉

現代用語の基礎知識 2012年版(自由国民社編) 〈大修館書店〉

著/「もっと明鏡」委員会編集) KY式日本語(北原保雄編著/「もっと明鏡」委 員会編集)

問題な日本語(北原保雄編(北原保雄、小林賢次、砂川有里子、鳥飼浩二、矢澤真人執筆)) 築地魚河岸ことばの話(生田與克、冨岡一成著) 〈三省堂〉

ディリー日仏英・仏日英辞典(村松定史監修/三省堂編修所編)

デイリー日独英・独日英辞典 (渡辺学監修/三省 堂編修所編)

デイリー日中英・中日英辞典(池田巧監修/三省 堂編修所編)

デイリー日西英・西日英辞典(上田博人、アントニオ・ルイズ・ティノコ監修/三省堂編修所編) デイリー日伊英・伊日英辞典(藤村昌昭監修/三 省堂編修所編)

デイリー日韓英・韓日英辞典(福井玲・尹亭仁監 修/三省堂編修所編)

デイリー日仏英3か国語会話辞典(村松定史監修 /三省堂編修所編)

ディリー日独英3か国語会話辞典(渡辺学監修/三省党編修所編)

デイリー日中英3か国語会話辞典(池田巧・胡興智監修/三省堂編修所編)

デイリー日西英3か国語会話辞典(山村ひろみ監修/三省堂編修所編)

デイリー日伊英3か国語会話辞典 (藤村昌昭監修 /三省堂編修所編)

デイリー日韓英3か国語会話辞典(尹亭仁監修/ 三省堂編修所編)


付録


SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をして おります。
- 別涂SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

Part names and functions





- Earpiece
- 2 Display
- Light sensor (Sense ambient luminance to automatically adjust brightness of the display)
- 4 Microphone
- 6 MENU MENU key
- ⑥ ☑ Mail/Character key
- CLR ch/Clear key

Display i-Channel, or return to the previous screen.

- 3 Start a voice call key
- **9 0 9** Keypads
- * /Public mode (Drive mode) key
- 1 w i-Widget/TV key
- 2 Search key (Activate quick search)
- Multi-cursor key (Move the cursor or operate menu item)
 - : Perform an operation.
 - [ৈ : Display Phonebook or adjust volume.
 - Display shortcuts or adjust volume.
 - O : Display MyFACE or switch screen.
- Camera key
- 15 i-mode/i-αppli key
- Power/End key
- # /Silent mode key
- Multi Multitask key (Perform another function)/ activate/deactivate Privacy view
- Bluetooth/Wi-Fi antenna (Built-in)
- ② 1Seg/FM transmitter antenna (Built-in)
- 1 Indicator light
- 2 Sub-display
- GPS antenna (Built-in)

- 29 FOMA antenna (Built-in)
- 23 Camera
- Fingerprint sensor (Authenticate fingerprints)
- Infrared data port
- Speaker
- 29 / mark (Osaifu-keitai, iC transmission, etc.)
- 1 Light/Shooting light
- 3 Back cover
 - * Remove the back cover and the battery pack to access docomo mini UIM card slot and the microSD card slot.
- **@** Charging jack
- 3 Back cover lever
 - * To maintain waterproofness/dustproofness, lock the cover before using.
- Open assist button
- 35 Strap opening
- Strenal connection jack (for charger, earphone, etc.)
- Side keys (for lighting sub-display, switching display)
 - Side camera key
 - ▲ 🔻 : Adjust volume.
 - ▲ : Stop ringtone, alarm, vibrator.

Viewing display

- (Ample)⇔ (Low): Battery level
- III (Strong)⇔ (Weak), 圏外:Signal strength
- : Connecting to i-mode
- : Infrared communication in operation
- 3: Bluetooth ON
- 🔄 : Handsfree ON
- : eco mode ON
- : Positioning with GPS
- : Location request setting
- : Connecting Wi-Fi
- : Unread i-mode mail exists
- : Auto-send mail exists
- : Unreceived i-mode mail exists in the i-mode Center
- 📿 : During i-αppli operation
- : Communication mode ON (USB cable connected)
- : Alarm is set
- 🔮 : Silent mode ON
- : In Public mode (Drive mode)
- 🚝 : IC card lock ON
- : microSD card is inserted
- * : Pedometer/ACT monitor is set
- : Software update notice



Character Entry

Entering/Converting (5-touch method)

o - **9**: Change input characters by input mode and pressing keys several times

: Return to the previous character

CLR: Delete characters

: Add voiced/semi-voiced sound, switch upper/lower case

: Convert characters, press twice to display a conversion options list

Switching input modes

On the character entry screen, ☑ ► Select an input mode

Entering pictograms

On the character entry screen,

Select pictogram

▶ Select

Entering smileys

Example> Entering on the mail Msg screenMENU ▶4|0|3 ▶ Select a type of smileys ▶ Select a smiley

Lock/Security

Changing the terminal security code

MENU ▶ 86311 ➤ Authenticate ➤ Enter a new terminal security code ➤ Enter the new code in New terminal security code-check field ► 🚳

Changing PIN1/PIN2 code

MENU ▶ (8) ● 1 or 2 ➤ Authenticate ➤ Enter the current PIN code ➤ Enter a new code in the New PIN code field and in New PIN code - check field ▶ 🚳

Activating All lock

All menu operations are locked.

MENU 8612 Authenticate

To unlock, enter the security code (MENU > Authenticate, if fingerprint authentication is set).

Starting/Canceling Self mode

All functions including communication are disabled.

MENU | 8 | 9 | 1 | 1 | or | 2 | "Yes"

Lock on close

Each time the FOMA terminal is closed, key operations are locked.

MENU ▶ 8 6 1 1 1 ▶ Authenticate ▶ Set required items ▶ 🔯

Open the FOMA terminal ► Authenticate to unlock temporarily

Sound/Screen Setting

Call ring tone

MENU ▶ 8 2 1 1 ▶ Set required items ▶ 📵

Stand-by display setting

<Example> Setting an image

MENU ▶ 8 1 2 1 ▶ 1 ▶ "Yes" ▶ Select a folder ▶ Move the cursor to an image ▶ 1 № "Yes"

Activating/Deactivating Privacy view

MULTI (1 sec. or more)

Kisekae Tool

Example> Setting Kisekae Tool stored by default■ 583 ► Move the cursor to a Kisekae
Tool ► ⑤ [Setting] ► "Yes"

Voice/Videophone Calls

Entering a phone number to make a call

- - : Put a call on hold/Cancel the hold
- 2 When ending the call, -

Using Redial/Received calls to make a call

Using phonebook to make a call

- Search the phonebook ► Move the cursor to a party ► (voice call)
- * For videophone call, MENU in the last step ▶ 11 ▶ Select Call type field ▶ 2 ▶ ☑

Receiving a call

- 1 Receive
 - While receiving a call, : On hold
- 2 (voice/videophone call) or ix (videophone call)
- 3 When ending the call,

Phonebook

Adding to FOMA terminal phonebook

MENU ▶ 7 1 2 ▶ Enter a name ▶ Set required items ▶ 🔞

Registering UIM phonebook

MENU ▶ 7 1 3 ▶ Enter a name ▶ Set required items ▶ 🔯

Editing FOMA terminal phonebook

Search the phonebook ➤ Move the cursor to an entry ➤ MENU ➤ 31 ➤ Edit ➤ 🚳 ➤ "Overwrite" or "New entry"

Searching FOMA terminal phonebook

MENU 7 1 1 7

Mail

Sending i-mode mail

Sending Deco-mail

On the mail creation screen, "Msg" ▶ in Select a decoration icon ▶ Decorate ▶ Edit the mail ▶ 🔞

File attachment

Displaying a mail in the mailbox

☑ ▶1 - 3 ▶ Select a folder ▶ Select a mail

Checking new mail/message

(1 sec. or more)

Camera

Still camera

▶ Point the camera at an object, ● or ▶

Movie camera

Point the camera at an object, ● or When you want to stop shooting, ● or 1

Displaying images

MENU ▶ 5 1 ▶ Select a folder ▶ Select data

Playing moving pictures

MENU ▶ 5 4 ▶ Select a folder ▶ Select data

Operations while playing moving picture

Adjust volume :

or

or

v

Rewind/Fast forward play : (1 sec. or more) Pause/Play/Play from the beginning (In stop) :

● Stop: IF

1Seg

Creating a channel list (for the first-time)

MENU ▶427 ▶ "Yes" ▶ "Auto setting" ▶ "Yes" ▶ Select an area ▶ "Yes"

Watching 1Seg

ভাল (1 sec. or more)

Operations while watching

The followings are operations for when Switch active operations is set to "OFF".

Start/Stop recording video : (1 sec. or more)

Switch watching screen :
Display key function help : MENU 0

Reserving watching/recording

MENU ► 4 2 4 ► MENU ► 1 ► Select an entry method ► 🔞 ► 🔞

Playing a recorded program

MENU ▶ 5 * ▶ Select a folder ▶ Select data

Music Player

Playing a tune with MUSIC Player

MENU ►43 ► Select a folder or playlist ► Select music data

Operations while playing

Pause/Play :
or
or

Adjust volume : O or O

Rewind/Fast forward : (1 sec. or more)

Move to the beginning of chapter/track*1 : ⊙ or

(1 sec. or more)

Move to the next chapter/track : ⊙ or ▼ (1 sec. or more)

Add to Quick playlist*2: Press twice quickly
*1 If playing time is less than 2 seconds, move to the

previous chapter/tune.

*2 Only valid for MUSIC Player.



Network Service

Voice Mail service

MENU ► 7 * ► Perform the following operations Activate: 1 ► "Yes" ► "Yes" ► Enter ring time

Deactivate: 3 ▶ "Yes"

Play messages: 5 ▶ 1 or 2 ▶ "Yes" ▶ Follow the guidance to operate

Call Waiting Service

MENU 7 # 2 1 (Activate) or 2 (Deactivate) ▶ "Yes"

During a voice call, : Answer a voice call from the second party : Switch to another party

Call Forwarding Service

MENU ▶ 7 # 1 ▶ Perform the following operations

Activate: 1 ▶ "Yes" ▶ "Yes" ▶ Enter a phone number ▶ "Yes" ▶ Enter ring time

Deactivate: 2 > "Yes"

Other Main Functions

Function	Оре	erating procedure
Start/Cancel Public mode)	ode (Drive	(1 sec. or more)
Display iMenu	ĒŒ	
Display i-αppli folder I	ist i a⊄	(1 sec. or more)
Set/Cancel side key ho	old MENU	(1 sec. or more)
Start/Cancel Silent mo	ode #	(1 sec. or more)
Start i-Widget	₩ſīv	
New Task start menu	MULTI	

Emergency call

Service	Phone No.
Police	110
Fire and ambulance	119
Marine emergencies	118

Overseas use

Refer to "Mobile Phone User's Guide [International Services]" and DOCOMO International Services website.

Making a call/videophone call

. When making a call to WORLD WING user, the call is forwarded internationally from Japan even when staving in the same country. Enter "+" and Japan's country code "81".

International call (including to Japan): 0 (1 sec. or more) Country code Enter a phone number without the leading "0" of the area code (videophone call)

Call inside the country you stay: Enter a phone number ► (voice call) or 📵 (videophone call) ▶ "No, use original"

Receiving a call/videophone call

A call is received \ (voice call) or [[] (videophone call)

Setting after returned to Japan

When FOMA terminal is turned ON after returning to Japan but the terminal is not automatically connected to FOMA network, set Network search setting to "Auto", and 3G/GSM setting to "Auto".

General Inquiries <docomo Information Center>

<In English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean>

0120-005-250 (toll free)

<In Japanese only>

No prefix 151 (toll free)

* Available only from mobile phones and PHSs.

0120-800-000 (toll free)

Repairs

<In Japanese only>
No prefix 113 (toll free)

 Available only from mobile phones and PHSs.

0120-800-000 (toll free)

Omakase Lock

* If you are a docomo Premier Club member, the service is available any number of times with no commission. If you are not a member, the charge for the service occurs (however, you are not charged if you subscribe to this service at the same time as service interruption or during interruption.).

Setting/Canceling Omakase Lock

0120-524-360

Available 24 hours a day (open all year round)

* Unavailable from part of IP phones.

Loss or theft of FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas

<docomo Information Center> From DOCOMO mobile phone

(24 hours)

International call access code for the country you stay

-81-3-6832-6600* (toll free)

* Call to Japan is charged when calling from a land-line phone.

- * When calling from an F-01E, you should dial the number +81-3-6832-6600. (Press for 1 sec. or more to enter "+".)
- From land-line phone <Universal number>

Universal number international prefix

-8000120-0151*

* Local call charges may be required.

* For international call access codes for major countries/ universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.

Failures encountered overseas

<Network Support and Operation Center>

(24 hours)

From DOCOMO mobile phone
International call access code

for the country you stay

-81-3-6718-1414* (toll free)

* Call to Japan is charged when calling from a land-line phone.

- * When calling from an F-01E, you should dial the number +81-3-6718-1414. (Press for 1 sec. or more to enter "+".)
- From land-line phone <Universal number>

Universal number international prefix

-8005931-8600*

* Local call charges may be required.

⁶ For international call access codes for major countries/ universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website. その他

索引

	ア行	クライアントモード(子機) 72
	アイコン2	プスプローズロック設定40
	アクセスポイントモード (親機)7	71 現住地唯認 57
	アフターサービス	₇₀ 公共 七一ト 45
	アラーム6	。
	暗証番号 3	っ。 国際電話43
	一括バックアップ 7-	_{フィ} 国際ローミング48
	イルミネーション設定3	(⁴ 故障かな?と思ったら77
	インフォメーション	
	給文字 3	
	オートGPS	
	オープンアシストボタン	.4 自動キーロック
	オールロック4	40 自動更新設定 82
	おサイフケータイ	
	オプション・関連機器8	33 充電2 6
	おまかせロック 4	40 受話音量44
	音声クイック起動6	68 仕様90
	音量設定	34 省電力 37
		照明設定35
	カ行	ショートカット 31
	海外利用	18 初期設定27
	ガイド表示領域	20 スキャン機能82
	顔文字 3	22 スケシュール
	タイプ	11 醇止凹掫彰 59
その	カメラ	
他	画面メモ 5	亦外緑週信 '/5
I L	記号	_{>>} セキュリティスキャン82
	きせかえツール	ag セルノモート40
	キャッチホン4	16 探作唯祕百 34
	緊急速報「エリアメール」	
	緊急速報「エリアメール」設定 5	53
	緊急通報	
108	クイックスケジュール 6	69 ダイヤル発信制限 40

卓上ホルダ 26	八行
湍末暗証番号 38	バーコードリーダー 69
 端末エラー情報送信設定80	バイブレータ設定34
也図57	パソコン接続
着信音設定 34	発信者番号通知設定 27
着信拒否設定 41	表示メニュー設定35
5信履歴 42	スパスーユー設定
チャンネルリスト61	フォーカスモード29
通話中保留 44	不在着信お知らせ 37
吏いかたガイド 31	プライバシービュー35
定型文 33	フルブラウザ54
データー括削除41	プロフィール27
デコメアニメ [®] 51 デコメール [®] 51	返信
デ コメール ®51	ホームページ表示 54
テレビ電話を受ける44	保証
テレビ電話をかける42	保存・登録・保護件数91
云言メモ45	C
伝送でんわサービス 46	マ年
電池パック 25	マ行
	待受画面選択 35
電話帳42, 53	マチキャラ設定36
電話番号表示 27	マナーモード
電話を受ける 44	ミュージックプレーヤー 63
電話をかける 42	無操作ロック設定 40
動画撮影 59	メール振分け条件設定52
動画表示 60	メール/メッセージ問合せ 52
ドコモケータイ datalink76	メニュー一覧 84
ドコモ コネクションマネージャ76	メニュー操作30
ドコモminiUIMカード25	文字サイズ設定 35
	文字入力32
ナ行	文字入力設定33
LIZ CO	
入力モード32	ラ行
ネットワーク暗証番号	リアカバー 25
ネットワークサービス46	リダイヤル42
1717 79 2740	留守番電話サービス
	最 画予約 62

ワ行		
ワンセグ6 ワンセグアラーム6		
英数字・記号		
ACアダプタ 2 Bluetooth機能 7 Bookmark 5 docomo Palette Ul 3 ecoモード 3 ecoモード自動起動設定 3 FeliCa (おサイフケータイ) 6 GPS機能 5 i アプリ 6 i コンシェル 6 i コンシェル 6 i チャネル 5 i モーション/ムービー 6 i モード対ト数示 5 i モードサイト表示 5 i モードパスワード 3 i モードメール受信 5 i モードメール受信 5 i モードメール送信 5	0517767447650482005	
microSDカード	81 89 88 89	
SAR 9 SMS送信 5 USBモード 7 Wi-Fi 7 WMAファイル 6 WORLD CALL 4 WORLD WING 4	60 67 13 13	

MEMO

その他

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードからi Menu ⇒ お客様サポート ⇒ お申込・お手続き⇒ 各種お申込・お手続き 「バケット通信料無料」

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/ パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。 ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



マナーもいっしょに携帯しましょう

公共の場所で携帯電話をご利用の際は、 周囲への心くばりを忘れずに。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
- 航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、 必ず携帯電話の電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- 運転中の場合
- 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の 対象となります。
 - 傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむ を得ない場合を除きます。
- 劇場・映画館・美術館など、公共の場所にいる 場合

プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や 画像送信を行う際は、プライバシーなど にご配慮ください。



ドコモの環境への取り組み

取扱説明書の薄型化

本書では、基本的な機能の操作について説明する ことにより、取扱説明書の薄型化を図り、紙の使 用量を削減いたしました。

よく使われる機能や詳しい説明については、使いかたガイド(本FOMA端末に搭載)やドコモのホームページでご確認いただけます。

携帯電話の回収・リサイクル



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

** 回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

- ■ドコモの携帯雷話からの場合
- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

100.000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くの ドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/ i モードサイト i Menu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

海外での紛失、恣難、精質などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6832-6600*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※F-01Eからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります ([+]は[0]キーを1秒以上押します)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

海外での故障について

〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付)

故障お問い合わせ先

●ドコモの携帯電話からの場合

■ドコモの携帯雷話からの場合

■一般電話などからの場合

受付時間 24時間 (年中無休)

※一般電話などからはご利用になれません。

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

滞在国の国際電話

-81-3-6718-1414*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※F-01Fからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+|は「0|キーを1秒以上押します)。
- ●一般電話などからの場合(ユニバーサルナンバー)

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600*

- *滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

Li-ion 00



株式会社NTTドコモ 製造元 富士通株式会社





パソコン接続マニュアル

データ通信	1
ご利用になる前に	2
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	4
データ通信の準備の流れ	4
パソコンとFOMA端末を接続する	5
FOMA 通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	6
Bluetooth®接続を準備する	8
ドコモ コネクションマネージャを利用する	9
ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信を設定する]	5
Wi-Fi 対応パソコンに接続する2	24
ATコマンド 2	25

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、F-01Eでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信


FOMA端末とパソコンを接続して利用できる通信形態は、データ転送(OBEX™通信)、パケット通信、64Kデータ通信に分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、ドコモのホームページからソフトをダウンロードし、インストールや各種設定を行う必要があります。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。また、海外では64Kデータ通信は利用できません。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeupには対応しておりません。

❖データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

転送方法により送受信できるデータが異なります。転送方法ごとの送受信可能なデータについては、FOMA端末の「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)をご覧ください。



◇パケット通信

インターネットに接続してデータ通信(パケット通信)を行います。

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が 高額になりますのでご注意ください。

- ※ FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、または HIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合、通信速度が遅くなることがあります。
- ※ Bluetooth接続の場合、FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、Bluetooth機器間の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。
- ※ 受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。

❖64Kデータ通信

インターネットに接続して64Kデータ通信を行います。

データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMA64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64Kのアクセスポイントを利用できます。

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

ご利用になる前に

◆動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。パソコンのシステム構成により異なる場合があります。

項目	必要環境	
パソコン本体	PC/AT互換機 USBケーブル接続の場合:USBポート (USB仕様1.1/2.0に準拠) Bluetooth接続の場合:ダイヤルアップネットワーキングプロファイルに対応する Bluetooth標準規格Ver.2.1 + EDRまでに準拠 Wi-Fi接続の場合:無線LAN標準規格IEEE 802.11b、IEEE 802.11gまたはIEEE 802.11nに準拠 ディスプレイ解像度800×600ドット以上、High Color16ビット以上を推奨 (1,024×600ドット以上(1,024×768ドット以上を推奨)) **	
OS(各日本語版)	Windows XP、Windows Vista、Windows 7	
必要メモリ	Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上 Windows 7:32ビット版1GB以上、64ビット版2GB以上	
ハードディスク容量	5MB(10MB [*])以上の空き容量	
Webブラウザ [※]	Internet Explorer 6.0以上	
メールソフト**	WindowsメールおよびOutlook Express 6.0	

- ※ ドコモ コネクションマネージャを利用するための動作環境です。
- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご覧ください。
- OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆必要な機器

USBケーブル接続をする場合は、FOMA端末とパソコン以外に次の機器およびソフトウェアが必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売)
- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)**
- ※ ドコモのホームページからダウンロードしてください。

レお知らせ

- ・パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

❖インターネットサービスプロバイダの利用料

パソコンでインターネットを利用する場合、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。詳細はご利用のプロバイダにお問い合わせください。

 ドコモのインターネット接続サービスmopera Uがご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な 有料サービスです。

❖接続先(プロバイダなど)

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

◇ユーザー認証

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

❖パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64Kデータ通信またはISDN同期64Kに対応していること
- Bluetooth接続の場合は、パソコンがダイヤルアップネットワーキングプロファイルに対応するBluetooth標準規格Ver.2.1 + EDRまでに準拠していること
- Wi-Fi接続する場合は、パソコンが無線LAN標準規格IEEE 802.11b、IEEE 802.11gまたはIEEE 802.11nに準拠していること
- ※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりするときは通信できない場合があります。

◆ ドコモケータイ datalinkの紹介

ドコモケータイdatalinkは、お客様の携帯電話の電話帳やメールなどをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しております。詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。

http://datalink.nttdocomo.co.ip/

- ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、あらかじめFOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールしておく必要があります。
- ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インストール方法、操作方法などの詳細については、上 記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧く ださい。
- ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USBケーブルが必要です。

データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

USBケーブルをご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストール してください。

ドコモのホームページからFOMA通信設定ファイル(ドライバ)をダウンロードし、 インストールする ▼

データ転送

データ通信の準備の流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

USBケーブル接続の場合 Bluetooth接続の場合 ① ドコモのホームページからFOMA通信設定 ① Bluetooth接続を準備する **→P8** ファイル (ドライバ) をダウンロードし、 インストールする→P6 ② パソコンとFOMA端末を接続する→P5 ③ FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を 確認する→P7 ② モデムの確認をする→P9 ドコモのホームページからドコモ コネクションマネージャをダウンロードし、 インストールする→P11 ドコモ コネクションマネージャでデータ通信の設定をする ドコモ コネクションマネージャを 利用しない通信を設定する→P15 通信を実行する

FOMA端末をAPモードにする

・APモードについては、FOMA端末の「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)をご覧ください。



接続の設定をする→P24



通信を実行する

◆インストール/アンインストール前の注意点

- 操作を始める前に他のプログラムが動作中でないことを確認し、動作中のプログラムがある場合は終了してください。
- ※ ウイルス対策ソフトを含む、Windows上に常駐しているプログラムも終了します。例:タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」をクリックします。
- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)やドコモ コネクションマネージャのインストール/アンインストール を行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになる場合があります。パソコンの管理者権限の設定操作については、パソコンの取扱説明書をご覧いただくか、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、次の操作を行います(Windows XPでは表示されません)。
 - Windows 7: 「はい」をクリックするか、パスワードを入力して「OK」をクリック
 - Windows Vista: 「許可」または「続行」をクリックするか、パスワードを入力して「OK」をクリック

パソコンとFOMA端末を接続する

ここでは取り付け/取り外し方法を説明します。FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは行いません。→P6

- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストール前にパソコンに接続すると、USBケーブルが差し込まれたことを自動的に認識してドライバが要求されますが、「キャンセル」をクリックして終了してください。
- パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。
- 外部接続端子の位置やUSBケーブルの取り付け/取り外し方法などは、機種により異なる場合があります。 お使いのFOMA端末の「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)でご確認ください。

◆USBケーブルを取り付ける

- USBケーブルのコネクタを、刻印面を上にしてFOMA端末の外部接続端子に水平に差し込む
- **2** USBケーブルのパソコン側のコネクタをパソコンのUSBポートに差し込む ・パソコンとFOMA端末が接続されると、FOMA端末の待受画面にいるが表示されます。

◇取り外しかた

- USBケーブルのコネクタのリリースボタンを押し、FOMA端末から水平に引き 抜く
- パソコンからUSBケーブルを取り外す

レお知らせ

- FOMA端末からUSBケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。 取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原 因となります。
- データ通信中にUSBケーブルを取り外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となります。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

FOMA端末とパソコンをUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)が必要です。使用するパソコンにFOMA端末を初めて接続する前に、あらかじめインストールしておきます。

- 操作する前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5
- USBケーブルを利用しない場合は、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは必要ありません。
- 操作5でFOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されるまで、FOMA端末を接続しないでください。
- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を、ドコモのホームページからダウンロー ドし解凍

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/com_set/driver/index.html

- FOMA端末の機種をお確かめのうえ、ダウンロードしてください。
- **2** 解凍されたフォルダをダブルクリック→お使いのパソコンのOSが該当するフォルダをダブルクリック
 - お使いのパソコンのOSが32ビット版の場合は「f-O1e_driver_32」を、64ビット版の場合は「f-O1e driver 64」を選択します。
- 🔾 表示されたウィンドウから「FO1Est.exe」アイコンをダブルクリック
- ▲ 「インストール開始」をクリック
- 5 FOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、FOMA端末をパソコンに接続
 - FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- ▲ インストール完了画面で「OK」をクリック

◆FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

- FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。
- 〈例〉Windows フで確認するとき
- (スタート) →「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」カテゴリ内にある「デバイスマネージャー」を順にクリック


Windows Vistaのとき

Windows XPのとき

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」を順にクリック
- ②「システムのプロパティ」画面の「ハードウェア」タブをクリック→「デバイスマネージャ」をクリック
- 2 各デバイスの種類をダブルクリック→次のデバイス名が登録されていることを確認
 - デバイスの種類とデバイス名は次のとおりです。
 表示される順番はOSにより異なります。
 - -ポート (COMとLPT):

FOMA FO1E Command Port (COMx) **
FOMA FO1E OBEX Port (COMx) **

- -モデム: FOMA FO1E
- -ユニバーサルシリアルバスコントローラーまたは USB (Universal Serial Bus) コントローラ: FOMA F01E
- ※xはパソコンの環境により、異なった数字が表示 されます。



◆FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

- 操作する前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5
- 操作する前に、パソコンからFOMA端末を取り外してください。
- 〈例〉Windows 7、Windows Vistaでアンインストールするとき

Windows XPのとき

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を順にクリック

- **2** 「FOMA FO1E USB Driver」を選択して「アンインストールと変更」 (Windows XPの場合は「変更と削除1)をクリック
- 3 「FOMA FO1E Uninstaller」と表示されていることを確認して「はい」をクリック

アンインストールを開始します。

▲ 「ドライバを削除しました」画面が表示されたら「OK」をクリック

レお知らせ

・削除画面で「FOMA F01E USB Driver」が表示されていないときは、再度「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする」の操作を行った後に、アンインストールを行ってください。→P6

Bluetooth®接続を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をBluetooth接続して、データ通信を行います。

- ・パソコンの操作方法については、ご使用になるパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- FOMA端末がBluetooth接続待機状態になると待受画面に

 (青) が表示されます。FOMA端末とパソコン間のBluetooth接続が成功すると

 (1) が点滅します。

◆FOMA端末にパソコンを登録する

本FOMA端末に初めてBluetooth接続するパソコンはあらかじめFOMA端末に登録が必要です。

- パソコンの環境によっては、Bluetoothパスキーの入力が必要な場合があります。
- FOMA端末でMENU→「便利ツール」→「Bluetooth」→「接続待機」 登録待機中になり、待受画面に戻ります。
- ↑ パソコンでFOMA端末の検索と機器登録をする
 - FOMA端末が登録待機中に行います。
 - パソコンの取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、また「機器登録」 の代わりに「ペアリング」と表記されている場合があります。
- ? パスキーの認証画面が表示されたら「はい」を選択
 - 接続確認画面が表示された場合は「はい」を選択します。
 - FOMA端末にパソコンが機器登録され、登録が完了すると待受画面に戻り、接続待機状態になります。必要に応じて、パソコンで接続の設定・操作を行います。

Bluetoothパスキーを入力する場合

FOMA端末でBluetoothパスキー(半角数字4~16桁)を入力して● [決定]

- FOMA端末とパソコンで同じBluetoothパスキーを入力します。
- 通常接続機器(オーディオ)設定の確認画面が表示された場合は、「いいえ」を選択します。

レお知らせ

パソコンにFOMA端末を登録する場合、パソコンが複数の機器を検索したときは、機器名称でFOMA端末を判別してください。パソコンが同一名称の機器を複数検索したときは、機器アドレスで判別してください。

◆登録済みのパソコンと接続する

FOMA端末に登録済みのパソコンとBluetooth接続する場合は、FOMA端末を接続待機状態にします。

- **】** FOMA端末でMENU→「便利ツール」→「Bluetooth」
- **2** 「接続待機」にカーソル→ 図 [接続種別] → 「ダイヤルアップ (DUN)」を ☑ にして ⑥ [確定]

接続待機中になり、待受画面に戻ります。

- 接続中のBluetooth機器がある場合は、接続中の機器を切断して接続待機するかどうかの確認画面が表示されます。
- ? パソコンで接続の操作をする

◆モデムの確認をする

パソコンでご使用になるモデムのモデム名や、ダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番号を確認します。

• FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

〈例〉Windows 7で確認するとき

(スタート) →「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」カテゴリ内にある「デバイスマネージャー」を順にクリック

Windows Vistaのとき

Windows XPのとき

- ① 「スタート」→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」を順にクリック
- ②「システムのプロパティ」画面の「ハードウェア」タブをクリック→「デバイスマネージャ」をクリック
- **2** 各デバイスの種類をダブルクリック→モデム名またはCOMポート番号を確認
 - •「モデム」、「ポート(COMとLPT)」の下にモデム名またはCOMポート番号が表示されます。

ドコモ コネクションマネージャを利用する

ドコモ コネクションマネージャは、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。mopera Uへのお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。 本マニュアルでは、ドコモ コネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。



FOMA端末を使ってインターネットに接続するには、定額データブランまたはFOMAサービスのご契約と、データ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera Uなど)のご契約が必要です。
 詳レくは、ドコモのホームページをご覧ください。

レお知らせ

従量制データ通信のご利用について

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OSまたはウイルス対策ソフトのアップデート)など、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

なお、本FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額 サービスのパケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフルの定額対象外通信となりますのでご注意ください。

◆ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に次の事項を確認し、必要に応じてソフトの設定変更やアンインストールを行ってください。

- FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)を用意してください (Bluetooth接続の場合は、USBケーブルは必要ありません)。
- 料金プラン・割引サービスと、インターネットサービスプロバイダの契約内容を確認してください。
- ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に 起動しないように設定を変更してください。→P11「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご 利用について」

❖Internet Explorerの設定を変更する


 ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、あらかじめInternet Explorerの「インターネット オプション」で、接続の設定を「ダイヤルしない」に設定してください。

〈例〉Windows 7、Windows Vistaで変更するとき

Windows XPのとき

「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」を選択→「Internet Explorer」をクリック

- **7** 「ツール」→「インターネットオプション」を順にクリック
- ? 「接続」タブをクリック→「ダイヤルしない」を選択



【 「OK」をクリック

♦ ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について

ドコモ コネクションマネージャには次のソフトと同じ機能が搭載されておりますので、同時にご利用いただく 必要はありません。必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを行ってください。

- mopera Uかんたんスタート
- リかんたん接続設定ソフト
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、ドコモ コネクションマネージャでdocomo Wi-Fiを利用する場合は、次の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールを行ってください。なお、同時にインストールした場合、ドコモ コネクションマネージャでのdocomo Wi-Fi接続はご利用いただけません。

- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

◆ ドコモ コネクションマネージャをインストールする

• 操作する前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5

〈例〉Windows フにインストールするとき

- ドコモのホームページでドコモ コネクションマネージャのページへアクセス http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/connection_manager/
- 🤈 「ドコモ コネクションマネージャ(Windows®用)へ」をクリック
- **3** 「[ドコモ コネクションマネージャ(Windows[®]用)]ダウンロードへ」をクリック
- 使用許諾契約書を確認し、同意する場合はダウンロードの「同意する」をクリック
- 「dcm_connect_mng_setup.exe」アイコンをダブルクリック
- 6 「次へ」をクリック



7 注意事項を確認して「次へ」をクリック



8 ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認して、契約内容に同意する場合は「使用 許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリック



- インストール先のフォルダを確認して「次へ」をクリック
 - インストール先を変更する場合は「変更」をクリックし、任意のインストール先を指定してください。



「インストール」をクリック

インストールが始まります。



【】「InstallShieldウィザードを完了しました」画面が表示されたら「完了」をク リック

ドコモ コネクションマネージャのインストールが完了します。



レお知らせ

- インストールには数分かかる場合があります。
- Windowsを再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください。
- データ通信中にインストールを行わないでください。

◆ドコモ コネクションマネージャを起動する

- 操作する前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。
- 〈例〉Windows 7、Windows Vistaで設定するとき
- ② (スタート) →「すべてのプログラム」→「NTT DOCOMO」→「ドコモ コネクションマネージャ」→「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリック

Windows XPのとき

「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「NTT DOCOMO」→「ドコモ コネクションマネージャ」を順に選択して「ドコモ コネクションマネージャ」をクリック

ドコモ コネクションマネージャが起動します。

初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示されます。



 設定ウィザードに従い、インターネットに接続してデータ通信を行うための設定を行います。 設定後にドコモ コネクションマネージャを利用して、通信を実行することができます。 詳しくは、ドコモ コネクションマネージャのヘルプをで覧ください。

レお知らせ

- インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。通信をご利用にならない場合は、必ずドコモコネクションマネージャの「切断する」ボタンで通信を切断してください。
- OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。



ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信を設定する

ドコモ コネクションマネージャを利用しないで、ダイヤルアップ接続の設定を行う方法について 説明します。

◆ダイヤルアップネットワークの設定の流れ

- データ通信の準備の流れ→P4
- 操作する前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。

接続先(APN)を設定する*→P15

·接続先がmopera Uの場合、設定は不要です。



発信者番号の通知/非通知を設定する*→P17

必要に応じて設定してください。



ダイヤルアップネットワークの設定をする

- · Windows 7、Windows Vistaで設定する場合→P18
- · Windows XPで設定する場合→P20
- ※ パケット通信の場合に設定します。

設定するには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。

ここではWindows XPに添付されている「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。 Windows 7、Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。 Windows 7、Windows Vistaの場合は、各OSに対応したソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。

◆接続先 (APN) を設定する

◇接続先(APN)と登録番号(cid)

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号(cid) $1\sim10$ に設定できます。お買い上げ時、cidの $1 \ge 3$ にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が、4には 128K通信で接続するためのAPN「mpr.ex-pkt.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は、cid2、5~10にAPNを登録します。

- 接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- USBケーブル接続とBluetooth接続は、それぞれ個別に接続先(APN)を設定する必要があります。
- パケット通信時にUSBケーブル接続とBluetooth接続を切り替える場合は、再度接続先(APN)を設定する必要があります。
- 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末の電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先(APN)の設定	電話帳の項目
登録番号(cid)	登録番号(メモリ番号)
接続先名(APN)	相手の名前
*99*** <cid># (パケット通信)</cid>	相手の電話番号

• 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。

〈例〉Windows XPで設定するとき

- 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」 を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック
- 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→「OK」をクリック
 - 「名前」に次の記号(半角文字)は使用できません。¥/:*?<> | "



- 3 「電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を入力→「接続方法」を選択→「OKIをクリック
 - 「市外局番」はパソコンの環境により異なります。 接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、 変更不要です。
 - 「接続方法」は次のように設定します。
 USBケーブル接続の場合:「FOMA FO1E」を選択
 - Bluetooth接続の場合:「ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム」または「Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム」を選択



- ⚠ 「接続」画面で「キャンセル」をクリック
- 5 接続先 (APN) を「AT+CGDCONT=<cid>,"<PDP_TYPE>","<APN>"」 の形式で入力→□

<cid>: 2、5~10の範囲で任意の番号

<PDP_TYPE>: IPまたはPPP <APN>:接続先(APN)

- +CGDCONTコマンド→P32「ATコマンドの補 足説明」
- コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、 ATE1と入力し、一を押します。



- 6 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック
- **7** 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

◆発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信時の発信者番号の通知/非通知を一括して設定します。 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

• mopera Uを利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。

〈例〉Windows XPで設定するとき

- 「接続先(APN)の設定」の操作1~4を実行
- **?** 発信者番号の通知/非通知を「AT*DGPIR=<n>」の形式で入力→

<n>:0~2

0: そのまま接続(お買い上げ時) 1:184を付けて接続(非通知) 2:186を付けて接続(通知)

• コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、 ATE1と入力し、②を押します。



- 3 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック
- ✓ 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

❖ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けられます。

• *DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非通知は次のとおりです。

*DGPIRコマンド ダイヤルアップネット による設定 ワークの設定 (<cid>=2の場合)</cid>	設定なし	非通知	通知
*99***2#	通知	非通知	通知
184*99***2#		非通知	
186*99***2#		通知	

◆ダイヤルアップネットワークを設定する

ここでは、パケット通信でmopera UにIP接続する場合を例に説明しています。

• パケット通信でmopera Uに接続する場合は、電話番号欄に次のように入力してください。

mopera U (PPP接続): *99***1# mopera U (IP接続): *99***3# 128K通信 (PPP接続): *99***4#

 64Kデータ通信でmopera Uに接続する場合は、次の電話番号を接続先の電話番号欄に入力してください。 mopera U: *8701

❖Windows 7、Windows Vistaで設定する

Windows Vistaのとき

(スタート) → 「接続先」を順にクリック

「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック

Windows Vistaのとき

「接続またはネットワークをセットアップします」をクリック

♀ 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して「次へ」をクリック



「どのモデムを使いますか?」 画面が表示されたとき

USBケーブル接続の場合: 「FOMA FO1E」をクリック

Bluetooth接続の場合:「ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム」または「Bluetooth機器メーカ が提供しているBluetoothモデム」をクリック

「ダイヤルアップの電話番号」に接続先の電話番号(パケット通信の場合は
「*99***<cid>**」)を半角で入力→「ユーザー名」を入力→「パスワード」
を入力→「接続名」を入力して「接続」をクリック

<cid>: P16「接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号

- 「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダまた はネットワーク管理者から指定されたユーザー名と パスワードを入力します。
- 接続先がmopera Uの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- 「接続名」の先頭に、(半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字) は使用できません。

¥/·*?<>|"



- 5 接続中の画面で「スキップ」をクリック
 - ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。
- ★ 「接続の使用準備ができました」画面で「閉じる」をクリック

Windows Vistaのとき

- ①「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップします」をクリック
- ② 「閉じる」 をクリック
- 7 「ネットワークと共有センター」画面で、左側上部に表示されている「アダプターの設定の変更」をクリック

Windows Vistaのとき

- (スタート) → 「接続先」を順にクリック
- 介成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック
- 「全般」タブの各項目の設定を確認
 - パソコンに複数のモデムが接続されているときは、 次のように設定します。

USBケーブル接続の場合:「接続の方法」で「モデム-FOMA FO1E」のみを選択します。


Bluetooth接続の場合:「接続の方法」で「モデム-(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)」 または「モデム-(Bluetooth機器メーカが提供 しているBluetoothモデム)」を選択します。

- 選択したモデム以外は非選択(□) にしてくださ
- 「接続の方法」に表示されたモデムに割り当てられるCOMポート番号は、お使いのパソコンの環境により異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



【↑ 「ネットワーク」タブをクリック→各項目を画面例のように設定

- •「インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6)」を非選択 (□) にします。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し「プロパティ」をクリックして、各種情報を設定してください。
- その他の項目についてプロバイダなどから指示がある場合は、必要に応じて選択/非選択を設定してください。



- 】】「オプション」タブをクリック→「PPP設定」をクリック
- **17** すべての項目を非選択(□)にして「OK」をクリック



13 「OK」をクリック
通信を実行する→P23

❖Windows XPで設定する

- 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」 を順に選択して「新しい接続ウィザード」をクリック
- 🤈 「新しい接続ウィザードの開始」画面で「次へ」をクリック
- 🧣 「インターネットに接続する」を選択して「次へ」をクリック
- ⚠ 「接続を手動でセットアップする」を選択して「次へ」をクリック
- 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して「次へ」をクリック

「デバイスの選択」画面が表示されたとき

USBケーブル接続の場合:「モデム-FOMA FO1E」を選択して「次へ」をクリック

Bluetooth接続の場合:「モデム-(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)」または「モデム-(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)」を選択して「次へ」をクリック

「ISP名」に任意の接続名を入力→「次へ」をクリック

• 「ISP名」の先頭に、(半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字) は使用できません。

¥/:*?<> | "



7 「電話番号」に接続先の電話番号(パケット通信の場合は「*99***<cid>#」)を半角で入力→「次へ」をクリック

<cid>: P16 「接続先 (APN) を設定する」で登録したcid番号



- 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「パスワードの確認入力」を入力→各項目を画面例のようにすべて選択して「次へ」をクリック
 - 「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダまた はネットワーク管理者から指定されたユーザー名と パスワードを入力します。
 - 接続先がmopera Uの場合、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」は空欄でもかまいません。



- 「新しい接続ウィザードの完了」画面で「完了」をクリック
- ↑ 作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」を
 クリック



17 「全般」タブの各項目の設定を確認

パソコンに複数のモデムが接続されているときは、 次のように設定します。

USBケーブル接続の場合:「接続方法」で「モデム -FOMA FO1E」のみを選択します。

Bluetooth接続の場合:「接続方法」で「モデム-(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)」 または「モデム-(Bluetooth機器メーカが提供 しているBluetoothモデム)」を選択します。

- 選択したモデム以外は非選択(□)にしてください。
- 「接続方法」に表示されたモデムに割り当てられる COMポート番号は、お使いのパソコンの環境によ り異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し「プロパティ」をクリックして、各種情報を設定してください。
- 「この接続は次の項目を使用します」の「QoSパケットスケジューラ」は設定を変更できませんので、そのままにしてください。



【 すべての項目を非選択(□) にして「OK」をクリック



【5 「OK」をクリック

通信を実行する→P23

通信の実行や切断について説明します。

〈例〉Windows 7のとき

- パソコンとFOMA端末を接続 USBケーブル接続の場合→P6 Bluetooth接続の場合→P8

Windows Vistaのとき

(スタート) → 「接続先」を順にクリック→接続先を選択して「接続」をクリック→操作4へ進む

Windows XPのとき

「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック→操作4へ進む

- 3 「はい、既存の接続を選びます」をクリック→接続先を選択して「次へ」をクリック
- 【 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「ダイヤル」をクリック
 - 「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダまた はネットワーク管理者から指定されたユーザー名と パスワードを入力します。
 - mopera Uを利用する場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
 - 設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」の 保存をした場合、入力は不要です。
 - 接続完了画面が表示された場合は「OK」をクリックしてください。




レお知らせ

• FOMA端末には、パケット通信を実行すると発信中画面が、64Kデータ通信を実行すると呼出中画面が表示され、接続すると次の画面が表示されます。



パケット通信のとき



64Kデータ通信のとき

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
- ダイヤルアップネットワーク設定時のFOMA端末で接続した場合のみ、通信が行えます。

◇通信を切断する

パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

〈例〉Windows 7のとき

📘 タスクトレイの 🔁 をクリック→切断する接続名をクリック→「切断」をクリック

Windows Vistaのとき

タスクトレイの欄を右クリック→「切断」を選択して切断する接続先をクリック

Windows XPのとき

タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリック→「切断」をクリック

Wi-Fi対応パソコンに接続する

公衆無線LANのエリア外でも、FOMA端末をアクセスポイントにすることで、Wi-Fi対応パソコンを接続してパケット通信が行えます。

あらかじめ、FOMA端末をAPモードオンにしておく必要があります。APモードの設定などについては、 FOMA端末の「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)をご覧ください。

〈例〉Windows 7のとき

Windows Vistaのとき

- (スタート) → 「接続先」を順にクリック
- 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック

Windows Vistaのとき

「接続またはネットワークをセットアップします」をクリック

- ? 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択して「次へ」をクリック
 - 初めてワイヤレス接続するときは、「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」画面でワイヤレス アダプタを「ワイヤレスネットワーク接続」に変更し、「次へ」をクリックします。
- ▲ ネットワークの情報を入力して「次へ」をクリック
 - FOMA端末の「無線設定」と同じ設定にします。
 - ネットワーク名: FOMA端末に設定されているSSIDを入力します。
 - セキュリティの種類、暗号化の種類:FOMA端末の「認証方式」の情報を設定します。「認証方式」では、「セキュリティの種類」および「暗号化の種類」の設定を組み合わせた形式で表記していますので、該当する設定を選択してください。なお、「セキュリティの種類」の「パーソナル」は「PSK」と同じ意味です。
 - セキュリティキー(Windows Vistaの場合は「セキュリティキーまたはパスフレーズ」): 暗号化キー(WEPまたはPSK)を入力します。
- 🧲 「閉じる」をクリック
- 切断後、再度Wi-Fi接続で通信を実行する場合

Windows 7のとき

9(スタート) →「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」カテゴリ内にある「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークと共有センター」画面で「ネットワークに接続」→表示された画面で接続名をクリック→「接続」をクリックします。

Windows Vistaのとき

(スタート) → 「接続先」→接続先を選択して「接続」をクリックします。

ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。 FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポート しています。

❖ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ず「AT」を付けて、半角英数字で入力してください。

〈例〉ATDコマンドでmopera Uに接続するとき



ATコマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から回を押した直前までの文字のことで、「AT」を含む最大256文字入力できます。

❖ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- ・オフラインモード
 - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作します。
- ・オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合がありますので、通信中はATコマンドを入力しないでください。

・オンラインコマンドモード

 ${\sf FOMA}$ 端末が通信中の状態でも、 ${\sf ATJ}$ マンドで ${\sf FOMA}$ 端末を操作できる状態です。その場合、通信先との接続を維持したまま ${\sf ATJ}$ マンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替えるとき

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。
- •「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C*のER信号をOFFにします。
 - ※ USBやBluetoothインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、「ATO口」と入力します。

✓お知らせ

外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、2in1がデュアルモードまたはAモード時はAナンバー、Bモード時はBナンバーで発信します。

◆ATコマンド一覧

- FOMA FO1E (モデム) で使用できるATコマンドです。
- パソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
A/	直前に実行したコマンドを再実行します。
A/	直前の応答が「ERROR」の場合は「ERROR」を返します。
OK	
AT	A/、+++以外のコマンドの先頭に付けて、本一覧のコマンドを使用します。本コマンドのみ
AT	で使用すると、FOMA端末がATコマンドを使用できる状態のときに「OK」を返します。
OK	
ATA	パケット着信および64Kデータ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 パケット着信中には次のコマンドが入力できます。
RING ATA	ATA184:発信者番号通知なし着信動作 ATA186:発信者番号通知あり着信動作
CONNECT	
ATD	 ATD * 99 * * * <cid># : パケット通信の発信処理を行います。</cid>
ATD*99***1#	<cid>または***<cid>を省略すると<cid>=1になります。</cid></cid></cid>
CONNECT 460800	ATD [パラメータ] [電話番号]: 64Kデータ通信の発信処理を行います。
	電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。 0~9、*、#、A、a、B、b、C、c
	また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。
	,.!,-,@,D,d,P,p,T,t,W,w
	ATDの後に186または184を挿入し、発信者番号の通知/非通知を指定できます。 ATDNまたはATDLでリダイヤル発信ができます。
ATE <n>*1</n>	パソコンから送信されたコマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかを設定します。
ATE1	n=0: エコーバックなし n=1: エコーバックあり(お買い上げ時)
OK	通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、n=0に設定すると文字が二重
	に表示されなくなります。
ATH	通信中に入力すると、回線を切断します。
ATH	オンラインコマンドモードで実行してください。→P25
NO CARRIER	**==== 13.4.+==1.4.4
ATI <n></n>	確認コードを表示します。 n=0:「NTT DoCoMo」 n=1:FOMA端末の機種名を表示
ATIO ATIO ATIO ATIO ATIO ATIO ATIO ATIO	n=2:FOMA端末のバージョンを表示 n=3:ACMP信号の要素を表示
OK	n=4:FOMA端末で通信可能な機能の詳細を数値で表示
ATO	通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。
ATOF	
CONNECT 460800	
ATQ <n>*1</n>	リザルトコードを表示するかを設定します。
ATQ0~	n=0:表示(お買い上げ時) n=1:表示しない ATQ1を実行した場合は「OK」を返しません。
OK	ATQTを美付した場合は「UN」を返しません。
ATS0= <n>*1</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。
ATS0=04	n=0:自動着信なし(お買い上げ時) n=1~255:指定したリング数で自動着信 ATSO?:現在の設定を表示
OK	
ATS2= <n></n>	エスケープキャラクタの設定を行います。 n=0~127(お買い上げ時n=43)
ATS2=43 🗐 OK	II-0~12 / (の負い上り时1-43)
ATS3= <n></n>	
	コマンド文字列の最後を認識する復帰(CR)キャラクタの設定を行います。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。
ATS3=13 🗐 OK	n=13 (固定値)
	ATS3?:現在の設定を表示
ATS4= <n></n>	改行(LF)キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰
ATS4=10 🗐	(CR)キャラクタの後に付きます。 n=10 (固定値)
OK	ATS4?:現在の設定を表示
	ı

上段:コマンド 下段:実行例	説明
ATS5= <n></n>	バックスペース(BS)キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検
ATS5=84	出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。 n=8 (固定値)
OK	TI-6 (回定値) ATS5?:現在の設定を表示
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定できますが、動作しません。
ATS6=5	n=2~10(お買い上げ時n=5) ATS6?: 現在の設定を表示
OK ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定できますが、動作しません。
ATS8=3	n=0~255 (お買い上げ時n=3)
OK	ATS8?:現在の設定を表示
ATS10= <n>*1</n>	自動切断の遅延時間(1/10秒)を設定できますが、動作しません。
ATS10=1 ATS10=1	n=1~255 (お買い上げ時n=1) ATS10?: 現在の設定を表示
ATS30= <n></n>	64Kデータ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間(分)を設定します。
ATS30=0₽	n=0~255:(お買い上げ時n=0、n=0は不活動タイマOFF)
OK	ATS30?:現在の設定を表示
ATS103= <n></n>	64Kデータ通信時の着サブアドレスの区切りを設定します。 n=0:* n=1:/(お買い上げ時) n=2:¥または\
ATS103=1 2 OK	ATS103?: 現在の設定を表示
ATS104= <n></n>	64Kデータ通信時の発サプアドレスの区切りを設定します。
ATS104=1 4	n=0:# n=1:%(お買い上げ時) n=2:& ATS104?:現在の設定を表示
OK	
ATV <n>*1 ATV1 🗐</n>	リザルトコードの表示方法を設定します。 n=0:数字表示 n=1:英文字表示(お買い上げ時)
OK	ATV0を実行した場合は、同じ行に「0」を返します。
ATX <n>*1</n>	ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行うかと、接続時の「CONNECT」に速度を表示す
ATX4	るかを設定します。 ビジートーン検出:接続先が通話中のとき「BUSY」応答を送出
OK	ダイヤルトーン検出:FOMA端末に接続されているかを判定
	n=0: ピジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1: ピジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり
	n=2: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり
	n=3: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり(お買い上げ時)
	n=0に設定すると、AT&EおよびAT¥Vコマンドが無効になります。
ATZ**3	現在の設定を記録された内容に戻します。 通信中に実行すると、回線を切断(「NO CARRIER」を表示)してから戻します。
ATZ OK (オフライン時)	通信中に关目すると、国際と初朝(FNO CHINELL)と扱力が ひてから灰します。
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT%V	
Ver1.00 OK	
AT&C <n>*1</n>	DTEへの回路CD (DCD) 信号の動作条件を設定します。
AT&C1	n=0:常にON n=1:回線接続状態に従い変化(お買い上げ時)
OK	n=0に設定すると、接続完了時の「CONNECT」を送出する直前にCD信号をONにします。 回路が切断され、「NO CARRIER」を送出する直前にCD信号をOFFにします。
AT&D <n>*1</n>	オンラインデータモード時、DTEから受け取る回路ER(DTR)信号がONからOFFに変わっ
AT&D2	たときの動作を設定します。 n=0:状態を無視(常にONとみなす)
OK	n=1:ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモードに移行
AT&E <n>*1</n>	n=2:ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモードに移行(お買い上げ時)
AT&E <n>***</n>	接続時の速度表示を設定します。 n=0:無線区間通信速度を表示
OK	n=1:パソコンとFOMA端末間の通信速度を表示(お買い上げ時)
AT&F	現在の設定をお買い上げ時の状態に戻します。
AT&F	通信中に実行すると、回線を切断(「NO CARRIER」を表示)してから戻します。
OK(オフライン時)	

上段:コマンド 下段:実行例	説明
AT&S <n>*1</n>	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御を設定します。
AT&SO	n=0:常にON(お買い上げ時) n=1:接続時にON
OK	
AT&W	現在の設定をFOMA端末に記録します。
AT&W』	
OK	
AT * DANTE	FOMA端末の受信レベルを「*DANTE: <n>」の形式で表示します。</n>
AT * DANTE	n=0: 圏外 n=1: FOMA端末の受信レベルのアンテナが0または1本 n=2: FOMA端末の受信レベルのアンテナが2本
*DANTE:3 OK	n=3:FOMA端末の受信レベルのアンテナが3本
	AT*DANTE=?:表示可能な値のリストを表示
AT * DGANSM= <n>*2</n>	パケット着信呼に対する着信拒否/許可を設定します。
AT * DGANSM=0	n=0:着信拒否設定OFF、着信許可設定OFF(お買い上げ時)
OK	n=1:着信拒否設定ON n=2:着信許可設定ON AT*DGANSM?:現在の設定を表示 AT*DGANSM=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DGAPL= <n></n>	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。APNは+CGDCONT
[, <cid>] **2</cid>	コマンドで定義したくcid>を使用します。
AT * DGAPL=0,1	n=0: 着信許可リストに追加 n=1: 着信許可リストから削除
OK	<cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加/削除します。 <cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加/削除します。</cid></cid></cid>
	AT * DGAPL?:現在の設定を表示 AT * DGAPL=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DGARL= <n></n>	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先(APN)を設定します。APNは+CGDCONT
[, <cid>] *2</cid>	コマンドで定義した <cid>を使用します。</cid>
AT * DGARL=0,1 ₽	n=0:着信拒否リストに追加 n=1:着信拒否リストから削除 <cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加/削除します。</cid>
OK	Coid>を省略した場合は、すべての <cid>をリストに追加/削除します。</cid>
	AT * DGARL?:現在の設定を表示 AT * DGARL=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DGPIR= <n>*2</n>	パケット通信確立時の発信者番号通知を設定します。発信時、着信時に有効です。
AT * DGPIR=0	n=0:APNにそのまま接続(お買い上げ時) n=1:APNに184を付けて接続
OK	n=2:APNに186を付けて接続 ダイヤルアップネットワークでも通知/非通知を設定した場合→P17
	AT * DGPIR?:現在の設定を表示 AT * DGPIR=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DRPW	FOMA端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。
AT * DRPW	AT*DRPW=?:表示可能な値のリストを表示
*DRPW:0	
OK	
AT+CAOC	直前通話料金を表示します。
AT+CAOC - +CAOC : "000024"	
OK	
AT+CBC	FOMA端末の電池残量を「+CBC: <bcs>,<bcl>」の形式で表示します。</bcl></bcs>
AT+CBC[4]	bcs=0:電池パックから電源の供給あり bcs=1:電池パックから電源の供給なし
+CBC: 0,100	bcs=2:電池パックが取り外されている bcs=3:電源供給エラー
OK	bc =0:電池残量なしまたは電池パックが取り外されている bc =1~100:電池残量あり AT+CBC=?:表示可能な値のリストを表示
AT+CBST= <n>,1,0*1</n>	利用する回線を設定します(ペアラサービスの設定)。
AT+CBST=116,1,0	n=116:64Kデータ通信(お買い上げ時) n=134:64Kテレビ電話
OK	AT+CBST?:現在の設定を表示 AT+CBST=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CDIP= <n>*1</n>	パケット着信および64Kデータ着信時のサブアドレスの通知の有無を設定します。また、マル
AT+CDIP=0	チナンバーの契約状況を確認できます。
OK	n=0:サブアドレスを表示しません。(お買い上げ時) n=1:サブアドレスを表示します。 m=0:マルチナンバー未契約 m=1:マルチナンバー契約中
	III-U:マルテナンバー未突約 III-1:マルテナンバー突約中 AT+CDIP?:「+CDIP: <n>,<m>」の形式で現在の設定と状態を表示</m></n>
	AT+CDIP=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CEER	直前の切断理由を表示します。
AT+CEER [4]	切断理由一覧→P31
+CEER: 36	
OK	104
AT+CGDCONT*2	パケット通信の接続先(APN)を設定します。→P32
→P32	

上段:コマンド 下段:実行例	説 明				
AT+CGEQMIN*2	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかの				
→P32	判定基準を設定します。→P32				
AT+CGEQREQ*2	パケット通信発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。→P33				
→P33					
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。				
AT+CGMR 2 1234567890123456 OK					
AT+CGREG= <n>**1</n>	ネットワーク登録状態(圏内/圏外)を通知するかを設定します。				
AT+CGREG=0 LI OK	n=0: 通知なし(お買い上げ時) n=1: 圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CGREG: <stat>」の形式で通知 stat=0: パケット圏外 stat=1: パケット圏内 stat=4: 不明 stat=5: パケット圏内 (国際ローミング中) AT+CGREG?: 「+CGREG: <n>、<stat>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CGREG=?: 設定可能な値のリストを表示</stat></n></stat>				
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。				
AT+CGSN 123456789012345 OK					
AT+CLIP= <n>*1</n>	64Kデータ通信着信時、相手の発信者番号をパソコンに表示するかを設定します。				
AT+CLIP=0 OK	n=0: リザルトを表示しない(お買い上げ時) n=1: リザルトを表示する m=0: 番号を通知しないNW設定 m=1: 番号を通知するNW設定 m=2: 不明 AT+CLIP?: 「+CLIP: <n>,<m>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CLIP=?: 設定可能な値のリストを表示</m></n>				
AT+CLIR= <n>*2</n>	64Kデータ通信発信時の発信者番号通知を設定します。				
AT+CLIR=2 D	n=0: FOMA端末の発信者番号通知設定に従う n=1: 通知しない n=2: 通知する(お買い上げ時) m=0: CLIRは未起動(常時通知) m=1: CLIRは起動(常時非通知) m=2: 不明 m=3: CLIRテンポラリーモード(連知デフォルト) m=4: CLIRデンポラリーモード(通知デフォルト) AT+CLIR?: 「+CLIR: <n>,<m>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CLIR=?: 設定可能な値のリストを表示</m></n>				
AT+CMEE= <n>*1</n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。				
AT+CMEE=0 (L) OK	n=0: リザルトコードを使用せずに「ERROR」を表示(お買い上げ時) n=1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 n=2: リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示 n=1またはn=2に設定すると、「+CME ERROR: xxxx」の形式で理由を表示します(xxxx には、数字または英文字が表示されます)。→P32「エラーレポート一覧」 AT+CMEE?: 現在の設定を表示 AT+CMEE=?: 設定可能な値のリストを表示				
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号を「+CNUM:," <number>",<type>」の形式で表示します。</type></number>				
AT+CNUM = +CNUM : ."090XXXXXXXX". 129 OK	number:自局電話番号(2in1がBモード時はBナンバーを、それ以外はAナンバーを表示) type=129:国際アクセスコード+を含まない type=145:国際アクセスコード+を含む				
AT+COPS= <n>,2,</n>	接続する通信事業者の検索方法を設定します。				
<pre><oper>**2 AT+COPS=0 OK</oper></pre>	n=0:オート(お買い上げ時) n=1:マニュアル n=3:マッピングしない n=1に設定した場合は、 <oper>にPLMN Numberを16進数で設定します。 AT+COPS?:現在の設定を表示 AT+COPS=?:設定可能な値のリストを表示</oper>				
AT+CPAS	FOMA端末が外部機器にATコマンドを送受信できるかを「+CPAS: <n>」の形式で表示し</n>				
AT+CPAS (1) +CPAS: 0 OK	ます。 n=0:可能 n=1:不可能 n=2:状態不明 n=3:可能かつ着信中 n=4:可能かつ通信中 AT+CPAS=?:表示可能な値のリストを表示				

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT+CPIN=" <pin>", "<newpin>"</newpin></pin>	PIN1コードON時、PIN1/PIN2コードやPINロック解除コードの入力が必要な場合に入力します。PINロック解除コードの入力が必要な場合は、 newpin に新しいPIN1/PIN2コードを入力が必要な場合は、 newpin に新しいPIN1/PIN2コードを入力が悪サンカアルストきにくのないできます。
AT+CPIN="0000" [J] OK	を入力します。PIN1/PIN2コードの入力が要求されているときに <newpin>を入力しても、PIN1/PIN2コードの変更はできません。 n=READY:コード入力の要求なし n=SIM PIN: PIN1コード入力待ち</newpin>
	n=SIM PIN2: PIN2コード入力待ち n=SIM PUK: PIN1ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ち n=SIM PUK2: PIN2ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ち
	AT+CPIN?:現在の要求されているコードを「+CPIN: <n>」の形式で表示</n>
AT+CR= <n>*1 AT+CR=0 D OK</n>	接続時に「CONNECT」が表示される前に、通信の種別を表示するかを設定します。 n=0:表示しない(お買い上げ時) n=1:「+CR: <serv>」の形式で通信の種別を表示 serv=GPRS:パケット通信 serv=SYNC:64Kデータ通信 serv=AV64K:64Kテレビ電話 AT+CR=?:現在の設定を表示 AT+CR=?:設定可能な値のリストを表示</serv>
AT+CRC= <n>*1</n>	着信時に+CRINGのリザルトコードを使用するかを設定します。
AT+CRC=0 (I) OK	n=0:使用しない(お買い上げ時) n=1:[+CRING: <pre>type=GPRS "PPP",,,"CAPNン": バケット通信 <pre>type=SYNC:64Kデータ通信</pre> <pre>type=AV64K:64Kテレビ電話</pre> AT+CRCY:現在の設定を表示 AT+CRC=?:設定可能な値のリストを表示</pre>
AT+CREG= <n>*1</n>	ネットワーク登録状態(圏内/圏外)を通知するかを設定します。
AT+CREG=04	n=0:通知なし(お買い上げ時) n=1:圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CREG: <stat>」の形式で通知 stat=0:音声圏外 stat=1:音声圏内 stat=4:不明 stat=5:音声圏内 (国際ローミング中) AT+CREG:「+CREG: <n> <n> <n> <n> <n> <n> <n> <n> <n> <n></n></n></n></n></n></n></n></n></n></n></stat>
AT+CUSD= <n>,"<str>"*1</str></n>	ネットワークサービスの追加サービス(USSD登録)を設定します。 <str>には、ドコモから</str>
AT+CUSD=0,"012345678"	通知されたサービスコードを入力します。 n=0:中間リザルトを応答しない(お買い上げ時) n=1:中間リザルトを「+CUSD: <m,"<str>"(3) の形式で応答する m=0:情報の要求なし m=1:情報の要求あり AT+CUSD?:現在の設定を表示 AT+CUSD=?:設定可能な値のリストを表示</m,"<str>
AT+FCLASS= <n>*1</n>	FOMA端末がサポートする通信種別を設定します。
AT+FCLASS=0 (n=0:データのみサポート(固定値) AT+FCLASS?:現在の設定を表示 AT+FCLASS=?:設定可能な値のリストを表示
AT+GCAP	FOMA端末でサポートしているATコマンドの範囲を「+GCAP: <n>」の形式で表示しま</n>
AT+GCAP + GCAP: + CGSM.+FCLASS. + W	す。 n=+CGSM:GSMコマンドをサポート(一部のみサポートの場合を含む) n=+FCLASS:+FCLASSコマンドをサポート n=+W:+Wコマンドをサポート
AT+GMI	FOMA端末のメーカ名を表示します。
AT+GMIJ FUJITSU OK	
AT+GMM	FOMA端末の機種名を表示します。
AT+GMM FOMA F01E OK	
AT+GMR	FOMA端末のパージョンを表示します。
AT+GMR Ver1.00 OK	
AT+IFC= <n,m>*1</n,m>	パソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。
AT+IFC=2,2 OK	n、m=0:フロー制御を行わない n、m=1:XON/XOFFフロー制御を行う n、m=2:RS/CS (RTS/CTS) フロー制御を行う(お買い上げ時) AT+IFC?:「+IFC: <n>,<m>」の形式で現在の設定を表示(nはDCE by DTE、mはDTE by DCEの値を示す)</m></n>
	AT+IFC=?: 設定可能な値のリストを表示

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT+WS46= <n>*1</n>	発信時に使用する無線ネットワークをnの値で表示します。 変更はできないので、AT+WS46= <n>と入力すると、ERRORを返します。 n=12:GSMネットワーク n=22:3Gネットワーク (FOMA) n=25:GSMおよび3Gネットワーク(FOMA) (固定値) AT+WS46?:現在の設定を表示 AT+WS46=?:設定可能な値のリストを表示</n>
AT¥S	現在設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。
AT¥S記 E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 · · · (中略) · · · S104=001 OK	
AT¥V <n>*1</n>	接続時の拡張リザルトコードの使用を設定します。
AT¥V0 OK	n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する
+++	通信中に入力すると、オンラインデータモードからオンラインコマンドモードに移行します。
+++(非表示) OK	エスケーブガード区間は1秒の固定値です。

- ※1 &WコマンドでFOMA端末に記録されます。
- ※2 &FおよびZコマンドによるリセットは行われません。
- ※3 &Wコマンドを使用する前にZコマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。

◆切断理由一覧

■ パケット通信

値	理 由
26	APNが存在しないか、または正しくありません。
27	
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理 由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありません。
19	相手側を呼び出しましたが応答がありません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。
65	提供されていない処理速度を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。

◆エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	ドコモUIMカードがセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(ドコモUIMカードに相当するICカード)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

◆ATコマンドの補足説明

- <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。
- お買い上げ時、cid1、3、4には次のように登録されています。

cid1: mopera.net (接続先mopera U、PPP接続) cid3: mopera.net (接続先mopera U、IP接続)

cid4: mpr.ex-pkt.net (接続先mopera U、PPP接続、128K通信)

<APN>は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

■ コマンド名:+CGDCONT= 「パラメータ]

概要

パケット通信の接続先(APN)を設定します。

・書式

+CGDCONT= [<cid> [,"<PDP TYPE>" [,"<APN>"]]]

• パラメータ説明

<cid>: 1~10

<PDP TYPE> : IPまたはPPP

<APN>:任意

・実行例

PPP接続の「abc」というAPN名を登録する場合のコマンド(<cid>=5の場合) AT+CGDCONT=5."PPP"."abc"□

OK

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=: すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT?: 現在の設定を表示します。

AT+CGDCONT=?:設定可能な値のリストを表示します。

■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

・概要

パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかの判定基準を設定します。

・書式

AT+CGEQMIN= [<cid> [,<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]]

パラメータ説明

<cid>: 1~10

- <Maximum bitrate UL>: なし(お買い上げ時) または5,760
- <Maximum bitrate DL>: なし(お買い上げ時)または7.232
- ※ <Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>では、FOMA端末と基地局間の上りおよび 下りの最大通信速度(kbps)を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度 を許容しますが、「5,760」および「7,232」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されない ため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

・実行例

- 上りと下りですべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合)

AT+CGEQMIN=5

OK

- 上り5,760kbps、下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(< cid>=6の場合)

AT+CGEQMIN=6..5760.7232

 $\cap K$

- 上り5.760kbps、下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=7の場合)

AT+CGEQMIN=7..5760

OΚ

- 上りすべての速度、下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=8の場合)

AT+CGEQMIN=8,,,7232₽

OK

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=: すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN?:現在の設定を表示します。

AT+CGEQMIN=?:設定可能な値のリストを表示します。

■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

• 概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。

・書式

AT+CGEQREQ= [<cid>]

• パラメータ説明

上り64~5,760kbps、下り64~7,232kbpsの速度で接続を要求するコマンドのみ設定できます。各 < cid > にはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>: 1~10

• 実行例

(<cid>=3の場合)

AT+CGEQREQ=3

OΚ

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=: すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ?:現在の設定を表示します。

AT+CGEQREQ=?:設定可能な値のリストを表示します。

◆リザルトコード

ATVコマンドがn=1(お買い上げ時)に設定されている場合は英文字、n=0の場合は数字でリザルトコードが表示されます。→P27

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味			
0	OK	正常に実行しました。			
1	CONNECT	相手と接続しました。			
2	RING	着信しています。			
3	NO CARRIER	回線が切断されました。			
4	ERROR	コマンドを受け付けられません。			
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。			
7	BUSY	話中音の検出中です。			
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。			
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です(通信ネットワークが混雑しています。			
		しばらくたってから接続し直してください)。			
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。			

■ 拡張リザルトコード

・AT&Eコマンドがn=Oに設定されている場合

数字表示	文字表示	FOMA端末-基地局間の接続速度		
122	CONNECT 64000	64000bps		
125	CONNECT 384000	384000bps		
133	CONNECT 3648000	3648000bps		
135	CONNECT 7232000	7232000bps		

• AT&Eコマンドがn=1に設定されている場合

数字表示	文字表示	FOMA端末ーパソコン間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

[※] 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信速度を表示しますが、FOMA端末ーパソコン間はUSBケーブルやBluetooth機能で接続されているため、実際の接続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味		
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続(BC=UDI、+CBST=116,1,0)		
3	AV64K	64Kテレビ電話で接続		
5	PACKET	パケット通信で接続		

■ リザルトコード表示例

ATXOが設定されているとき

AT¥Vコマンドの設定に関わらず、接続完了の際に「CONNECT」のみ表示されます。

文字表示例:ATD*99***1#

CONNECT

数字表示例:ATD*99***1#

1

ATX1が設定されているとき

• ATX1、AT¥VO (お買い上げ時) が設定されている場合

接続完了時に、「CONNECT<FOMA端末-パソコン間の速度> | の書式で表示します。

文字表示例:ATD*99***1#

CONNECT 460800

数字表示例:ATD*99***1#

121

• ATX1、AT¥V1が設定されている場合*1

接続完了時に、次の書式で表示します。

「CONNECT<FOMA端末-パソコン間の速度><通信プロトコル><接続先APN>/<上り方向(FOMA

端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>」^{※2}

文字表示例:ATD*99***1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.net/5760/7232

(mopera.netに、上り最大5,760kbps、下り最大7,232kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例:ATD*99***1#

1215

※1 ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります。AT ¥VOだけでのご利用をおすすめします。

**2 AT¥V1が設定されている場合、<接続先APN>以降はパケットで接続している場合のみ表示されます。

区点コード一覧

区点コードの入力方法については、取扱説明書をご覧ください。 区点コード一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点	区点4村		区点	区点4桁目	区点		4桁目
1~3桁 010 011 012 013 014	M 、。. ! * ° · · · * > * // 全 - / / ~	<u>5 6 7 8 9</u> · · · : ; ? · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1~3桁 081 082 083 130	0 1 2 3 4 5 6 7 8 + + -	203 204 205 206	1 0 1 2 3 漢 4 潤 缶 間 巌 章 東 章 東 章 東 章 東 章 東 章 東 章 章 章 章 章 章 章	5 6 7 8 9
014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024			131 132 133 134 135 136 137 138 139	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥	M 207 208 208 209 210 211 212 213 214 215	基旗 紀鬼策古客 有 報 記 化 鬼	专企希 汽起宜誼詰久。 传機 畿軌戲議站仍5 度輝 季飢擬菊黍及6 喜揮 季飢擬菊黍及6
026 027 028 029	o ∞ ∴ 1 ll	= = ≪ » √ b ♪ † ‡ ¶	160 161 162 163 164	要 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性	終 217 綾 218 闇 219 220	宮究巨禦郡級举享僑語教級举享僑語	求給虚 競戏居漁 医软
031 032 033 034 035 036	A B H I J K L R S T U V	0 1 2 3 9 C D E F G M N O P Q W X Y Z a b c d e	164 165 166 167 168 169	以伊位 居 国 男	異 223 医 224 逸 225	卿挟蕎業巾芹 四教鄉局錦菌 電鏡曲斤衿 中芹	強狭驚桐琴近 響矯仰粁禁金 中國經僅禽吟 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個
037 038 039 040 041 042 043	p q r s t z あ か が き ざ ご さ ざ し じ	k I m n o y	170 170 171 172 173	院陰隠韻 吋	嘘 229	俱駒串 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧	矩空 轡蓋 聚寓
044 045 046 047 048	ひびぴふぶぼぽまみむ	ねのはばぱぱパへもあるれる かっちん	173 174 175 176 177 178	東衛閥 推動 東原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原	英 232 越 233 怨 234	基型	力
050 051 052 053 054 055 056	オゴゾトヒボポジヂヌブム	ゥクスッネプメ: ウグズツノヘモ- エゲゼテバペヤ- エゲボーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	178 179 180 181 182	お	239 240 i 桶 241 242 243	傑传建 肩鹸核欠倦 寒検見元舷 深兼拳牽賢厳諺 宗言	結剣 献遣弦 即四 研験源 明野現 日野 網顕玄
057 058 060 061 062 063 064 065	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	182 183 184 185 186 187 188 189 190	医原子 医多种	243 244 245 246 247 248 249 250	 孤菰伍湖侯向垢 如菰伍湖侯向垢	平戸虎午碁候 好店站跨只語倖 孔唇的形式 塞後酮功 工
070 071 072 073 074	ИЙКЛМ ТУФХЦ ЬЭЮЯ	ДЕЁЖЗ НОПРС ЧШЩЪЫ	191 192 193 194 195 196	蟹 慨馨拉赫 頸公 医骨套骨外 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	理 252 第 253 角 254 額 255 喝 256	巧拘江紅航砥日幸 攻浩絞行閣境 幸 攻浩絞行閣境 華 東 清耕講項源	康更甲考賣香豆品 机皇肯購高票 性梗稿腔酵酬点票 化抗皇肯腈高原物 化氯铅矿 医水水溶液 化二氯化二氯化二氯化二氯化二氯化二氯化二氯化二氯化二氯化二氯化二氯化二氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯
075 076 077 078	клмно	ё ж з и й п р с т у щ ъ ы ь э	197 198 199 200 201 202	恰所活活河。 清神 清神 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年	鎌 258 259 刊 260 干 261	号告忽 昏	豪毒 類 克 腰 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東

区点1~3桁	区点 ² 0 1 2 3 4	4桁目 5 6 7 8 9	区点 1~3桁	0 1 2	3 4	4桁目 5 6 7	8 9	区点 1~3桁		2 3 4		7 8 9
261 262	佐叉唆嵯左	些 差 査 沙 瑳 砂	332 332	全 禅 繕	膳糎	そ 増 塑 岬	措曾	391 392	袮 寧 粘		年念	捻燃燃
263 264 265	() () () () () () () () () ()	操	333 334 335	組蘇訴	疏 疎阻 遡奏 爽	一種量量	粗素 双叢	392 393	乃脳 膿	廼 之 埜 農 覗 蚤	嚢悩	濃納負
266 267	載際剤在材 堺 榊 肴 咲 崎	罪財 冴 坂 阪 埼 碕 鷺 作 削	336 337	搜掃 挿漕燥争	掻 操 痩 相	早曹集窓糟総	槍槽線線	393 394	波派	琶 破 婆	巴把罵芭	播覇相馬俳勇
268 269 270	作 搾 昨 朔 柵 鮭 笹 匙 冊 刷 察 拶 撮 擦	窄策索錯桜札殺薩雑皐	338 339 340	霜騒像臓蔵	蒼増贈!	装走送促侧则	即息	395 396 397	拝 排 培 這	敗杯盃媒蝿科	牌背狼的	肺電影調
271 272 273	鯖 捌 錆 鮫 皿 惨 撒 散 桟 燦 讃 賛 酸 餐 斬	晒 三 傘 参 山 珊 産 算 纂 蚕 暫 残	341 342		足速 揃存 <i>†</i>	俗属財 孫尊損		398 399 400	柏海塚函	白箔粉	舶薄	迫曝蕩爐幡別
273 274	使刺司史嗣	生子 任 任 任 何 四 士 始 姉 姿	343 344 345	柁 舵 楕	汰 駝 駄 怠 態	睡 堕 妥 騨 体 堆 戴 替 泰	対耐	401 402 403	畑ケス	八 鉢 溌 閥 鳩 噺 叛 帆 搬	発競場扱板	髪 伐 置集 伴 兆 汎 別
275 276 277	子屍 市師 志 施 旨 枝 脂 聚 脏 點 形 五	思指支孜斯氏獅社私 系視詞詩試誌	346 347 348	台大第	貸 題 汨	速隊 黛鷹 滝 瀧 濯 琢 訐	卓啄	404 405	犯班頒飯	畔 繁 般 挽 晩 番	藩販盤磐	範 采 烟蕃 蛮
278 279 280	高 資 等 等 等 数 治 前 時 爾	歯事 磁示而	349 350 351	諾 茸 凧 叩 但		奪脱異	竪辿	405 406 407	卑否比泌	妃 庇 彼 疲 皮 碑	悲扉秘緋	批 披 ჰ 罷 肥 被
281 282	耳自蒔辞汐軸宍雫七叱	鹿式識鴫竺 執失嫉室悉	352 353	担探旦綻耽胆	歎 淡蛋 誕	湛炭短銀団壇	端筆	408 409	誹 費 枇 毘	避非飛琵眉美	樋簸	備尾微
283 284 285	湿漆疾質害寒	蔀 篠 偲 柴 芝 射 捨 叔 群 告 遮 蛇 邪 借	354		男談	直知地		410 411 412	鼻 弼 百 譯	柊 稗 型	疋逼氷:	彦媛景
286 287 288	尺 杓 灼 爵 酌 表 趣 酒 首 儒	釈 錫 若 寂 弱 朱 殊 狩	355 356 357	畜 竹 筑	稚 置 逐 抽	数 蜘 遅 殺 窒 茶 昼 柱 注	嫡着虫衷	413 414 415	評經額		秒苗浜瀕	錨 鋲 素貧 賓 頻
289 290 291	緩需 囚 収 周 宗 就 州 修 終 繍 習 臭 舟	愁 拾 洲 秀 秋 蒐 衆 襲 讐 蹴	358 359 360	丁兆凋	駐標定用	潴猪学張彫御		415 416	府怖	不付埠扶敷斧	♪ 夫婦 普浮	富富有父符履
292 293 294	輯 週 酋 酬 集 従 戎 柔 汁 縮 夙 宿 淑 祝	醜什住充十 默維重統叔	361 362 363	調諜超	牒 跳 珍 賃	眺 聴 服長 頂 魚	腸蝶動物	417 418 419	膚群無	譜 負 賦 新 蕪 服 服 服 服	赴 阜 封 楓	附侮期風音
295 296 297	述 付 順 処 初 期 準 所	遊 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選	363 364		痛通	塚 栂 掴		420 421 422	物質	腹分粉霉質文		払 沸 仏扮 焚 奮
298 299	署書薯諸諸恕鋤除傷償	助叙女序徐	365 366	漬 柘 辻	馬 綴 吊 釣	鍔 椿 漬		422			丙	併兵場
300 301 302	勝 匠 升 召 妾 娼 宵 将 小 彰 承 抄 招 掌	哨商唱管奨 分	366 367		堤定	帝底庭		423 424 425		弊 柄 並癖 碧 辺 返	蔽閉護便	陛 米 勇 整 婦 免
303 304 305	松梢樟樵沼照症省硝礁紹肖菖蒋蕉	消渉 湘焼焦 祥称章 笑 粧衝 裳 訟 証 詔	368 369 370	艇訂諦	提蹄近黑	汀碇禎泥摘播		426 426	鞭保	舗 舗 圃	ま 捕 歩	甫補輔
306 307 308	詳象 賞 醤 鉦 丈 丞 乗 杖 情 擾 条 杖	鍾 鐘 障 鞘 上城場 壌 嬢 落 状畳 穣 蒸譲	371 372 373	鉄 典 填	鏑 天 伝 殿	哲徹牆店添繼	甜貼	427 428 429	穂 幕 抱 捧	墓 慕 戊 報 奉 放 方 朋	暮 母宝 峰	簿菩伽
309 310 311	酸 拔	織職色触食	373 374		居徒	斗杜渡	兎 吐	430 431 432	法 褒 傍	泡息等场	縫 鋒 飽 忘	芳鳳 院 房 選
312 313	心慎振新晋疹真神秦紳	森榛浸深申 臣芯薪親診	375 376	賭途都 別別	鍍 砥 冬 凍	砺 努 度 刀 唐 塔	土奴	433 434	望 某 鉾 防	棒 冒 紡	筋 膨 僕 ト	謀貌質墨撲木
314	身辛進針震尋甚尽腎訊		377 378 379	盗淘湯答筒糖	悼涛統	搭東州燈当痘	祷等	435 436	牧 睦 本 翻		没殆	
315 316 317	須酢 図 厨 逗 炊 睡 粋 翠 衰	筒 諏 吹 垂 帥 推 水 遂 酔 錐 錘 随	380 381 382	鐙 陶 頭	藤嗣贈童	謄 豆 踏 働 動 同 胴 萄 道	堂導	436 437 438	昧枚鱒桝	毎 哩 槙 水 俣 又	磨幕末	麻埋射机沫
318 319 320	瑞髓崇嵩数 倡管頗雀裾	枢趨雛据杉	383 384 385	鴇 匿 得 独 読 あ 寅 郡		特督 秃突 椴 雇	鳶苫	439 440		万慢満蔓	<i>}</i>	
320 321	サ 世 勢 姓 征 性 成	瀬 畝 是 凄 制 政 整 星 晴 棲	386		鈍	ī	. 凪 薙	440 441	蜜湊	味素養稔脈		箕 岬 8 民 眠
322 323	栖 正 清 牲 生 西 誠 誓 請 逝	盛精 聖 声 製 醒 青 静 斉 税	387 388	謎 灘 捺軟 難 汝		馴縄畷		441 442	夢無	牟 矛 霧		婿 娘
324 325 326	脆 隻 席 惜 歳 藤 接 摂 折 忠	斥昔 析 石 積 跡 蹟 雪 絶	388 389	虹廿日		弐迩匂		442 443		明盟迷		好 牝 沥
327 328 329	蝉仙 先 千 占扇 撰 栓 栴 泉	宣專尖川戦浅洗染潜煎	390	如 尿		妊忍認 な	濡	444	免 棉	綿緬面		模茂多
330 331	織 羨 腺 舛選 遷 銭 銑 閃	船薦詮賎践鮮前善漸然	390		1	2	禰	445 446		猛 盲 網勿 餅 尤	耗 蒙	儲木點買問問

503 504 505 506 507 508 509	493 494 495 496 497 498 499 500 501 502	483 484 485 486 487 488 489 490 491 492	474 475 480 481 482	470 471 472 473	466 467 468 469 470	466	458 459 460 461 462 463 464 465	456 457 458	452 453 454 455 456	449 450 451 452	447 448 449	区点 1~3桁 447
正后廢叭吩咒咥 區夘厶叭吝呻咬 卆卻參吁呎咀哄 卅卷簒吽咏呶哈	競問ン几刎剞劒 動甸 競骨 大感 切別別 動甸 一	仍何侑俑倅偃傀 僮儡 仅佗佯俚伜假傚僉價饡。 仅吃样俚伜假傚愈價饡。	枠碗 不分 五 下 五 丁 0 不 0 0 0	露 労 集 老 響 肋 録 論 倭 和	嶺 怜 玲 礼 苓 齢 暦 陳 練 連 錬	国 塁 涙 累 類 ***********************************	選里流處梁量琳 理裡劉侶料遼 東 整龍寮諒淋 秦 東 京 京 城 慶 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	螺裸来莱頼 乱卵嵐欄濫	余 宗	偷愈有佐 愈喻有佐 悠容裕 花格	也 冶 矢 厄 役 約 薬 鑓	区点 ² 0 1 2 3 4 紋 門 欠
卉厖叟听咎咐 半厦燮吼呱哇 卡厥叮吮呷号	冀冤况山刹剳 券勵山市 同家涸刄剄剽 勍力匯 册寫凉刊剋劍 勗匆匱,由幂凛刔剌劔 勞匈匳	价侏俔倚倬偈 僖儂儿! 快佻俎倔俯偖 僥儕兒! 怯佩俘俔們偬 僭傳兒!	諾 藁 蕨 椀 湾	話歪賄脇惑		3 	離 溜旅涼陵區 離 五粒像稜偏鱗	電洛絡落酪藍蘭覧	傭 幼 洋 路 海 所 様 選 選 選 淀	優勇友宥幽 湧涌猶猷由 郵雄融夕	夜爺耶野弥訳躍靖柳薮	4桁目 56789
581 582 583 584 585 586 587	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580	561 562 563 564 565 566 567 568 569 570	554 555 556 557 558 559 560	548 549 550 551 552 553	542 543 544 545 546 547	539 540 541	530 531 532 533 534 535 536 537 538	527 528 529	521 522 523 524 525 526	515 516 517 518 519 520	511 512 513 514	区点 1~3桁 510
舉擺攵敞斷旡昜擅擽收敲旆杲晄撞擽收敲旆杲晄	汗抓拆掐捍掉揉攝撓 扣抖擔拮搜旋插搗撥據: 扠抃拜挧掖捫逾搏撈擅:	惠愆愍愴慴恕應懣戉匠犙惶愎愽慯儇懷懶戍戞匠悴鰵慇懣慥僬懈懺戌戡。以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以	往來惠怕協捐 御徼恠快恣悃悖悄 個人情報	幟廁 廬彝彎幣 鷹角 鷹野 大弯 医胸膜 医鼻膜 人名	· 告崗嵌嶢巓帑 · 詩岳嶝巒帛 · 報 · 城 · 城 · 城 · 城 · 城 · 城 · 城 · 城 · 城	尹屁屆屎属 展屬 当	姜炯嫋嬌媚學定寶好妍姪嫂嬋孑斈寐尅妁姙婉媽嬖孕孺寤將故姚娵嫣嬲字宀實專	壻 壺 壽 夂 夂 天 麥 奥 奥 遼	圷坿 埔堡 壚 址均 埒 埓 埓 孥 墾 壞 址 坂 球 野 饗 壞	呕嘴 呼吸 囹 圈 喇嘛 吃 噻 暋 图 園	唔 售咯 嗡 啊 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦	区点 ² 0 1 2 3 4 咫 晒 咤 咾
擯攅效斃旌旻脪擴蠼敍斟旙昶晧擴蠼敍斟旙昶晧	扼拗拊挈掀缘搴摰 撻 托拍拂拯掫揩捕摶 擊 扶抻拇挤捶揀搓摎 擂 找拏抛捐掣揆嫋攪 擱	個惺愧慷悪憑儋懽 戦 慢憶慊慘慓憫懋懼 戯! 個惻愼慚憙懌懍戀 扁! ピ側愼慚憙懌懍戀 扁!	不 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你	并 廛 迪 明 章 不	·峭崔蹇窿已幃 海崎 蜒原傾 平崙嶄 巉帚幗 軍輪帳	少 乢 屶 屹 岌 岶 岼 岷 峅 岾	侫娟婢嫦嬪拏宦寰尓 妣娑婪嫰嬶豥宸寥尠 妲娜媚螵孃孰宻寫尢 娛娉媼嫺孃孶迱寰尨 姨媽媾孄孅孵寉寶尸	夐 夛 梦 夥 夬 奕 奐 奎 奚 奘	坏垤 埣 塒 墡 哲 坩 垪 堋 堽 堙 壅 壅 壅 壅 壅 壅 壅 壅 壅 蝘 瘛 蟵 璺 壓	嘛 噤 嚥 嘴 團 圖 營 屬 罰 以	哢 唸 喘 嗟 啼 嘘 陽 唧 喙 啼 嗤 陽 嘻 嘻 嘻 嘻	4桁目 56789 高听哥哦唏
659 660 661 662 663 664 665	649 650 651 652 653 654 655 656 657 658	639 640 641 642 643 644 645 646 647	632 633 634 635 636 637 638	626 627 628 629 630 631	620 621 622 623 624 625	617 618 619	608 609 610 612 613 614 615 616	605 606 607	599 600 601 602 603 604	593 594 595 596 597 598	589 590 591 592	区点 1~3桁 588
癩癩の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の	璧 瓷甦酞量痃痣瘋癋:瓊瓠甄甬畤疊疵痞瘍瘻坨鵬畍畭疚疼痼瘧癆 瑷瓧甅畄畫疔疸痿瘟癈癫癇;	燠 爲犂狆猗奬獺琅瑁。 燬燛爻犁狄猊獏珈瑯瑜。 燧燿爼犇狎猜默玳琥瑩: 燵爍爿镐狒猖獗珎珸瑰。	瀴濔瀏 瀲炮熙熕 澣濘潚灩烟熈焽 澡濱瀛灣烋煦熬 澤濱滿灣然照覧	湃滉溥滲 潛湖海源漲滷灣湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖	沿浚涵淅渙泯洵涎涸淤渾泯洵涎涸淤渾	氣 汞 汕 注 汪 汾 汨 汳 沒 沐 泅 泝 沮 沱 沾	樶檍 櫑欖歉殀殯毬 櫑檠檗櫟鬱歋殄殲鼉 橇榝蘗檪欟歙歛殥즻毯	榧 樮 榑 榠 榜 樛 槿 權 槹 槲 樔 槫 樊 樒 櫁	相 榜	枉枷柢桀梟梵恐机性梅椏柳枫粒梳條梍	暨	区点 ² 0 1 2 3 4 晟 哲 晰 罪 暈
自 一般 医二角	瓮甎畊畸疝疱瘁瘠癜 瓲甍畉當疥痍痰瘡癘 瓲甕닯鷗痂痒痲瘤癢	爛牆犢狠猴獨珀琺瑪爨牋犧狡猯獰珥瑕瑶 鳂牋犧狡猯獰珥瑕瑶 受悟狂倏猾獻璐璲	濆瀉瀝炯焉煖熾 滯潴瀟炬焜熏燉 濕瀑瀰炸焙燻燉 濕水 無燉原 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 月 り 月 月 月 日 月 日 月 日 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日	渝游洩 海海 海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海	泪洒濤淬淪湫 湊洌涅淞淮渫 淌涓渕淨湮湍 調湯湯湯 湯湯湯 湯湯湯 湯湯湯 湯湯湯 湯湯湯 湯湯湯 湯湯湯 湯湯湯 湯	沂 沍 沚 沁 沛 泄 泱 泓 沽 泗	橦 櫂櫻盜歟殕殼氈 標標 橡欒歃死預毆氓 機 橡樂歃死預毆氓	榕 榴 槞 槨 樂 槧 樅 榱 樞 槭 樣 樓 橄 樌 橲	松 树 性 性 機 性 性 機 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性	粉柩 柧栫 椰 框 桷 梹 椰 框 桷 梹 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 棵 楝	職 職 報 報 報 報 報 報 報 報 報 和 机 机 机 机 机 机 机 机 机 机	1桁目 56789 暎暉暄暘暝

区点	区点4	4桁目	区点	区点4	4桁目	区点	区点4	4桁目
1~3桁 666	0 1 2 3 4 瞽瞻矇矍矗	5 6 7 8 9 矚 矜 矣 矮 矼	1~3桁 743	0 1 2 3 4 蠑 蟆 蠕 蠢 蠡	5 6 7 8 9 盘 蠶 蠹 蠹 蠻	1~3桁 820	0 1 2 3 4 髻 鬆 鬘 鬚	56789
667	砌砒礦砠礪	硅 碎 硴 碆 硼 碯 磑 磆 磋 磔	744	衄衂衒衙衞	衢衫袁衾袞	821	関 鬩 鬪 鬮 鬯	鬲魄魃魏魍
668 669	倍 碌 碣 碵 碪 碾 碼 磅 磊 磬		745 746	祖 衽 袵 衲 袂 袍 袤 袰 袿 袱		822 823	鮨 鮨 鮴 鯀 鯊	鮹鯆鯏鯑鯒
670 671	磺 磚 磽 磴 礫 祀 祠 祗 崇	礇 礒 礑 礙 礬 祚 祕 祓 祺 禄	747 748	装 裹 褂 裼 裴 褓 襃 褞 褥 褪	神 裲 褄 褌 褊 褫 襁 襄 褻 褶	824 825	鯣 鯢 鯤 鯔 鯡	鰺 鯲 鯱 鯰 鰕 鰈 鰒 鯟 鰄 鰮
672 673	禊禝禧齋禪	禮穰禹禹秉稈稍積稙稠	749	褸 襌 禅 襠 襞		826 827	鰛 鰥 鰤 鰡 鰰	鱇 鰲 鱆 鰾 鱚
674	稟禀稱稻稾	稷 穃 穂 穉 穡	750 751	襦 襤 襭 襪 覈 覊 覓 覘 覡	親欄襷西覃覩覦覬觀	828	鴃 鴆 鴪 鴦 鶯	島 鳴 鴉 鴈 鳫 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒
675 676	穢 穩 龝 穣 穹 窖 窩 竈 窰 窶	穿 窈 窗 窕 窘 竅 竄 窿 邃 寶	752 753	覺 覽 覿 觀 觚 訃 訖 訐 訌 訛	觜 觝 觧 觴 觸 訝 訥 訶 詁 詛	829 830	鸡 鴿 鴾 鵆 鵙 鴉 鵞 鵤 鵑	鵐鵙鵲鶉鶇
677 678	竊 竍 竏 竕 竓 竦 竭 竰 笂 笏	站 竚 並 竡 竢 笊 笆 笳 笘 笙	754 755	治 抵 詈 詼 詭 誨 誡 誑 誥 誦	話 詢 誅 誂 誄 銷 誣 諄 諍 諂	831 832	鶇 鵯 鵺 鶚 鶤 鶸 鶺 鷆 鷏 鷂	鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 鷙 鷓 鷸 鷦 鷸
679	笞 笵 笨 笑 筐		756	諚 諫 諳 諧 諤	諱謔諠諢諷	833	鶏 鷽 鸚 鸛 鸞	鹵鹹鹽麁麈
680 681	筐 笄 筍 笋 筧 筰 筱 筬 筮	等 筅 筵 筥 筴 箝 箘 箟 箍 箜	757 758	漏 諛 謌 謇 溢 謳 鞫 謦 謫 謾	諡 謖 謐 謗 謠 謨 譁 譌 譏 譎	834 835	葉 麌 麒 麕 麑 麭 靡 黌 黎 黏	麝 麥 麩 麸 麪 黐 黔 黜 點 黝
682 683		筋 篋 篁 篌 篏 簑 篦 篥 籠 簀	759 760	證蓄講譚譜	譽讀 讌 讎 讒	836 837	點 黥 黨 黯 黴 黽 鼇 鼈 皷 鼕	
684 685	簇 簓 篳 篷 簗 簟 簷 簫 簽 籌		761 762	譲 讖 灌 讚 谺 豐 豕 豢 豬 豸	豁 谿 豈 豌 豎 豺 貂 貉 貅 貊	838 839	此 韵 龃 龆 龄 龋 齶 龕 龜 龠	齦 齧 齬 齪 齷
686	籘 籟 籤 籤 籥	籬 籵 粃 粐 粤	763	貍 貎 貔 豼 貘	戝貭貪貽貲	840	堯 槇 遙 瑤	凜 熙
687 688	粭 粢 粫 粡 粨 粽 糀 糅 糂 稼	粳 粲 梁 粮 粹 糒 糜 糢 鬻 糯	764 765	貳 貮 貶 賈 賁 賻 贄 贅 贊 贇	賤 賣 賷 賽 賺 贏 贈 贐 齎 贓			
689 690	糲 糴 糶 糺 紆 紂 紜 紕 紊	網 絋 紮 紲 紿	766 767	脏 贔 贖 赧 赭 趾 趺 跏 跚 跖	走 赳 趁 趙 跂 跌 跛 跋 跪 跫			
691 692	紵 絆 絳 絖 絎 經 綉 絛 綏 絽	絲絨絮絏絣	768 769	跟跣跼踈踉蹂踵踰踴蹊	选 踝 踞 踐 踟			
693	緇綽綫總綢	綯縣 綸 綟 綰	770	蹇蹉蹌蹐	蹈蹙蹤蹠踪			
694 695	緘 緝 緤 緞 緻 縡 縒 縱 縟 縉	紗 緡 縅 縊 縣 縋 縢 繆 繦 縻	771 772	踊 蹕 蹶 蹲 蹼 躊 躓 躑 躔 躙	躁躇 躅 躄 躋 躪 弱 縣 軆			
696 697	縵 縹 繃 縷 縲 繙 繚 繹 繪 繩	縺 繧 繝 繖 繞 繼 繻 纃 緕 繽	773 774	駅 躾 軅 軈 軋 軾 輊 輅 輕 輒	軛 軣 軼 軻 軫 輙 輓 輜 輟 輛			
698 699	辦 繿 纈 纉 續	纒 纐 纓 纔 纖	775 776	輌 輦 輳 輻 輹 轆 轎 轗 轜 轢	轅 戦 輾 轌 轉 轣 轤 辜 辟 辣			
700	罅 罌 罍 罎	罐网罕罔罘	777	辭辯辷迚迥	迢迪迯邇迴			
701 702	苦 罠 罨 罩 罧 羇 羌 羔 羞 羝	野 羂 羆 羃 羈 羚 羣 羯 羲 羹	778 779	逅 迹 迺 逑 逕 逧 逶 逵 逹 迸	逡逍逞逖逋			
703 704	羮 羶 羸 譱 翅 翦 翩 翳 翹 飜	翠翊 翕 翔 翡 耆 耄 姜 耒 耘	780 781	遏 遐 遑 遒 遞 遨 遯 遶 隨	迺 遉 逾 遖 遘 遅 邂 遽 邁 邀			
705	耙 耜 耡 耨 耿	耻聊聆聒聘	782	邊邊邏邨邯	邱邵郢郤扈			
706 707	聚智 聢 聨 聳 聿 肄 肆 肅 肛	聲 聰 聶 聹 聽 肓 肚 肭 冐 肬	783 784	郛 鄂 鄒 鄙 鄲 酥 酩 酯 醋 醋	鄰 酊 耽 酘 酣醉 離 醫 醯			
708 709	胛 胥 胙 胝 胄 脛 脩 脣 脯 腋	胚胖脉膀胱	785 786	醪 醵 醴 蘸 醸 釟 釡 幼 釼 釵	霽 釉 釋 釐 釖 釶 鈞 釿 鈔 鈬			
710 711	隋 腆 脾 腓 腦 腴 膃 膈 膊	腑 胼 腱 腮 腥 膀 膂 膠 膕 膤	787 788	鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉋 鉐 銜 銖 銓	鉉 鉤 鉈 銕 鈿 銛 鉚 鋏 銹 銷			
712	膣膣膓膩膰	膵膾隨膽臀	789	鋩 錏 鋺 鍄 錮				
713 714	臂 膺 臉 臍 臑	臙 臘 臈 臚 臟 异 舂 舅 與 舊	790 791	錙 錢 錚 錣 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬	錺 錵 錻 鍜 鍠 鎭 鎔 鎹 鏖 鏗			
715 716	舍 舐 舖 舩 舫 艝 艚 艟 艤 艢	舸 舳 艀 艙 艘 艨 艪 艫 舮 艱	792 793	整縮鏘鏃鏝 缴締締録	錽 鏈 鏤 鐚 鐔 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁			
717 718	艷 艸 艾 芍 芒 苣 苟 苒 苴 苳	芫 芟 芻 芬 苡 苺 莓 范 苻 苹	794 795	鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑷 鑽 鑚 鑼 鑾	鑞 鑪 鈩 鑰 鑵 钁 鑿 閂 閇 閊			
719	苞 茆 苜 茉 苙		796	閔 閑 閘 閙 閠	閨閧閭閼閻			
720 721	茵 茴 茖 茲 茯 茫 茗 茘 莅	茱 荀 茹 荐 荅 莚 莪 莟 莢 莖	797 798	閣 閾 闊 濶 闃 關 閳 闢 阡	閣 闌 闕 闔 闖 阨 阮 阯 陂 陌			
722 723	莫 莎 莇 莊 荼 莨 菴 萓 菫 菎	莵 荳 荵 莠 莉 菽 萃 菘 萋 菁	799 800	隋 陋 陷 陜 陞 陜 陟 陦 陲	陬隍隘隕隗			
724 725	蒂 萇 菠 菲 萍 菻 葭 萪 萼 蕚	范 萠 莽 萸 蔆 蒄 葷 葫 蒭 葮	801 802	險 隧 隱 隲 隰 雋 雉 雍 襍 雜	隴 隶 隸 隹 雎 霍 雕 雹 霄 霆			
726	蒂 葩 葆 萬 葯	葹 萵 蓊 葢 蒹	803	霈 霓 霎 霑 霏	霖霙霤霪霰			
727 728	蒿 蒟 蓙 蓍 蒻 蒡 蔡 蓿 蓴 蔗	彦 蓐 蓁 蓆 蓖 夢 蔬 蔟 蔕 蔔	804 805	霹霽霾靄靆 靤 醌 靨 勒 靫	靈 靂 靉 靜 靠 靱 靹 鞅 靼 鞁			
729 730	蓼 蕀 蕣 蕘 蕈	薀 薤 薈 薑 薊	806 807	靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞴 韃 韆 韈 韋	鞜 鞨 鞦 鞣 鞳 韜 韭 齏 韲 竟			
731 732	売 蕭 薔 華 藪 藉 薺 藁 藐	微薜蘋蘿蘿	808 809	韶韵頏頌頸	頭頡頷頹顆			
733	蘊蘓蘋藾藺	蘆龍蘚蘿蘿	810	顱顴顳颪	颯颱颶飄廳			
734 735	虍 乕 虔 號 虧 蚋 蚌 蚶 蚯 蛄	虱蚓 蚣 蚩 蚪 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫	811 812	飆 飩 飫 餃 餉 餞 餤 餠 餬 餮	一般 舗 餘 餡 餝 競 餾 饂 饉 饅			
736 737	蛔 蛞 蛩 蛬 蛟 蜀 蜃 蛻 蜑 蜉	蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 蜍 蛹 蜊 蜴 蜿	813 814	饐 饋 饑 饒 饌 馮 馼 駟 駛 駝	饕馗 馘 馥 馭 駘 駑 駭 駮 駱			
738 739	蜷 蜻 蜥 蜩 蜚	蝠蝟蝸蝌蝎	815 816	駲 駻 駸 騁 騏	騅 駢 騙 騫 騷			
740	蝓 蝣 蝪 蠅	登 螟 螂 螯 蟋	817	驢 驥 驤 驩 驫	驪 骭 骰 骼 髀			
741 742	螽 蟀 蟐 雖 螫 蟯 蟲 蟠 蠏 蠍	蟄 螳 蟇 蟆 螻蟾 蟶 蟾 蟶 蟷	818 819	體 髑 髓 體 解 髫 髮 髴 髱 髷	髟髢髣髦髯			